



Philips
Multimédiás hangszórók
2.0

Selyem dóm magashangszóró

3"-es meghajtó
Fejhallgató-kimenet,
audiobemenet
110 W, mélysugárzó



SPA8210



Hi-Fi hangzású PC-hangszóró

A hangzás bővületében

Az erőteljes wOOx mélyhangszóró és a nagyfelbontású selyem dóm magashangszóró stílusos, elől alumínium borítású készülékben kapott helyet, így a Philips SPA8210/12 hangszórók kivitele és hangzása egyaránt lenyűgöző!

Gazdag, összetett hangzás

- Súlyzó kialakítású hangszóró a természetesen kiegyenlített hangzásért
- Selyem dóm magassugárzó a kristálytisza hangzásért
- wOOx technológia a gazdag, precíz, torzításmentes mélyhanghoz
- PP meghajtóanyag
- 40 W RMS kimeneti összteljesítmény
- Torzítatlan hangzás maximális teljesítmény mellett
- A megfelelően csillapított meghajtó csökkenti a rezgést és a hangtorzítást

Kifinomult megjelenés és kivitel

- Alumínium előlap

Egyszerű használat

- Kompatibilis minden médiával
- Kényelmes aux-in bemenet és fejhallgató kimenet a hangszóró előlapján

PHILIPS

Fénypontok

Súlyzó kialakítású hangsugárzó



A súlyzó kialakítású hangsugárzóknál a magashangszóró a középső részen helyezkedik el, két alacsonyabb frekvenciájú mélyhangszóró között. Ennél a terméknél a mélyhangszóró meghajtó felül található, a magashangszóró középen, a Philips által szabadalmaztatott wOOx pedig alul. Ez a konfiguráció megfelelően kiegyenlített hangzást biztosít, így az összehatás még természetesebb. A kitűnő minőségű hangsugárzó, első osztályú kialakításával megfelel az Ön audióberendezések iránti elvárásainak.

Alumínium előlap

Első osztályú, minőségi kialakítás. A hangsugárzók előlapja egyetlen darabból álló, galvanizált, polírozott alumíniumlap – ugyanaz az anyag, amelyből a repülőgépek készülnek. Az ideális akusztikai kamra kialakításához megfelelően meghajlított alumíniumlap optimalizálja a hangkibocsátást, ezáltal pontos, erőteljes, természetes és kristálytisza hangzást biztosít.

Selyem dóm magashangszóró

A selyem dóm magassugárzó membránja selyemből készül - olyan anyagból, amely minőségét tekintve a más, magassugárzóknál alkalmazott anyagok felett áll. A selyem anyag, amelyet a membránhoz használnak, kiemelkedő csillapítású, és puha szerkezete garantálja a minimális akusztikai szóródást. Ennek eredményeképp a selyem dóm magassugárzó hangja, kellemes, meleg és széles hangtartományban szól.



wOOx technológia



A wOOx technológia egy újfajta hangszóró-konceptió, melynek révén fantasztikusan mély, minden más audiórendszerénél gazdagabb mélyhangokat hallhat és érezhet. A különleges hangszórómeghajtók a wOOx mélysugárzókkal összhangban dolgoznak, a fő meghajtó és a magashangszórók közötti pontos hangolás finom átmeneteket enged meg az alacsony-közepes frekvenciák és a magasak között. A kettős felfüggesztés és a szimmetrikus szendvics felépítés torzítás nélkül adja vissza az alacsony és pontos mélyeket. A wOOx különösen mély és dinamikus basszusokat produkál, mivel a hangdoboz teljes térfogatával felerősíti a zene hatását.

PP meghajtóanyag

A meghajtóban lévő, puha PP (polipropilén) anyag még jobb magas frekvenciájú hangokat biztosít. Segíti a hangterjedést, és tisztább, jobban kiegyenlített hangzást nyújt. A kis fajsúlyú anyag magashangszóróval való integrálása egyszerűbb, használata pedig kevesebb vibrációt okoz.

AUX-in bemenet és fejhallgató kimenet

A hangsugárzó előlapján található aux-in és fejhallgató kimeneti csatlakozóknak köszönhetően most még könnyebben és kényelmesebben élvezheti kedvenc zenéjét és hanganyagait. Korábban, ha a számítógépén kívül egy másik készüléket is csatlakoztatni akart, általában ki kellett húzni a 3,5 mm-es csatlakozót a PC-ből, ami kényelmetlen volt. A kézre eső aux-in és fejhallgató kimeneti csatlakozókkal azonban gyorsan és könnyedén hallgathat zenét szinte bármilyen készülékről.

Audiorendszerek

- Kimeneti összteljesítmény: 40 W
- Tápellátás: 100–240 V; 50/60 Hz
- Frekvenciasáv: 20 Hz–20 kHz
- Bemeneti impedancia: 47 kohm
- Jel-zaj viszony: >75 dB
- THD: <1%

Audiorendszerek bal/jobb csatornája

- Névleges kimenő teljesítmény: 20 W x 2
- Audió erősítő: AB osztályú erősítő
- Csatornasztérválasztás: >45 dB
- Bemeneti érzékenység: 600 mV

Ball/jobb hangszórók

- Hangszórómeghajtó: 3"-es teljes tartományú, 20 mm-es selyem dóm
- Meghajtó teljesítménytartománya: 1–20 W x 2
- Frekvenciasáv: 60 Hz–20 kHz
- Névleges impedancia: 8 ohm
- Érzékenység: 84 dB (2,83 V/1 m)

Csatlakoztathatóság

- Kábelhosszúság: 1,5 m
- Csatlakozó: 3,5 mm-es sztereó

Méret csomagolással együtt

- Csomagolás típusa: Karton
- Polcra helyezési mód: Fektetve
- Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 31,8 x 23,4 x 15,2 cm
- EAN: 87 12581 63983 9
- Bruttó tömeg: 2,279 kg
- Nettó tömeg: 1,979 kg
- Tartozékok száma: 1
- Táratömeg: 0,300 kg

Csomag tartalma

- Gyors telepítési útmutató
- Szatellit hangszórók száma: 2

Külső karton

- Bruttó tömeg: 4,849 kg
- Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 32,6 x 24,2 x 31 cm
- Nettó tömeg: 3,958 kg
- Fogyasztói csomagolás száma: 2
- Táratömeg: 0,891 kg
- GTIN: 1 87 12581 63983 6

Termék méretei

- Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 20,2 x 25,2 x 13 cm
- Tömeg: 1,79 kg



Kiadás dátuma
2015-07-24

Verzió: 5.0.9

12 NC: 8670 000 88602
EAN: 08 71258 16398 39

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com