

Philips
Transportabelt
højttalersystem

SBA220



Ren lydkvalitet 2 x 2 W

Kraftfuld XSL Acoustics

Du kan altid tage det bærbare højttalersystem SBA220 med dig og sammen med dine venner lytte til førsteklasses, kraftfuld lyd fra enhver CD-, DVD-, MP3- eller HDD-afspiller. Højttalerne kan nemt være i en lomme eller taske, og de er beskyttet af et etui.

Kraftfuld lyd

- Indbyggede højttalere med XSL Acoustics giver en dynamisk lyd
- DBB (dynamisk basforstærkning forbedrer elektronisk de lave toner.

Tag musikken med dig,

- Lille og let, så den kan være i lommen eller ligge i en taske
- Etuiet beskytter dine højttalere, når de ikke er i brug.
- Universel anvendelse med alt transportabelt underholdningsudstyr

Altid klar

- Ledningen opbevares praktisk, når den ikke er i brug

PHILIPS
sense and simplicity

Specifikationer

Lyd

- **Frekvenskurve:** 100 - 20.000 Hz
- **Impedans:** 4 ohm
- **Strømstyrke (RMS):** 2 x 2 W (4 W)
- **Følsomhed:** 80 dB
- **Lydforbedring:** Dynamisk basforstærkning
- **Højttalerdiameter:** 40 mm
- **Type:** Neodym

Tilslutningsmuligheder

- **Kabellængde:** 0,4 m
- **Stik:** 3,5 mm stereo
- **Stik-finish:** Nikkelbelagt

Komfort

- Basniveaukontrol
- **Driftstid:** 6 timer
- Strømindikator
- Lydstyrke

Tilbehør

- Etui

Strøm

- **Adapter:** 9 V 500 mA
- **Batteritype:** AAA, LR03
- **Batterispænding:** 1,5 V
- **Batterier:** 6

Emballagens mål

- **Mål på emballage (B x H x D):** 18,4 x 6 x 18,9 cm
- **Bruttovægt:** 0,4289 kg
- **Nettovægt:** 0,2994 kg
- **Taravægt:** 0,1295 kg

Yderemballage

- **Bruttovægt:** 3,1971 kg
- **Ydre indpakning (L x B x H):** 41,6 x 21 x 22,2 cm
- **Nettovægt:** 1,7964 kg
- **Taravægt:** 1,4007 kg

Indvendig emballage

- **Bruttovægt:** 0,9471 kg
- **Indvendig emballage (L x B x H):** 19,2 x 13,3 x 20,6 cm
- **Nettovægt:** 0,5988 kg
- **Taravægt:** 0,3483 kg

Interessante produkter

XSL Acoustics

Få dynamisk lyd og kraftig basydeevne fra din ShoqBox med XSL Acoustics. Ved at kombinere høj diskant og mellemtoner med dynamisk og kraftig bas frembringes den imponerende lyd. Nyskabende brug af højteknologiske materialer som titanium membran og neodym resulterer i lyd, der er næsten dobbelt så kraftig som fra en almindelig højttalerdriver af samme størrelse. Den præcise tilpasning mellem højttalerdriver, den akustiske arkitektur og kredsløbene giver en dynamisk lyd og kraftig bas i et lille kabinet.

DBB dynamisk basforstærkning

Aktivér DBB (dynamisk basforstærkning - dynamisk basfremhævning), og de lave basfrekvenser forbedres elektronisk, så du opnår en ensartet lydgenivelse, specielt hvis højttalerlydstyrken indstilles på et lavt niveau. Du hører imponerende baser til enhver tid.

Kompakt og let

Lille og let, så du knap bemærker, at du har den med dig. Læg den i lommen eller tasken og tag den med dig over alt.

Etui til højttalere

Pas på højttaleren og undgå at kablet filtrer sammen ved at opbevare den i dette smarte bløde etui, når du ikke bruger den.

Til transportabelt udstyr

Universel anvendelse med alt transportabelt underholdningsudstyr. Tilsluttes blot med 3,5 mm-stikket.

Håndtering af højttalerledning

Med dette unikke design er opbevaring af ledninger ikke længere et problem. Pak blot sammen og gå.



Udgivelsesdato
2009-02-06

Version: 4.0.8

12 NC: 9082 100 03915
EAN: 87 10895 86634 7

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com