

Philips  
Prijenosni DVD  
reproduktor s dva zaslona

LCD od 18 cm / 7 inča  
Dvostruki zaslon

PD7032



## Uživajte u filmovima i igrama dok putujete

uz dva LCD zaslona širokog formata

Reproducirajte filmove i igre u automobilu! Philips PD7032 ima dva TFT LCD zaslona dijagonale 7 inča / 18 cm za uživanje u DVD/DivX<sup>®</sup> filmovima, glazbi i fotografijama. 2 upravljača za igre udvostručit će zabavu dok putujete.

### Spremni ste za igre i zabavu koju pružaju

- U kompletu je CD s igrama za bogatiji doživljaj zabave
- TFT LCD zaslon u boji dijagonale 17,8 cm (7") koji pruža vrlo kvalitetno gledanje

### Reproducirajte filmove, glazbu i fotografije dok putujete

- Kompatibilan s DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD diskovima
- Reprodukcijski formati MP3-CD, CD i CD-RW
- Prikaz slika u formatu JPEG s diskova sa slikama
- DivX Certified za reprodukciju standardnih DivX videozapisa

### Dodatne praktične značajke

- U kompletu su adapter za automobil i traka za montiranje
- Priključak za stereo slušalice pruža bolji glazbeni užitak
- Nastavak nakon prekida napajanja
- U kompletu je AC/DC adapter

# PHILIPS

Prijenosni DVD reproduktor s dva zaslona  
LCD od 18 cm / 7 inča Dvostruki zaslon

## Istaknute znač.

### Adapter za automobil i traka za montiranje



Isporučuje se s praktičnim dodacima za automobil, radi povećanja užitka u filmu tijekom putovanja. Adapter za automobil omogućava napajanje prijenosnog DVD reproduktora putem priključka za upaljač, a traka za montiranje omogućava pričvršćivanje reproduktora na naslon za glavu kako bi se putnicima omogućilo gledanje. Postavljanje prijenosnog reproduktora nikada nije bilo jednostavnije.

### Priključak za stereo slušalice

Priključite svoje slušalice u ovaj uređaj tvrtke Philips kako biste imali osobniji doživljaj slušanja kad god to poželite. Priključivanjem slušalica u uređaj možete uživati u omiljenoj glazbi uz odličan zvuk, bez ometanja drugih osoba.

### Reprodukcija formata MP3-CD, CD i CD-RW



MP3 je revolucionarna tehnologija kompresije kojom se velike datoteke s glazbom mogu smanjiti do 10 puta, bez radikalnog smanjivanja

kvalitete zvuka. Na jednom CD mediju može se pohraniti do 10 sati glazbe.

### Prikaz formata JPEG s diskova sa slikama



Reproducirajte fotografije u formatu JPEG spremljene na vašim diskovima. Ponovo proživite najdraže trenutke s obitelji i prijateljima kad god poželite!

### DVD, DVD+/-RW, (S)VCD, CD



Prijenosni DVD repr. tvrtke Philips kompatibilan je s većinom DVD i CD diskova dostupnih na tržištu. DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD i CD - svi se mogu reproducirati na DVD repr. DVD+/-R je skraćeni termin za DVD pogon koji prihvaća oba uobičajena formata DVD diskova. Analogno tome, DVD+/-RW se odnosi na oba uobičajena formata diskova s mogućnošću presnimavanja.

### DivX Certified

Zahvaljujući podršci za DivX® moći ćete uživati u videozapisima kodiranim za DivX i filmovima s interneta, uključujući kupljene holivudske filmove. Medijski format DivX je tehn.kompresije utemeljena na formatu

PD7032/12

MPEG4 koja omogućava spremanje velikih datoteka poput filmova, foršpana ili glazbenih videozapisa na medije kao što su CD-R/RW i DVD diskovi s mogućnošću snimanja, USB memorije i druge memorijske kartice čiji ćete sadržaj reproducirati na DivX Certified® uređaju tvrtke Philips.

### Nastavak nakon prekida napajanja

DVD-Video reproduktor pamti gdje ste prošli put stali s gledanjem sadržaja prilikom izravnog isključenja ili prekida napajanja. Ako niste prešli na reprodukciju drugog diska, reproduktor će nastaviti reprodukciju od scene na kojoj se prekinula jednostavnim ponovnim učitavanjem diska. To vam uvelike olakšava život!

### AC/DC adapter

Ovaj prijenosni DVD reproduktor isporučuje se s AC/DC adapterom. Ukopčajte adapter u bilo koju zidnu utičnicu i odmah možete napajati reproduktor.

### TFT LCD u boji 18 cm / 7"



LCD zaslon u boji visoke rezolucije oživljava slike, prikazujući vaše drage fotografije, omiljene filmove i glazbu uz jednako bogate detalje "vjerne stvarnosti" i životne boje kao na ispisanim fotografijama visoke kvalitete.

### CD s igrama

Ovaj reproduktor isporučuje se s dodatnim CD-om s igrama koji obogaćuje doživljaj zabave. Samo umetnite CD s igrama u pogon diska i uživajte u dodatnoj zabavi dok putujete.



# Specifikacije

## Zvuk

- Izlazna snaga: 250 mW RMS (ugrađeni zvučnici)
- Izlazna snaga (RMS): 10 mW RMS (slušalice)
- Omjer signala i šuma: >80 dB (sluš.), >62 dB (ugr. zvučnici)

## Mogućnost povezivanja

- AV izlaz: Kompozitni (CVBS) x1
- DC ulaz: 9 V, 0,8 A
- Utikač za slušalice: Stereo slušalice od 3,5 mm x 2

## Vanjska kartonska kutija

- Duljina: 37 cm
- Broj pakiranja: 3
- Širina: 23 cm
- Bruto masa: 6,289 kg
- Visina: 30,5 cm
- Neto masa: 4,8 kg
- Tara: 1,489 kg

## Praktičnost

- Otporno na udarce

## Dimenzije pakiranja

- Visina: 29,5 cm
- Vrsta pakiranja: Model
- Vrsta smještanja na policu: Model
- Širina: 36 cm
- Dubina: 7,2 cm
- Broj proizvoda u kompletu: 1
- EAN: 87 12581 59585 2
- Bruto masa: 1,963 kg
- Neto masa: 1,6 kg
- Tara: 0,363 kg

## Dimenzije proizvoda

- Visina: 15,5 cm
- Širina: 20 cm
- Dubina: 5,5 cm
- Masa: 0,897 kg

## Dodatna oprema

- AC/DC adapter: DC ulaz 9 V, 0,8 A (110 - 240 V, 50/60 Hz)
- Kabeli: AV kabel od 3,5 mm
- Daljinski upravljač: 2 upravljača za igre

- Upute: Više jezika
- Komplet za korištenje u vozilu: punjač putem priključka za upravljač, trake za montiranje na naslon za glavu x 2
- Drugi LCD zaslon: TFT LCD zaslon od 7 inča (PAC134) x 1

## Dimenzije

- Količina kartonske ambalaže: 3
- Dubina ambalaže: 72 mm
- Dubina proizvoda: 153 mm
- Visina ambalaže: 295 mm
- Vrsta pakiranja: D-box
- Širina ambalaže: 360 mm
- Dubina glavne kartonske ambalaže: 370 mm
- Ukupna težina kartonske ambalaže: 6.97 kg
- Visina glavne kartonske ambalaže: 305 mm
- Širina proizvoda: 199 mm
- Širina glavne kartonske ambalaže: 230 mm
- Visina proizvoda: 38 mm
- Masa proizvoda: 1 kg

## Audio reprodukcija

- Format kompresije: Dolby Digital, MP3
- Mediji za reprodukciju: CD, CD-RW, MP3 CD, CD-R
- Broj bitova u sekundi za MP3: 32 - 320 kb/s
- Podržani sustavi datoteka: ISO-9660, Joliet

## Slika/Prikaz

- Veličina dijagonale zaslona (inč): 7 inča
- Dijagonala zaslona (u cm): 18 cm
- Vrsta zaslona: LCD TFT
- Rezolucija: 480 (Š) x 234 (V) x 3 (RGB)

## Reprodukcija videozapisa

- Mediji za reprodukciju: DVD, Picture CD, SVCD, Video CD, DVD-R/-RW, MP3 CD, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD
- Formati kompresije: Divx, MPEG4
- Načini reprodukcije: Izbornik za disk, Brzo premotavanje natrag, Brzo premotavanje naprijed, OSD, Ponovi, Nasumična reprodukcija, Zumiranje, Nastavak reprodukcije od mjesta zaustav.
- Sustav reprodukcije video diskova: NTSC, PAL



Datum izdavanja  
2024-03-27

Versija: 2.0.7

EAN: 87 12581 59585 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* DivX, DivX Certified i povezani logotipi trgovačke su marke tvrtke DivXNetworks, Inc. i koriste se u skladu s licencom.