

Philips  
Original-Radio

DAB+

OR9011



## Das Original-Radio

Beschwören Sie mit dem Philips Original-Radio die gute alte Zeit. Der Charme der 50er-Jahre des Philips Radiodesigns aus dem Jahr 1955 bietet in Kombination mit einer tollen Audioleistung leistungsstarke Bässe über das Bassreflex-Lautsprechersystem und kristallklares DAB+- und UKW-Radio.

### Einfache Bedienung

- LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung für einfache Lesbarkeit auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen
- Audioeingang für einfache Wiedergabe tragbarer Musik
- Integrierte Uhranzeige

### Zeitgenössisches Retrodesign

- Zeitgenössische Neuinterpretation des ikonischen Philetta-Designs

### HiFi-Radioerlebnis

- Bassreflex-Lautsprechersystem für einen kraftvollen, tiefen Bass
- Erstklassiger Stereoklang für mehr Musikgenuss

### DAB+-Radio in digitaler Qualität

- DAB für klaren und rauschfreien Radioempfang
- DAB+- und UKW-kompatibel für umfassenden Radio-Hör Genuss

**PHILIPS**

# Besonderheiten

## DAB



Im Gegensatz zur analogen UKW-Übertragung ist DAB (Digital Audio Broadcasting) ein neues Verfahren zur digitalen Übertragung von Radiosignalen über ein Netz von terrestrischen Funkseindern. Es bietet dem Hörer mehr Auswahlmöglichkeiten und Informationen in klarer Klangqualität ohne jegliches Rauschen. Bei dieser Technologie sucht sich der Empfänger automatisch das stärkste Signal. Bei DAB-Digitalseindern müssen Sie sich keine Frequenz mehr merken. Die Geräte werden nach Sendernamen eingestellt und müssen unterwegs auch nicht mehr neu eingestellt werden.

## Bassreflex-Lautsprechersystem



Das Bassreflex-Lautsprechersystem sorgt bei kompakten Lautsprecher-Systemen für tiefe Bässe. Der Unterschied zu konventionellen Lautsprecher-Systemen liegt in der Tiefbassröhre, die akustisch auf den Woofer abgestimmt ist, um den Low Frequency Roll Off des Systems zu optimieren. Ergebnis sind tiefer gesteuerte Bässe und weniger Verzerrung. Das Prinzip besteht darin, dass die Luftmasse in der Tiefbassröhre mitschwingt und wie ein herkömmlicher Woofer vibriert. In Kombination mit der Reaktion des Woofers erweitert das System alle niederfrequenten Töne und erzeugt tiefe Bässe in einer völlig neuen Dimension.

## AUDIO-IN (3,5 mm)



Stellen Sie eine einfache Verbindung her, und genießen Sie Ihre gesamte Musik von tragbaren Geräten und Computern. Schließen Sie Ihr Gerät einfach an den AUDIO-Eingang (3,5 mm) Ihres Philips-Systems an. Bei Computern erfolgt die Verbindung in der Regel über den Headset-Ausgang. Nach dem Herstellen der Verbindung können Sie Ihre gesamte Musiksammlung direkt über hochwertige Lautsprecher genießen. Philips liefert einfach besseren Sound.

## LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung



Das LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung erleichtert die Lesbarkeit und Bedienung bei schlechten Lichtverhältnissen und bietet klare Informationen auf einen Blick.

## Ikones Philetta-Design



Inspiriert durch Original-Radio von 1955 – Dieses Original-Radio ist eine Hommage an die

ikonischen Elemente des legendären Philips Radios von 1955, auch bekannt als Philetta "254". Damals begeisterte dieses kompakte Radio seine Zuhörer mit seinem schlichten Design, großen Klang und kristallklaren Empfang. Die Radio-Geschichte von Philips begann bereits 1927. Im Laufe der Jahrzehnte sind viele Modelle zu berühmte Radio-Kultobjekten und Sammlerstücke geworden.

## Integrierte Uhranzeige



Integrierte Uhranzeige

## Erstklassiger Stereoklang



Diese tragbaren doppelten Lautsprecher schaffen einen natürlichen Stereo-Raumklang, wenn sie entfernt voneinander aufgestellt werden. So entsteht eine realistischere und angenehmere Wirkung.

## DAB- und UKW-kompatibel

DAB+- und UKW-kompatibel für umfassenden Radio-Hörgenuss

# Daten

## Ton

- Soundsystem: Stereo
- Lautstärkeregelung: Drehregler (digital)

## Lautsprecher

- Integrierte Lautsprecher: 2

## Anschlüsse

- Antenne: UKW-Antenne (75 Ohm)
- Audioeingang (3,5 mm)

## Tuner/Empfang/Übertragung

- Autom. digitales Tuning
- Frequenzbereich: (UKW) 87,5 bis 108 MHz
- Frequenzbänder: UKW, DAB (Band III)
- Programmspeicherplätze: 30 (DAB), 30 (UKW)
- DAB: Smart Scan, Menü, Info-Anzeige

## Komfort

- Displaytyp: LCD

## Leistung

- Art der Stromversorgung: AC-Anschluss

## Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: Netzkabel, Bedienungsanleitung, Garantiezertifikat

## Abmessungen

- Produktmaße (B x T x H): 325 x 175 x 167 mm
- Verpackungsabmessungen (B x T x H): 390 x 250 x 247 mm



Ausstellungsdatum  
2024-03-13

Version: 1.0.4

EAN: 87 12581 68794 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung  
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von  
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)