

Philips
ระบบ DVD Home Theatre

DivX Ultra

HTS3100



พลิกโฉมประสบการณ์รับชมภาพ

ด้วยระบบเสียงเซอร์ราวด์แบบโรงภาพยนตร์

ระบบความบันเทิงภายในบ้านแบบดิจิทัลผสมบูรณแบบ สายมีสไตร์ในขนาดกะทัดรัด สามารถเล่นแผ่นดิสก์ใดๆ ในระบบเสียงมัลติแชนเนล Dolby, DTS คุณจึงผ่อนคลายและเพลิดเพลินไปกับภาพยนตร์และดนตรีในบ้านได้อย่างเต็มที่

คุณภาพของเสียงและวิดีโอที่ยอดเยี่ยม

- เสียงเซอร์ราวด์ DTS, Dolby Digital และ Pro Logic II
- ระบบลำโพงช่วงเสียงกว้างสำหรับเสียงสมจริง
- สนุกกับการร้องเพลงคาราโอเกะที่บ้านได้อย่างต่อเนื่อง
- การประมวลผลภาพ 12-bit/108MHz เพื่อให้ภาพที่คมชัดสมจริง

สามารถเล่นได้หลากชนิด

- ภาพยนตร์: DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD, DivX
- รับรองด้วย DivX Ultra เพื่อการเล่นไฟล์วิดีโอ DivX ที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น
- เพลง: CD, MP3-CD, CD-R/RW และ Windows Media™ Audio
- แผ่นซีดีภาพ (JPEG) และแผ่นเพลง (MP3)

ติดตั้งได้สะดวกรวดเร็ว

- ขอบเสียบ Easy-fit™ พรอมรหัสสีเพื่อการติดตั้งได้อย่างสะดวก



PHILIPS

sense and simplicity

รายละเอียดเฉพาะ

ภาพ/แสดงภาพ

- ตัวแปลงสัญญาณภาพดิจิทัลเป็นอนาล็อก: 12 บิต, 108MHz
- การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: Progressive Scan, วีดีโออัปแซมปลิง

เสียง

- ตัวแปลงสัญญาณภาพดิจิทัลเป็นอนาล็อก: 24 บิต, 192 kHz
- การตั้งค่าอีควอไลเซอร์: Action, Concert, Drama, Sci-Fi, Rock, Classic, Jazz, ดิจิตอล
- การตอบสนองต่อความถี่: 30-20000 Hz
- อัตราส่วนสัญญาณต่อการรบกวน: > 65 dB
- กำลังขับ (RMS): 4x25W + 2x50W
- กำลังขับรวม (RMS): 200 W
- ระบบเสียง: Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, สเตอริโอ
- การเพิ่มคุณภาพเสียง: เครื่องขยายเสียงระบบดิจิทัลใน Class "D"

ลำโพง

- ลำโพงตัวกลาง: ฉนวนแม่เหล็ก
- ตัวขับลำโพงกลาง: วูฟเฟอร์แบบเต็มช่วงเสียง 3"
- ช่วงความถี่ของตัวกลาง: 120-20000 Hz
- ความต้านทานของลำโพงกลาง: 8 โอห์ม
- ลำโพงแซทเทิลไลท์: ฉนวนแม่เหล็กต้านทาน
- ตัวขับลำโพงแซทเทิลไลท์: วูฟเฟอร์แบบเต็มช่วงเสียง 3"
- ช่วงความถี่ของลำโพงแซทเทิลไลท์: 120-20000 Hz
- ความต้านทานของลำโพงแซทเทิลไลท์: 4 โอห์ม
- ตัวขับของซับวูฟเฟอร์: วูฟเฟอร์ประสิทธิภาพสูง 6.5"
- ช่วงความถี่ของซับวูฟเฟอร์: 30-120 Hz
- ความต้านทานของซับวูฟเฟอร์: 8 โอห์ม
- ประเภทซับวูฟเฟอร์: Passive

การเล่นวีดีโอ

- รูปแบบการบีบอัด: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- สื่อที่เล่นได้: DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW (ใหม่ควิตีโอ), SVCD, วีดีโอ CD
- ระบบการเล่นแผ่นวีดีโอ: NTSC, PAL

การเล่นเสียง

- รูปแบบการบีบอัด: MP3, Windows Media™ Audio, PCM

- สื่อที่เล่นได้: CD, CD-R, CD-RW
- อัตราบิต MP3: 32-256 kbps และ VBR

เล่นภาพนิ่ง

- รูปแบบการบีบอัดภาพ: JPEG
- สื่อที่เล่นได้: CD-R/RW
- เล่นภาพนิ่งต่อเนื่อง: พรอมคอนกรี (MP3)

จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง

- จำนวนช่องที่ตั้งไวล่วงหน้า: 40
- คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้: สเตอริโอ FM, MW

การเชื่อมต่อ

- การเชื่อมต่อด้านหน้า/ด้านหลัง: ไมโครโฟน
- การเชื่อมต่อด้านหลัง: Analog audio Left/Right in, Component video out Progressive, เอาต์พุต Composite video (CVBS), ช่องต่อลำโพง Easy-Fit, เส้าอากาศ FM ภายใน, เส้าอากาศ MW, TV in (audio, cinch)

อุปกรณ์เสริม

- อุปกรณ์เสริมที่มีให้: รีโมทคอนโทรล, แบตเตอรี่สำหรับรีโมทคอนโทรล, สายวีดีโอ, เส้าอากาศ FM/MW, คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างรวดเร็ว, คู่มือผู้ใช้, ไม้บรรทัด

ขนาด

- ขนาดเครื่อง (กว้าง x สูง x ลึก): 360 x 54 x 327 มม.
- ขนาดลำโพงกลาง (กว้าง x สูง x ลึก): 239 x 99 x 69 มม.
- น้ำหนักของลำโพงกลาง: 0.72 กก.
- ขนาดลำโพงเซอร์ราวด์ (กว้าง x สูง x ลึก): 97.5 x 191 x 71 มม.
- น้ำหนักของลำโพงรอบทิศทาง: 0.56 กก.
- ขนาดซับวูฟเฟอร์ (กว้าง x สูง x ลึก): 194 x 266 x 339 มม.
- น้ำหนักของซับวูฟเฟอร์: 3.5 กก.
- ขนาดหีบหอบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก): 742 x 275 x 414 มม.
- น้ำหนักบรรจุภัณฑ์: 11.4 กก.
- น้ำหนักของเครื่อง: 2.64 กก.

กำลังไฟ

- แหล่งจ่ายไฟ: 100-240VAC, 50/60Hz
- กินไฟขณะสแตนด์บาย: < 1 W

ข้อมูลผลิตภัณฑ์เด่น

DTS, Dolby Digital, ProLogic II

ตัวถอดรหัส DTS และ Dolby Digital ในตัวเครื่องช่วยขจัดปัญหาการที่ต่อหาเครื่องถอดรหัสภายนอกมาต่อเชื่อม โดยจะทำการประมวลผลข้อมูลสัญญาณเสียงที่ 6 ช่องเสียง เพื่อให้เสียงรอบทิศทางและความรู้สึกสมจริงต่อธรรมชาติอย่างไม่น่าเชื่อ Dolby Pro Logic II จะประมวลผลสัญญาณเสียงที่ออกมาเป็นเสียงรอบทิศทาง 5 ช่องเสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงสเตอริโอใดๆก็ได้

ระบบลำโพงช่วงเสียงกว้าง

ลำโพงครอบคลุมทุกย่านความถี่เสียงที่มนุษย์สามารถรับฟังได้ เพื่อที่จะทำให้เกิดเสียงที่มีความสมจริงตลอดย่านความถี่เสียงซึ่งปกติไม่สามารถสร้างได้จากลำโพงเพียงตัวเดียว ส่งผลให้ลดความผิดเพี้ยนจากการเหลื่อมล้ำของช่วงเวลาในการสร้างเสียงที่มีผลกระทบต่อคลื่นเสียง

คาราโอเกะ

คุณสมบัติคาราโอเกะในเครื่องเล่น DVD ของคุณให้คุณสนุกสนานกับความบันเทิงได้อย่างต่อเนื่องและมีความสุขกับการร้องเพลงและเสียงเพลงอย่างเต็มที่ และสามารถทำให้เสียงดีขึ้นด้วยการเพิ่มเสียงเอ็คโคเข้าไปได้อีกด้วย นอกจากนี้ปุ่มควบคุมทำให้คุณสามารถเลือกระดับเสียงตามระดับช่วงเสียงของคุณได้

12-bit/108MHz video DAC

Video DAC 12 บิตเป็นระบบแปลงสัญญาณดิจิทัลเป็นอนาล็อกที่มีประสิทธิภาพมากกว่า สามารถรักษาทุกรายละเอียดของคุณภาพภาพถ่ายที่แท้จริง โดยแสดงทุกเฉดสีอย่างละเอียดและให้สีที่มีความสม่ำเสมอ ภาพที่เค็งจึงมีความสดใสเป็นธรรมชาติ ต่างกับระบบ DAC ขนาด 10 บิตที่จะสามารถเห็นข้อจำกัดได้ชัดเจนเมื่อฉายภาพด้วยการไขว่จอหรือโปรเจกเตอร์ขนาดใหญ่

เล่นภาพยนตร์หลากหลายรูปแบบ รวมทั้ง DivX

ความสามารถในการเล่นได้หลากหลายรูปแบบทำให้คุณสามารถเล่นแผ่นได้เกือบทุกชนิดเพื่อการไขว่เครื่องรวมทั้งและเพื่อความบันเทิงในการชมภาพยนตร์ของคุณ

รับรองด้วย DivX Ultra

DivX Ultra ได้รวมการเล่น DivX พร้อมคุณสมบัติที่ดียิ่ง เช่น บทบรรยายในตัว เสียงในหลายภาษา แทร็คและเมนูที่หลากหลาย ไว้ในรูปแบบไฟล์หนึ่งเดียวที่ใช้ได้สะดวก

เพลง: Audio Windows Media™

ความสามารถในการเล่นได้หลากหลายรูปแบบทำให้คุณสามารถเล่นแผ่นได้เกือบทุกชนิดเพื่อการไขว่เครื่องรวมทั้งและเพื่อความบันเทิงในการฟังดนตรีของคุณ

ของเสียบ Easy-fit™

ระบบการเชื่อมต่อที่ไร้รหัสสลับช่วยให้การเชื่อมต่อลำโพงและซับวูฟเฟอร์เข้ากับตัวเครื่องของระบบความบันเทิงในบานับเป็นไปได้อย่างสะดวก ด้วยการเสียบปลั๊กให้สีของปลั๊กตรงกับสีของของเสียบที่ด้านหลังเครื่อง



วันที่ออก 2009-01-22

เวอร์ชัน: 4.0.6

12 NC: 8622 810 13279
EAN: 87 10895 94046 7

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลจำเพาะ
อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips
Electronics N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com