

PHILIPS

Hi-Res Audio, vezeték nélküli, in-ear fülhallgató

13 mm-es meghajtók/hátul zárt

In-ear (fülbe helyezhető)

Fekete

Nyakpánt



TAPN505BK



Folyamatosan összpontosíthatsz. Zavartalanul Hi-Res Audio vezeték nélküli ANC nyakpánt

A vezeték nélküli zajkioltó in-ear fülhallgatóval könnyű az összpontosítás, és akár 14 órányi lejátszási idő rendelkezésre áll. A kis súlyú nyakpánttal a fülhallgató egyszerűen a helyén tartható. A legújabb intelligens funkció pedig gondoskodik a rendezettségéről.

14 órányi lejátszási idő. Vagy a csend élvezete.

- Aktív zajszűrés. Semmi nem vonja el a figyelmed.
- 14 órányi lejátszási idő (9 óra aktív zajkioltással)
- 13 mm-es neodímium akusztikus meghajtók
- Részletgazdag hangzás. Erőteljes mélyhangok
- Hi-Res Audio. Hallj többet.
- Vonalbemeneti kábelcsatlakozó a vezetékes lejátszáshoz

A lejátszási listákra való fókuszálástól a fontos hívásokig

- Intelligens párosítás. Találd meg automatikusan Bluetooth készüléked
- Google Segéd. Intézd dolgaid útközben
- Beépített mikrofon visszhangkioltással a tiszta hangzásért
- Villámtöltés. 5 perces töltéssel 2 órányi működési időhöz juthatsz

Egész napos kényelem

- Vékony nyakpánt az egész napos használathoz. Hordtáska
- Ovális akusztikus cső. Kényelem és passzív zajszűrés

Fénypontok

14 órányi lejátszási idő

Bármit is tartogat számodra a nap, a vezeték nélküli in-ear fülhallgató töretlenül teszi a dolgát. Egyetlen feltöltés mindössze 2 órát vesz igénybe, és 14 órányi lejátszási időt biztosít. Ha még ennél is többre van szükséged, mindössze 5 perc töltéssel további 2 órányi működési időhöz juthatsz.

Zene vagy csend.

Feledkezz meg mindenről az aktív zajszűrés segítségével. Egyetlen gombnyomással kizárhatja a vonat vagy a nyüzsgő iroda zaját. Ha éppen úton van, az Éber üzemmód segítségével zenét hallgathat, miközben a külvilágban zajló eseményeknek is tudatában van.

Részletgazdag hangzás.

Fogadj egy hívást, és szüneteltesd a zenét. Mindezt anélkül, hogy elő kellene vened okostelefonod. A beépített,

visszhangkioltással rendelkező mikrofon tiszta hangzást biztosít telefonálás közben. Zene és podcast hallgatása közben a tökéletesen hangolt neodímium akusztikus meghajtók tiszta, részletgazdag hangzást biztosítanak.

Hi-Res Audio. Hallj többet.

Élvezed a nagy felbontású streaming szolgáltatást? Ezzel a Hi-Res Audio fejhallgatóval még többet hallhatsz. Akár 40 kHz-es magas frekvenciára is képes, így menet közben részletgazdagabb hangzást nyújt.

Intelligens Bluetooth párosítás

A vezeték nélküli fülhallgató azonnal párosítható, amint bekapcsoltad a Bluetooth-funkciót. A párosítást követően a fülhallgató megjegyzi azt az eszközt, amellyel legutóbb párosítottad.

Vékony nyakpánt

A vékony nyakpánt kényelmesen illeszkedik a nyakra.

Egyszerű finomhangolás.

A három különböző méretű, cserélhető, gumi fülbetét tökéletes szigetelést biztosít. A rugalmas, szárnyas rögzítőelemek biztonságosan illeszkednek a fülkagyló hajlataiba. Nem számít, milyen keményen edzel, ez a sportfülhallgató a helyén marad.

Hé, Google!

Intézd dolgaid anélkül, hogy elő kellene vened a telefonod: csak fordulj a Google Segédhez. A nyakpánton lévő gomb megnyomásával azonnal működésbe hozhatod a Segédet. Megkérheted arra, hogy nyissa meg a naptárt, olvassa fel telefonod értesítéseit, hívja fel barátaid, vagy küldjön nekik üzenetet, kezelje a lejátszási listákat – és még sok minden másra is kérheted.

Műszaki adatok

Hang

Impedancia: 16 ohm
Hangszóró átmérője: 13 mm
Érzékenység: 93 dB (1 kHz)
Frekvenciasáv: 7–40 000 Hz
Maximális terhelhetőség: 10 mW
Hi-Res Audio (nagy felbontású hang)

ANC funkciók

Adaptív ANC
ANC (aktív zajszűrés)

Csatlakoztathatóság

Bluetooth verzió: 5.0
Maximális hatótávolság: Max. 10 m
Bluetooth profilok: A2DP, AVRCP, HFP
A vezeték nélküli átvitel típusa: Bluetooth
Vezeték nélküli

Kényelem

Hangerőszabályzás
Google Bisto

Kialakítás

Szín: Fekete
Fülhöz csatolás anyaga: Szilikon
Fülhöz illeszkedő: In-ear (fülsbe helyezhető),
Nyakpánt
Fülbe illeszkedő típus: Szilikon fülbetét

Tápellátás

Zenelejátszási idő (bekapcsolt ANC mellett):
9 óra
Zenelejátszási idő (kikapcsolt ANC mellett): 14
óra
Akkumulátor típusa (hallgató): Litium-polimer
(beépített)
Akkumulátor kapacitása (hallgató): 180 mAh
Akkumulátor élettartama, készenléti idő: 160
óra
Töltési idő: 2 óra
Akkumulátor tömege (összesen): 7,5 g
Elemek száma: 1 db
Újratölthető

Tartozékok

Audiókábel: 3,5 m-es sztereó kábel, 1 m-es
Töltőkábel: Micro-USB töltőkábel
Füldugóvégek: 3 pár (S/M/L)
Egyéb: 1 db kemény hordtáska
Gyors üzembe helyezési útmutató

Termék méretei

Termék méretei (Sz x Ma x Mé):
16,25 x 18,85 x 1,29 cm
Tömeg: 0,03 kg

Méret csomagolással együtt

Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé):
17 x 20 x 3 cm
EAN: 48 95229 10185 2
Tartozékok száma: 1
Bruttó tömeg: 0,258 kg
Nettó tömeg: 0,083 kg
Táratömeg: 0,175 kg
Csomagolás típusa: Doboz
Polcra helyezési mód: Függesztés

Külső kartondoboz

GTIN: 1 48 95229 10185 9
Külső kartondoboz (L x Sz x Ma):
43,2 x 38,3 x 24,7 cm
Fogyasztói csomagolások száma: 24
Bruttó tömeg: 7,93 kg
Nettó tömeg: 1,992 kg
Táratömeg: 5,938 kg

UPC

UPC: 8 40063 20045 6

