

PHILIPS

Bateria externa USB

10 000 mAh

Portas de carregamento USB-A e USB-C

QC 3.0 e PD 3.0

PPS

DLP2711CB



Bateria externa portátil fina e potente

com um dispositivo de alimentação de recurso portátil

Grande capacidade de 10 000 mAh com bateria de polímero de lítio segura. Acabaram-se as preocupações quando o telemóvel fica sem bateria. Suporta carregamento rápido QC 3.0 e PD3.0 com portas USB-C e USB-A.

Design de carregamento superior

- Proteção inteligente contra sobreaquecimento, picos de tensão e picos de corrente
- Tecnologia de carregamento rápido para otimizar a velocidade de carregamento
- 50% de carga em 30 minutos
- Carregamento através de alimentação programável (PPS) USB-C

Confirme o funcionamento apenas com um olhar

- Indicador LED de alimentação

Alimentação portátil

- Funciona em qualquer lugar - ótimo quando não há uma fonte de energia próxima
- Carregue rapidamente com USB-C PD3.0 de 20 W ou USB-A com QC3.0 de 18 W

Destques

Indicador LED de alimentação

A luz LED discreta brilha com suavidade para lhe indicar claramente que a unidade está a ser carregada.

Alimentação PPS programável

A PPS (alimentação programável) é uma norma para a tecnologia de carregamento rápido para os dispositivos USB-C. Esta tecnologia ajusta a tensão e a corrente em tempo real, dependendo do estado de carregamento do dispositivo, alimentando-o com a potência máxima. Uma forma inteligente de reduzir o tempo de carregamento em segurança.



50% de carga em 30 min.

Carregamento rápido: carregue o seu telemóvel sem bateria com até 50% de carga em 30 minutos.

Proteção inteligente

Proteção inteligente contra sobreaquecimento, picos de tensão e picos de corrente

Carregamento rápido com USB-C ou USB-A

Carregue rapidamente o seu dispositivo com USB-C PD3.0 com saída máx. de 20 W ou porta USB-A com QC3.0 com saída máx. de 18 W

Embalagem exterior

Comprimento: 40 cm
Número de embalagens para o consumidor: 36

Comprimento: 15.7 polegada

Largura: 22.5 cm

Comprimento: 34 cm

GTIN: 1 48 95229 13550 2

Largura: 8.9 polegada

Comprimento: 13.4 polegada

Embalagem interior

Comprimento: 19 cm

Número de embalagens para o consumidor: 6

Comprimento: 7.5 polegada

Largura: 10.7 cm

Comprimento: 20.5 cm

Largura: 4.2 polegada

Comprimento: 8.1 polegada

GTIN: 2 48 95229 13550 9

Compatibilidade

Funciona com os seguintes artigos:

Dispositivos carregados por USB

Alimentação elétrica

Capacidade da pilha: 10 000 mAh/37 Wh

Tipo de pilha: Polímero de lítio

Entrada de corrente: USB-C: 5 V/3 A

Saída: USB-C máx. 20 W, USB-A máx. 18 W

Dimensões da embalagem

Comprimento: 17 cm

Tipo de disposição na prateleira: Ambos

Largura: 9.5 cm

Profundidade: 3 cm

Comprimento: 6.7 polegada

Número de produtos incluídos: 1

EAN: 48 95229 13550 5

Largura: 3.7 polegada

Profundidade: 1.2 polegada

Dimensões do produto

Comprimento: 13.5 cm

Largura: 6.72 cm

Profundidade: 1.62 cm

Largura: 2.6 polegada

Comprimento: 5.3 polegada

Profundidade: 0.6 polegada

Peso: 0.226 kg

Peso: 0.498 lb

Acessórios

Cabos: Cabo de carregamento USB-C

Manual do utilizador: Manual do utilizador

