

Philips
Microsistem Hi-Fi

- Redare MP3/WMA-CD
- USB Direct

MCM277



Design unic, care permite montarea pe perete

cu redare USB Direct

Fire modernă și avangardistă, sunteți atras de stil și inovație. Din acest motiv veți fi atras și de noul MCM277. Acest sistem permite redarea CD-urilor MP3/WMA și a formatului USB Direct, are un sunet dinamic și performant și un design rafinat, care permite montarea pe perete.

Plăcerea neîngrădită a ascultării

- Savurați muzica MP3 sau WMA direct din dispozitive USB portabile
- Redare MP3/WMA-CD, CD și CD-RW
- Jack line-in comod pentru redarea muzicii din dispozitive portabile

Pentru o experiență audio mai bogată

- Oferă setări optimizate, în funcție de stilul de muzică
- Dynamic Bass Boost pentru bas profund și dramatic
- 2x5 W RMS / 2x10 W muzical / 400 W PMPO

Începeți ziua cum doriți

- Timer cu funcție Sleep și Wake-Up
- Reglare digitală cu 40 de presetări pentru mai mult confort

Urmăriți discul în timp ce se învârtește

- Ușă frontală automată pentru CD, cu fereastră de vizualizare
- Design pentru montare pe perete, elegant și flexibil

PHILIPS

Repere

USB Direct pentru redarea muzicii MP3/WMA

Conectați memoria flash la portul USB al sistemului dvs. Hi-Fi Philips. Muzica dumneavoastră stocată în format digital va fi redată direct din dispozitiv. Acum puteți savura momentele preferate împreună cu familia și prietenii.

Digital Sound Control

Digital Sound Control vă oferă posibilitatea de a preseta modulele Jazz, Rock, Pop sau Clasic

pentru optimizarea intervalelor de frecvențe pentru diferite stiluri muzicale. Fiecare mod folosește o tehnologie de egalizare pentru reglarea automată a balansului și amplificarea celor mai importante frecvențe pentru respectivul stil de muzică. Nu în ultimul rând, Digital Sound Control vă permite să vă bucurați din plin de muzica preferată, reglând balansul în funcție de stilul de muzică ascultat.

Dynamic Bass Boost

Dynamic Bass Boost optimizează frecvențele joase în funcție de volum, prin simpla apăsare a unui buton. De obicei, frecvențele joase ale basului se pierd când volumul este diminuat. Pentru a contracara acest efect, funcția Dynamic Bass Boost amplifică nivelul basului, pentru ca dumneavoastră să vă puteți bucura de un sunet consistent chiar și atunci când reduceți volumul.



Specificații

Sunet

- Putere de ieșire: Putere muzicală de 2x10 W
- Putere de ieșire (RMS): 2 x 5 W
- Caracteristici superioare sunet: 4 moduri Digital Sound Control, Dynamic Bass Boost

Difuzoare

- Difuzor principal: Sistem de boxe Bass Reflex, Woofer de 4"

Redare audio

- Medii de redare: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Moduri redare disc: 40 de piese programabile, Repetare piesă/integrală/program, Redare aleatorie
- Tip încărcător: Frontal, Automat
- Acceptă etichete ID3
- Moduri USB Direct: Derulare rapidă înapoi/ Derulare rapidă înainte, Redare/Pauză, Piesă anterioară/Piesă următoare, Redare program, Repetare, Shuffle, Stop

Tuner/Recepție/Transmisie

- Benzi pentru tuner: FM Stereo, MW
- Reglare automată digitală
- Caracteristici superioare tuner: Memorare automată
- RDS: Tip program, Nume post de radio, Radio Text, Reglare ceas prin RDS
- Presetări de posturi: 40

Conectivitate

- Căști: 3,5 mm
- Alte conexiuni: Antenă FM, Antenă MW
- USB: Port USB
- Conexiuni audio: Intrare Line-in 3,5 mm

Confort

- Alarmer: Alarmă CD, Alarmă radio, Timer Sleep, Alarmă USB
- Ceas: Pe afișajul principal
- Tip ecran: LCD
- Culoare iluminare din spate: Alb
- Eco Power Standby: 1 W

Accesorii

- Accesorii incluse: Antenă FM/MW, 2 șuruburi pentru montare pe perete, Certificat de garanție internațională
- Ghid de inițiere rapidă: Engleză, Germană, Olandeză, Franceză, Spaniolă, Italiană
- Telecomandă: Telecomandă cu 24 butoane
- Manual de utilizare: 16 limbi

Dimensiuni

- Dimensiuni boxă principală (L x Î x A): 160 x 269 x 90 mm
- Dimensiuni set (L x Î x A): 194 x 269 x 90 mm
- Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 310 x 314 x 238 mm
- Greutate cu ambalaj inclus: 5,5 kg

Alimentare

- Sursă de alimentare: 220-240 V, 50 Hz



Data apariției 2013-05-10

Versiune: 1.0.5

12 NC: 8670 000 37579
EAN: 87 12581 39997 9

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips Electronics N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com