

Philips Streamium  
Bezdrôtové hudobné  
centrum a stanica

**Streamium**



**WACS7500**

# Oslobodte svoju hudbu

Vychutnajte si všetku vašu hudbu v každej miestnosti - bezšnúrovo

Extrahujte a uložte všetku svoju hudbu na 80 GB pevnom disku tohto elegantného bezdrôtového hudobného systému Philips Streamium WACS7500 a streamujte hudobné skladby do rôznych miestností v celej domácnosti. Pre zvýšenie potešenia z používania je k dispozícii aj funkcia farebného obalu albumu Album Art a možnosť počúvať internetové rádiá.

## **Všetka vaša hudba v jednom bezdrôtovom systéme**

- Bezdrôtový prenos medzi hudobným centrom a stanicou (stanicami) a PC
- 80 GB pevný disk na uloženie a prehrávanie až 1 500 diskov CD
- Prehrávanie CD a USB Direct
- Vychutnajte si internetové rádio

## **Jednoduchá navigácia a ovládanie**

- Jednoduché a intuitívne používateľské rozhranie so zobrazením obalov albumov
- Moja izba, moja hudba: Počúvajte inú hudbu v každej miestnosti
- Vysielanie hudby: Počúvajte rovnakú hudbu na všetkých stanicách
- Music Follows Me: vezmite si hudbu so sebou z miestnosti do miestnosti

## **Kvalitný zvukový výkon**

- 80 W RMS/centrum, 30 W RMS/stanica s reproduktormi Super Sound Panel

## **Rozširiteľný**

- Rozšírte svoj systém pridaním až 5 Wi-Fi staníc

**PHILIPS**

# Technické údaje

## Zvuk

- Nastavenia ekvalizéra: Klasické, Jazz, Pop, Rock, Techno, Neutrálne
- Zlepšenie kvality zvuku: 3 krokový dynamický bass boost, Ekvalizér, Incredible Surround, Ovládanie výšok a basov, Digitálny zosilňovač triedy "D", Chytrý ekvalizér
- Hudobný výkon: 160 W
- Ovládanie hlasitosti: Ovládanie hlasitosti nahor/nadol
- Výstupný výkon (RMS): 2 x 20 W + 40 W

## Reproduktory

- Vstavané reproduktory: 2
- Typy reproduktorov: Super Sound Panel, Integrovaný subwoofer, Neoddeliteľné

## Prehrávanie zvuku

- Formát kompresie: MP3, WMA, PCM, nie DRM AAC (m4A)
- Režim prehrávania z pevného disku: Album, Žáner, Zoznam prehrávaných skladieb, Všetky skladby, Rovnaký umelec, Rovnaký žáner, Nekomprimované skladby
- Režim prúdenia z pevného disku: Prúdový prenos cez Wi-Fi do 5 staníc, „My Room, My Music - Moja izba, moja hudba“, „Music Follow Me - Hudba ma nasleduje“, „Music Broadcast - Hudobné vysielanie“
- Režimy prehrávania disku: Opakovať/Preskakovať/Programovať, Rýchlo dopredu/dozadu, Vyhľadávanie ďalšej/predchádz. skladby
- Prehrávané médiá: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Typ zásobníka: Priečinok
- PC Link mód: MP3 streaming prostredníctvom siete, Bezdrôtové pripojenie Wi-Fi
- Režimy USB Direct: Prehrávanie/pozastavenie, Predchádzajúce/nasledujúce, Zastavenie
- Rýchlosti prenosu MP3: 8-320 kb za sekundu a VBR
- Rýchlosť prenosu WMA: max. 192 kb/s, CBR/VBR
- Podpora ID3 textu
- Vzorkovacie frekvencie: 8 - 48 kHz (MP3)

## Zvukový záznam

- Zapisovacie médium: HDD
- Rýchlosť zapisovania: 1 x, 4 x
- Formát audio súboru: MP3

## Pamäťové médium

- Kapacita pevného disku: 80 GB

## Tuner/Prijem/Vysielanie

- Upevnenia tuneru: FM

- Automatické digitálne ladenie
- Automatické ukladanie
- Počet predvolených kanálov: 50

## Pripojiteľnosť

- Vstup audio cinch: Analógový pomocný (centrum/stanica)
- Výstupný zvukový konektor cinch: Analógový linkový výstup (centrum)
- Slúchadlo: 3,5 mm
- Anténa: Dipólové FM
- Bezdrôtové pripojenia: Bezdrôtová sieť LAN (802,11g)
- Prikon: 220 - 240 V 50 Hz
- Bezdrôtové univerzálne Plug & Play: Povolené
- LAN prostredníctvom kábla: Ethernet (RJ 45) 1x

## Vybavenie a vlastnosti

- Typ displeja: displej LCD
- Podsvietenie
- Farba podsvietenia: Biela
- Jazyky ponuky na obrazovke: Angličtina, Holandčina, Francúzština, Nemčina, Taliančina, Španielčina
- Manažment digit. obsahu: Vráťane softvéru WADM
- Ekonomické pohod. napájanie: 1 watt
- Konektor slúchadiel
- Pripievateľný na stenu/do stropu: Namontovateľné na stenu - stanica
- Hodiny: Na hlavnom displeji

## Príslušenstvo

- Káble: Ethernetový kábel
- Disk CD-ROM: Inštalčný disk CD-ROM, WADM a pomocné programy.
- Diaľkové ovládanie: 2-smerný 6-riadkový displej, 1-smerné diaľkové ovl.
- Batérie: 4 x AAA + 2 x AAA
- Záručný list: Záručný list
- Dodávané príslušenstvo: FM anténa
- Stručná príručka spustenia: Anglicky, francúzsky, španielsky, taliansky, holandsky, nemecky
- Manuál používateľa: Anglicky, francúzsky, španielsky, taliansky, holandsky, nemecky, ďalšie jazyky na disku CD

## Rozmery

- Váha hlavnej lepenky: 18 5 kg
- Rozmery produktu (ŠxHxV): 614 mm x 172 mm x 272 mm
- Hmotnosť prístroja: 8,83 kg
- Rozmery kartónu (ŠxHxV): 700 mm x 380 mm x 370 mm

# Hlavné prvky

## Bezdrôtový prenos s PC

S použitím bezdrôtovej siete si vychutnáte svoje obľúbené skladby, ktoré sa nepretržite prenášajú z hudobnej knižnice vo vašom PC do hudobného centra Streamium Wireless alebo do stanice/staníc, prípadne z centra Streamium priamo do stanice/staníc. Či už máte svoju hudobnú zbierku uloženú v zariadení Streamium alebo v PC, buď môžete celú svoju domácnosť naplniť jedinou skladbou alebo jednotlivé miestnosti rôznymi skladbami – je to len na vás. Už žiadne káble, žiadne pripájanie, žiadne nepríjemnosti. Vychutnajte si maximálnu nezávislosť pri počúvaní hudby v ktorejkoľvek z miestností vo vašej domácnosti.

## Vychutnajte si internetové rádio

Internetové rádio je služba zvukového vysielania, ktorá sa poskytuje prostredníctvom Internetu. Jedným z najpopulárnejších formátov je MP3. Niektoré internetové stanice sú viazané na terestriálne vysielajúce rádiové stanice alebo siete, zatiaľ čo iné vysielajú len prostredníctvom Internetu, zachovávajú si nezávislosť a realizujú svoje vysielanie výlučne prostredníctvom webu. Vďaka internetovému rádiu si môžete vychutnávať prístup k rádiovým staniciam z ľubovoľnej krajiny sveta a počúvať široké spektrum žánrov; vypočujte si správy, informácie o športe, novinky z oblasti zábavy, prípadne sa pripojte k obľúbeným alebo miestne pôsobiacim staniciam od Rakúska až po Juhosláviiu.

## Moja izba, moja hudba

Vďaka funkcii My Room, My Music si môže každý člen domácnosti vybrať a prehrať svoje obľúbené skladby z kompletnej hudobnej zbierky uloženej v hudobnom centre Streamium Wireless. Technológia viacnásobného používateľského prístupu Multiple User Access súčasne prenáša vybranú hudbu z centra Streamium do konkrétnej stanice. Jedno centrum Streamium dokáže vysielat' hudbu až do piatich staníc, čo znamená celkovo šesť hudobných možností pre celú rodinu v ktorejkoľvek izbe – súčasne a okamžite.

## Vysielanie hudby pre stanice

Na vašej párty sa zahrajte na DJ-a a súčasne vysielajte obľúbenú tanečnú hudbu z bezdrôtového audio centra do všetkých bezdrôtových hudobných staníc nainštalovaných v rôznych častiach vašej domácnosti. Skvelé riešenie pre večierky!

## Music Follows Me (Hudba ma nasleduje)

Funkcia Hudba ma nasleduje umožňuje prenos vašej obľúbenej hudby z miestnosti do miestnosti vášho domu bez toho, aby ste museli znova vykonávať navigáciu a prehrávanie tejto konkrétnej skladby. Jednoduchým stlačením tlačidla vás bude vaša obľúbená skladba nasledovať všade, kam sa doma pohnete.



Dátum vydania  
2018-03-30

Verzia: 3.0.12

12 NC: 8670 000 30228  
EAN: 87 12581 33660 8

© 2018 Koninklijke Philips N.V.  
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com

\* Skutočné množstvo voľnej pamäte môže byť nižšie z dôvodu predkonfigurácie zariadenia

\* Niektoré funkcie si vyžadujú podporu pre širokopásmový prístup k internetu