

Philips
Ekstern stasjon

ekstern

16x ReWriter

SPD3300CC



Skriv og lag etikett til DVDene med én enhet

Pålitelighet og kompatibilitet

Din plate, ditt prosjekt. Hvorfor bruke håndskrift når du kan lage dine egne profesjonelle etiketter som gjenspeiler minnene dine!

Opplev den nyeste teknologien

- Dobbeltlagskriver for +R og -R, DL-medier
- DVD-RAM-format støttes
- Stasjon med LightScribe-funksjon

Overlegen ytelse

- 16x toppskrivehastighet på DVD+R/-R
- DVD ReWriter som støtter 16X DVD-R
- Lagringskapasitet på 8,5 GB på en enkeltsidig dobbeltlagsplate

Svært pålitelig og robust

- Dynamisk kalibrering gir skrivekvalitet ved høy hastighet
- Trygg og pålitelig overskriving med Seamless Link

Anvendelighet

- CD- og DVD-brenner og etikettskriver i én enhet
- Snu platen og merk den ved å bruke veiledningen i tre trinn

PHILIPS
sense and simplicity

Spesifikasjoner

Skrivehastighet

- **CD-R:** 48x (7200 kB/sek) ved CAV
- **DVD+R:** 16x (21 600 kB/sek) ved CAV
- **DVD+R DL:** 8X (10 800 kB/sek) ved Z-CLV
- **DVD-R:** 16x (21 600 kB/sek) ved CAV
- **DVD-R DL:** 4X (5400 kB/sek) med Z-CLV
- **DVD-RAM:** 5X (6750 kB/sek) ved PCAV

Omskrivingshastighet

- **CD-RW:** 24x (3600 kB/sek) ved ZCAV
- **DVD+RW:** 8x (10 800 kB/sek) ved ZCLV
- **DVD-RW:** 6x (8100 kB/sek) ved CAV

Lesehastighet

- **Tilgangstid:** 160 ms
- **CD-R:** 48x (7200 kB/sek) ved CAV
- **DVD-ROM:** 16x (21 600 kB/sek) ved CAV

Tilkoblingsmuligheter

- **Grensesnitt:** USB 2

Systemkrav

- **Harddisplasse:** 650 MB
- **PC-operativsystem:** Windows 98 SE, 2000, Me, XP
- **Processor:** Pentium 4 1.3 GHz eller raskere
- **RAM-minne:** 128 RAM

Programvare

- **Ahead Nero Suite 6:** InCD 4, Nero Burning Rom 6, Nero Vision express 2

Mål

- **Produktmål (BxDxH):** 145 x 170 x 42 mm
- **Produktvekt:** < 0,9 kg

Emballasjeopplysninger

- **I2NC:** 908210006799
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 94570 7
- **Bruttovekt:** 2,3 kg
- **Høyde:** 242 mm
- **Lengde:** 304 mm
- **Bredde:** 146 mm

Tekniske spesifikasjoner

- **EMC-standarder:** EN55022, EMS55024, FCC part 15
- **Sikkerhetsstandarder:** EN60950, EN60825, UL1950

Innereske

- **I2NC:** 9082 100 06799
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 94570 7
- **Bruttovekt:** 2,3 kg
- **Høyde:** 242 mm
- **Lengde:** 304 mm
- **Antall:** 1
- **Bredde:** 146 mm

Ytre eske

- **I2NC:** 908210006799
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 97131 7
- **Bruttovekt:** 9,925 kg
- **Høyde:** 324 mm
- **Lengde:** 517 mm
- **Antall:** 4
- **Bredde:** 324 mm

Ytre eske 2

- **Antall:** 480

Produkt høydepunkter

16X skrivehastighet på DVD+R/-R

Topp hastighetsopptak, 16X, på DVD+R- og DVD-R-plater

Dynamisk kalibrering

Dynamisk kalibrering optimaliserer DVD-skrivekvaliteten på DVD+RW-stasjoner med høy hastighet.

DVD-RAM

DVD-RAM-formatet støttes. Det gjør dette produktet til en virkelig MultiRecording-stasjon som støtter alle CD- og DVD-formater.

LightScribe

LightScribe Direct Disc Labeling gjør merkepenner og upraktiske klistremerker overflødig! Snu din brennbare/overskrivbare CD eller DVD med spesialoverflate, sett den inn igjen i stasjonen og "brenn" fantastiske etiketter som ser og føles profesjonelle ut. Du kan blande tekst og tilpasset grafikk ved hjelp av programvaren som følger med, og til og med legge til etiketten senere. Dette gjør det enklere enn noen gang å finne arkiverte filmer, musikk, bilder og datafiler.

Seamless Link

Seamless Link hindrer at plater ødelegges på grunn av skrivefeil.



Utgivelsesdato
2009-01-22

Versjon: 2.2.5

I2 NC: 9082 100 06799
EAN: 87 10895 94570 7

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com