

Philips  
Портативен DVD плеър



PET810



## Наслаждавайте се на DVD и цифрово видео в движение

PET810 е вашият компактен приятел за забавление в движение! Опитайте да гледате DVD на 8-инчов TFT LCD дисплей. Наслаждавайте се на лекотата на цифровата мултимедия във формат MPEG4 и DivX. Акумулаторната батерия и адаптерът за кола осигуряват захранване в движение.

### Потопете се в AV развлеченията в движение

- Възпроизвежда DVD, DVD+R и DVD+RW дискове
- Възпроизвежда CD-RW и MP3-CD
- MPEG4 възпроизвеждането гарантира висококачествено компресирано видео
- Възпроизвеждане на DivX за видео с висока степен на компресия

### Удобно гледане навсякъде

- Гледайте филми в широкоекранен формат 16:9
- 8" TFT LCD за гледане с всички удобства

### Съвършеното удобство

- Приложени адаптер за кола и удобно дистанционно управление
- Продължителност на възпроизвеждане до 2,5 часа при акумулаторна батерия
- Споделете удоволствието благодарение на двете гнезда за слушалки
- Приложена е чанта за път

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Спецификации

### Картина/дисплей

- Тип на екрана на дисплея: LCD TFT
- тип на LCD панела: Поляризатор против отблясъци
- Размер на екрана по диагонал (инча): 8 инч
- Разделителна способност: 480(Ш) x 234(В) x 3(RGB)
- Яркост: 400 cd/m<sup>2</sup>
- Съотношение на контраста (типично): 250:1
- Ефективна зона на гледане: 176,4 X 99,2 мм
- Стъпка на пикселите: 0,1225(Ш) x 0,424(В) мм
- Време на отговор (типично): 30 мс

### Звук

- Изходна мощност: 250mW RMS (вградени високоговорители)
- Изходна мощност (RMS): 10mW RMS (слушалки)
- Съотношение сигнал/шум: >80dB (слуш.), >62dB (вгр.високогов.)

### Възпроизвеждане на видео

- Носители за възпроизвеждане: DVD, DVD+RW, DVD+R, Picture CD, SVCD, Video CD
- Формати на компресиране: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, MPEG4
- Режими на възпроизвеждане на диска: екранно меню, А-В повторение, Ъгъл, Дисково меню, Бързо пренавиване назад, Бързо пренавиване напред, Повторение, Разбъркано възпроизвеждане, Бавно назад, Бавно напред, Увеличение
- Система за възпроизвеждане на видеодискове: NTSC, PAL

### Аудио възпроизвеждане

- Формат на компресиране: Dolby Digital, MP3
- Носители за възпроизвеждане: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD

- Поддържани файлови системи: ISO-9660, Joliet
- MP3 побитови скорости: 32 - 320 kbps

### Възможности за свързване

- Звуков изход - аналогов: Аудио лаяв/десен (чинч)
- Звуков изход - цифров: Коаксиален (чинч)
- Видеоизход - аналогов: Video (3,5 мм жак) 1x
- Съединител: 2 x 3,5 мм слушалки
- вход за прав ток (DC): 9V
- Мощност: 30W
- AV изход: Композитно (CVBS) x1, Жак 3,5 мм (L/R) x1

### Удобство

- Издръжлив на удари: да
- Индикатор за зареждане на батерията

### Акcesoари

- Акумулаторна батерия: DV 7.4, литиево-йонни акумулаторни батерии
- AC/DC адаптер: ADPV18A (110-240v, 50/60Hz)
- Комплект за автомобил: адаптер за гнездо за запалка, 12vDC
- Дистанционно управление: RC810 (стил кредитна карта, 38 бутон)
- Кабели: Аудио кабел x1, видео кабел x1
- Ръководство за потребителя: Отпечатано на 16 езика
- Акcesoари в комплекцията: Калъф за носене

### Размери

- Габарити на кашона: 500 x 296 x 411 мм
- Количество в общия кашон: 3 инча
- Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 360 x 250 x 159 мм
- Тип опаковка: D-box
- Габарити на продукта (Ш x В x Д): 220 x 29 x 155 мм
- Тегло на изделието: 0,9 кг

## Акценти на продукта

### Възпроизвеждане на DivX формат

Благодарение на поддръжката на DivX можете да се наслаждавате на DivX кодирано видео в комфортната обстановка на вашата дневна. Форматът DivX е базирана на MPEG4 видеокомпресия, която позволява записването на големи файлове като филми и музикални клипове на носители като CD-R/RW, карти с памет и DVD-video. DivX CD могат да се възпроизвеждат от някои DVD плеъри, DVD рекордери и системи за домашно кино.

### Възпроизвеждане на MPEG4

MPEG4 е стандарт за компресия, който ви позволява да записвате филми във файлове от 7 до 10 пъти по-малки на обем от MPEG2 стандарта без изкривяване на картината и влошаване на качеството на звука. MPEG4 може да бъде записван на CD-ROM, карта с памет или DVD диск и може да бъде възпроизвеждан от избрани DVD плеъри, DVD рекордери и системи за домашно кино.



Дата на издаване  
2007-12-07

Версия: 3.0

12 NC: 9073 101 01925  
EAN: 87 10895 88328 3

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips Electronics N.V. или на съответните си притежатели.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Акумулаторните батерии имат ограничен брой цикли на зареждане и след това може да се наложи да бъдат сменени. Животът на батерията и броят цикли на зареждане варират в зависимост от използването и настройките.

\* DivX, DivX Certified и съответното за всяка от тях лого са търговски марки на DivXNetworks, Inc. и се използват по лиценз.