



Philips 5000 series
Přehrávač disků Blu-ray /
DVD

Přehrávání disků 3D Blu-ray

Vestavěné Wi-Fi
Přehrávání 3D



BDP5600

Blu-ray 3D a to nejlepší z internetu ve vašem TV

zažijte technologii Blu-ray 3D

Nechte se ohromit technologií Blu-ray 3D a objevte u sebe doma nový rozměr zážitků z filmů. Prostřednictvím rychlého vestavěného rozhraní Wi-Fi-n si na svém televizoru bezproblémově vychutnáte to nejlepší z internetu. Technologie DivX Plus HD zajistí lepší přehrávání než kdy dřív.

Více informací

- Přehrávání disků Blu-ray s technologií 3D umožňuje vychutnat si doma úplný zážitek ze 3D ve vysokém rozlišení
- Certifikace DivX Plus HD pro přehrávání DivX ve vysokém rozlišení

Slyšte více

- Dolby TrueHD a DTS-HD MA pro HD prostorový zvuk 7.1
- Dolby TrueHD pro vysoce věrný zvuk

Zaujměte více

- Vestavěné Wi-Fi-n pro rychlejší a širší bezdrátový výkon
- Funkce SimplyShare pro bezdrátové připojení a přenášení veškerého obsahu
- USB 2.0 přehrává video nebo hudbu z USB flash nebo harddisku
- Změňte svůj chytrý telefon na dálkový ovladač AV výrobků společnosti Philips
- Připojení USB klávesnice pro snadné ovládání funkce Smart TV a webového prohlížeče

PHILIPS

Přednosti

Přehrávání disků Blu-ray 3D



Technologie 3D a Full HD vytváří iluzi prostoru umožňující dosáhnout doma hlubšího a realističtějšího zážitku ze sledování, jako v kině. Samostatné obrazy pro levé a pravé oko jsou zaznamenány v plném HD rozlišení 1920 x 1080 a vysokou rychlostí střídavě přehrávány na obrazovce. Plného zážitku ze sledování obrazu 3D ve vysokém rozlišení dosáhnete sledováním tohoto obrazu speciálními brýlemi, které synchronizují otevírání a zavírání levé a pravé čočky brýlí s měnícími se obrazy.

Certifikace DivX Plus HD



Formát DivX Plus HD v přehrávači Blu-ray nebo DVD nabízí to nejnovější z technologie DivX: budete si moci vychutnat videa a filmy z internetu ve vysokém rozlišení přímo v televizoru Philips HDTV nebo v počítači. DivX Plus HD podporuje přehrávání obsahu DivX Plus (H.264 HD video s vysoce kvalitním zvukem AAC ve složce souborů MKV) a také předchozí verze formátu DivX video až do rozlišení 1080p. Formát DivX Plus HD vám přinese digitální video ve skutečně vysokém rozlišení.

Připojení USB klávesnice



Procházení internetu je nyní pohodlnější. Aniž byste museli zapnout počítač, můžete surfovat podle libosti – v obývacím pokoji a na velké televizní obrazovce. Stačí připojit zařízení bezdrátové klávesnice nebo USB konektor drátové klávesnice do portu USB na přehrávači a můžete k cestování po informační dálnici využít klávesnici QWERTY. Snadnější je také procházení s funkcí Smart TV, protože dálkový ovladač podporuje zadávání slov pomocí devíti alfanumerických tlačítek. Pokud si chcete užít internetový obsah, nemusíte už všude nosit notebook nebo koukat na malý displej mobilního zařízení.

WiFi-n



WiFi-n, také známý jako IEEE 802.11n, je nový standard pro bezdrátové sítě. Obsahuje mnoho nových možností zlepšujících kvalitu bezdrátového spojení a oproti předchozí WiFi standardům nabízí vyšší rychlost a širší rozsah. Také nabízí zpětnou kompatibilitu, díky čemuž může přehrávač vysílat a přijímat data od routerů, využívajících starší WiFi standardy.

Aplikace MyRemote



Aplikace Philips MyRemote vám umožní použít iPhone nebo iPod Touch nebo chytrý telefon se systémem Android pro vzdálené ovládání AV výrobků Philips připojených k síti. Aplikace automaticky rozezná* Philips Blu-ray přehrávač, domácí kino nebo hudební přehrávač Streamium připojený do domácí sítě Wi-Fi a umožní vám bleskově ovládat všechna zařízení z libovolného místa domu. A jestliže máte v síti připojených více AV výrobků Philips, budete mezi nimi moci přepínat a ovládat je nezávisle. Tato bezplatná aplikace je vytvořena výhradně pro výrobky společnosti Philips.

USB 2.0

Univerzální datová sběrnice neboli USB je průmyslový standard, který umožňuje snadné vysokorychlostní připojení periférií k počítači, spotřební elektronice a mobilním výrobkům. USB 2.0 zaručuje lepší a rychlejší výkon – až 40x rychlejší než USB 1.0 – a přenosovou rychlost dat až 480 Mb/s na rozdíl od původních 12 Mb/s. Po zapojení se všechna potřebná konfigurace provede automaticky. S USB 2.0 stačí pouze zapojit přenosné zařízení nebo harddisk, vybrat požadovaný film, hudbu nebo snímky a pak už jen vychutnávat.

Specifikace

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: 2x baterie AAA, CD-R (uživatelská příručka), Napájecí kabel, Registrační karta výrobku, Stručný návod k rychlému použití, Dálkový ovladač, Uživatelská příručka

Přehrávání zvuku

- Kompresní formát: AAC, MP3, Ogg Vorbis, PCM, WAV, WMA

Zobrazení fotografií

- Kompresní formát: GIF, JPEG, JPEG HD, Progresivní JPEG, PNG
- Vylepšení obrazu: Rotace, Prezentace s přehráváním hudby, Zvětšení

Přehrávání videa

- Kód oblasti BD: B
- Kód oblasti DVD: 2
- Kompresní formáty: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG1, MPEG2, XviD
- Režimy přehrávání disků: Funkce A-B Repeat, Úhel, Nabídka Disc Menu, Pozastavení, Repeat (Opakování), Obnovit přehrávání od místa zastavení, Vyhledávání vpřed/vzad, Přeskočit, Zpomalený chod vpřed, Funkce Standard Play, Zvětšení
- Vylepšení videa: Deep Color, Progressive Scan, Zvýšení rozlišení videa, x.v.Color

Formát souboru

- Audio: AAC, MKA, MP3, WMA
- Obraz: GIF, JPEG, JPG
- Videi: ASF, AVI, DivX, flv, m2ts, MKV, mov, MP4, MPEG, MPG, WMV

Optická média pro přehrávání

- Přehrávatelné disky: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD R/-RW, Standard SVCD, Disk VCD

Možnosti připojení

- Čelní připojení: USB 2.0
- Síťová připojení: 802.11 b/g/n, Vestavěné Wi-Fi
- Zadní konektory: Výstup kompozitního videa (CVBS), Digitální výstup pro koaxiální kabel, Ethernet, Výstup HDMI, USB 2.0, Vstup analog. audia levý/pravý
- Smart TV Plus: Aplikace MyRemote, SimplyShare

Pohodlí

- BD-Live (vyžadován 1 GB paměti na USB): ano
- Dětská pojistka: Rodičovský zámek
- Snadné použití: Rychlé buzení, Aplikace MyRemote
- EasyLink (HDMI-CEC): Přehrávání stisknutím jednoho tlačítka, Pohotovostní režim stisknutím jednoho tlačítka, Podpora titulků formátu 21:9, Průchod signálu prostřednictvím dálkového ovladače
- Možnost aktualizace firmwaru: Aktualizace

firmwaru přes USB, Aktualizace firmwaru online

- Jazyky zobrazení údajů na obrazovce: Čeština, Dánština, Nizozemština, Angličtina, Finština, Francouzština, Němčina, Italština, Norština, Polština, Portugalská, Rumunština, Ruština, Slovenština, Španělština, Švédština, Turečtina, Rečká, Maďarština

Rozměry

- Výrobek (Š x H x V): 435 x 38 x 213 mm
- Hmotnost výrobku: 1,82 kg
- Balení (Š x V x H): 495 x 87 x 300 mm
- Hmotnost včetně balení: 2,26 kg

Obraz/displej

- Poměr stran: 4:3, 16:9, 21:9
- Digitálně analogový převodník: 12bitový/148 MHz
- Blu-ray 3D: Full HD 1080p
- Vylepšení obrazu: Vysoké rozlišení (720p, 1080i, 1080p), Progressive scan, Zvýšení rozlišení videa

Spotřeba

- Spotřeba elektrické energie: 20 W
- Napájení: 220-240 V, 50 Hz
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: 0,3 W

Zvuk

- Digitálně analogový převodník: 24 bit, 192 kHz
- Funkce Dynamic Range (1kHz): = 90 dB
- Kmitočtová charakteristika: (20 kHz): = |0,2|dB (Max./Min. 2 kanály, DVD) Hz Hz
- Odstup signál/šum: = 100 dB
- Vylepšení zvuku: Noční režim
- Zvukový systém: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, Dekodér DTS Digital Surround, DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio

Vnější obal

- EAN: 87 12581 67432 8
- Hrubá hmotnost: 1,65 kg
- Vnější obal (D x Š x V): 41,5 x 30 x 8,7 cm
- Čistá hmotnost: 1,25 kg
- Počet spotřebitelských balení: 1
- Hmotnost obalu: 0,4 kg

Rozměry balení

- Rozměry balení (Š x V x H): 41,5 x 30 x 8,7 cm
- EAN: 87 12581 67432 8
- Hrubá hmotnost: 1,65 kg
- Čistá hmotnost: 1,25 kg
- Počet zahrnutých výrobků: 1
- Typ balení: Karton
- Hmotnost obalu: 0,4 kg
- Typ umístění poličky: Pokládání

Rozměry výrobku

- Rozměry výrobku (Š x V x H): 36 x 4,2 x 21,9 cm
- Hmotnost: 1,08 kg



Datum vydání 2015-12-06

Verze: 7.1.12

12 NC: 8670 000 99366
EAN: 08 71258 16743 28

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com