



Philips Pronto
Painel de controle do
home theater

Pronto

TSU9200

Projetado por instaladores, fabricado pela Philips

O Pronto TSU9200 oferece o que há de melhor: o controle remoto clássico combinado às possibilidades inovadoras de controle personalizado. Projetado para uma navegação intuitiva, você precisa somente selecionar o que quer fazer e o Pronto TSU9200 se encarrega do resto.

Um toque de elegância

- Display LCD em cores atraente e de fácil leitura
- Design ergonômico para operação com uma das mãos
- Controle com cursor giratório para uma rápida navegação pelo menu
- Display LCD com luz de fundo para praticidade mesmo no escuro

Praticidade personalizada

- Interface de usuário que atende às suas preferências
- Atividades para controle de vários dispositivos pressionando apenas um botão
- Perfeita disposição das teclas para um excelente controle do Home Theater
- Controle equipamentos e dispositivos ocultos em outros cômodos

Música, comportamento e ambiente

- Compatível com Media Center Edition, WMP10-11 e iTunes 6-7

PHILIPS

Especificações

Imagem/tela

- Medida diagonal da tela (pol.): 2 polegadas
- Luz de fundo do display: Branco
- Cores da tela: 65.536
- Tipo de tela: LCD
- Resolução: 176 x 220 pixels

Conectividade

- Conector: Mini USB
- Alimentação: 100-240 V, 50/60 Hz
- USB: USB 2.0

Praticidade

- Desligamento automático
- Indicação de bateria fraca
- Base/estação de dock
- Cursor
- Sensor de toque
- Controle giratório
- Parte posterior macia para maior conforto
- Cor da luz de fundo: Branco

Acessórios

- Adaptador AC/DC
- CD-ROM
- Dock
- Guia do usuário impresso
- Cartão de garantia
- Cabo USB

Requisitos de sistema

- Unidade de CD-ROM

- Espaço em disco rígido: 500 MB livres
- Sistema operacional para PC: Windows XP, VISTA
- Memória RAM: 256 MB livres
- USB: Porta USB livre

Alimentação

- Capacidade da bateria: 1000 mAh
- Tipo de bateria: Íon de lítio
- Tempo de carregamento: Até 3 h
- Gerenciador de economia de pilha: Liga/desliga automático

Personalização

- Aplicativo editor no PC: Baseado em assistente
- Macros: Até 250 etapas
- Banco de dados: Banco de dados pessoal configurável, Banco de dados baseado no número do modelo

Especificações do sistema

- Tamanho da memória flash: 4 MB

Sensores infravermelhos

- Distância operacional: 10 m
- Memorização de códigos de IR
- LEDs transmissores: 2
- Banco de dados universal de códigos IR
- Faixa de frequência da portadora: 30 k - 100 kHz + 455 kHz

Recursos de radiofrequência

- Frequência (GHz): 2,4

Destaques

Display LCD em cores

O display de cristal líquido em cores garante uma melhor leitura e uma fácil visualização dos botões coloridos e dos fundos de tela.

Interface de usuário personalizável

A interface de usuário pode ser criada para incorporar totalmente as preferências do usuário. Dessa forma, apenas os dispositivos e botões mais usados ficam visíveis na tela sensível ao toque. Além disso, o design gráfico (fundos de tela, ícones, botões e cores usados) pode ser escolhido pelo usuário.

Operação com apenas uma das mãos

O posicionamento dos botões rígidos e o design do controle remoto foram projetados de modo ergonômico para o uso com apenas uma das mãos. As funções mais comuns podem ser executadas com uma das mãos, sem precisar movimentá-la.

Cursor giratório intuitivo

O cursor com controle giratório permite navegar pelo menu de configuração e pelas páginas do dispositivo no sentido horário e anti-horário.

Interface de usuário baseada na atividade

Para que você não precise operar seus aparelhos individualmente, o controle baseado em atividade agrupa as funções mais usadas em atividades como "Assistir filme" ou "Ouvir CD". Ao selecionar 'Assistir filme', o usuário, em vez de ter que operar individualmente cada equipamento, como aparelho de DVD, TV e receiver multimídia, terá em um único botão todos os comandos necessários para assistir ao filme desejado: ligar a TV, o amplificador, selecionar a entrada correta, ligar o aparelho de DVD e iniciar a reprodução.

Disposição das teclas

A disposição das teclas do controle remoto é ideal para controlar equipamentos de Home Theater, facilitando a localização e execução de todas as suas funções.

Controle estendido

Uma variedade de extensores está disponível nas versões com e sem fio. Esses extensores ampliam o alcance da transmissão do controle remoto, permitindo que o usuário controle equipamentos ocultos em gabinetes ou em outros cômodos com a mesma unidade de controle.



Data de emissão
2014-03-17

Versão: 2.0.16

12 NC: 8670 000 28831
EAN: 87 12581 32847 4

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips N.V. ou de seus representantes legais

www.philips.com