

Philips
DVD 迷你影院



MCD288

極致優雅設計，非凡電影享受

配備專用電源與極為雅致時尚的設計，MCD288 DVD 迷你影院讓你能夠以無可比擬的音質欣賞喜歡的音樂與電影。無論選擇桌架或掛牆，這一優雅造型定必令家居裝飾倍添美感。

豐富你的電影體驗

- 播放 DVD、DivX®、(S)VCD、MP3-CD、WMA-CD、CD (RW) 以及相片光碟
- 杜比數碼為你帶來超凡電影體驗
- 逐行掃描色差影像，呈現最佳畫質

無束縛的聽覺享受

- 透過便攜式 USB 裝置直接享受 MP3/WMA 音樂

豐富你的音響體驗

- Class 'D' 數碼放大器提供高品質音效
- 數碼音效控制，提供最佳的樂風設定
- 動態低音增強效果，提供更深沉、震撼的音效
- 高、低音音量增強功能
- 共 100 瓦 RMS

與你的室內裝飾渾然一體

- 超時尚和彈性可掛牆式設計
- 方便使用的高品質遙控器

PHILIPS
sense and simplicity

產品特點

用於 MP3/WMA 音樂播放的 USB Direct



只需將你的裝置連接到飛利浦 Hi-Fi 系統上的 USB 連接埠，即可直接在裝置上播放你的數碼音樂，立即與親朋好友分享真摯時刻。

Class 'D' 放大器

Class D 數碼放大器接收類比訊號，將其轉換為數碼訊號，然後以數碼方式加以放大。此訊號再進入解調濾波器，得到最後輸出。經放大後的數碼輸出訊號含有數碼音訊的全部優點，包括音質的改善。此外，與傳統 AB 放大器相比，D 級數碼放大器的效率超過 90% 以上。因此，可以在很小的地方放置此功能強大的放大器。

數碼音效控制



數碼音效控制 (Digital Sound Control) 可讓你在各種預設音效中進行選擇 - 爵士、搖滾、流行或古典。你可以使用這些選擇來優化不同樂風的頻率範圍。每種模式均使用圖形等化技術自動調節音效平衡，並在你選擇的音樂中增強重要頻率。如此一來，數碼音效控制便可依據你播放的音樂類型精確調節音效平衡，讓你在音樂中得到最大享受。

動態低音增強效果



動態低音增強可在音量設定範圍內加重音樂的低音部份，讓你獲得極致的音樂享受 - 從低音到高音，只要一個按鍵即可設定完成！當音量設定比較低時，最低的低音頻率經常會遺失。為免發生此類問題，可以開啟動態低音增強效果，強化低音部份，這樣，即使你減小音量也可以欣賞到同樣的音效。

高、低音音量

在聲音頻譜中，人耳幾乎無法聽到極高及極低的頻率，特別是在音量小的時候。啟動本音量增強功能後，高、低音量會被放大，讓你享受到更平衡的音效。

逐行掃描

逐行掃描讓影像的垂直解像度加倍，呈現更銳利的影像。逐行掃描不會先傳送構成畫面的奇數行資料，然後再傳送偶數行資料，而是同時將兩個部份呈現在螢幕上。完整的影像瞬間完成，達到最大的解像度。以這樣的速度，人眼將會看到更銳利的影像，不會再看到畫面上一行行的線條。



規格

音效

- 輸出功率：共 100 瓦 RMS
- 音效增強：數碼音效控制 4 種模式，動態低音增強效果，音量，Class D 數碼放大器
- 音效系統：杜比數碼

喇叭

- 主喇叭：3 吋低音喇叭，低音反射喇叭系統
- 重低音喇叭類型：活動

影像播放

- 播放媒體：DVD, DivX, DVD+RW, DVD-Video, 影像 CD/SVCD, Picture CD
- 光碟播放模式：A-B 重復，角度，PBC，慢動作，縮放，監管控制
- DVD 區域：3
- 載入器類型：插槽
- 視訊增強：逐行掃描

播放聲音

- 播放媒體：CD, CD-R, CD-RW, WMA-CD, MP3-CD
- 光碟播放模式：重復 / 單一 / 全部 / 節目，隨機播放，可編排 20 首曲目
- ID3-tag 支援：是
- 載入器類型：插槽

調諧器 / 接收 / 傳送

- 調諧器波段：FM 立體聲
- 自動數碼調諧：是
- 記憶選台：20
- 調諧器增強功能：自動儲存

連接

- 輔助輸入：輸入端子：3.5 毫米
- 耳筒：3.5 mm
- 其他連接：FM 天線，主動重低音喇叭前置輸出，數碼音訊同軸輸出
- 視訊輸出 - 類比：色差視訊 Y Pb Pr (cinch)，複合視訊 CVBS (黃色 cinch)，S-Video (在 Hosiden 之上)
- USB: USB 主機

便利

- 鬧鐘：CD 鬧鐘，定時睡眠功能
- 時鐘：在主螢幕上
- 顯示類型：VFD 顯示
- OSD 語言：英文，繁體中文
- 指示功能：DIM 模式
- 可掛牆安裝 / 安裝在天花板：可掛牆安裝

配件

- 附配件：FM/MW 天線，2 組壁掛螺絲，複合影像線 (Y)，音訊線
- 遙控器：47 鍵，附 2 粒 AAA 電池

尺寸

- 機組尺寸 (闊 x 高 x 深)：200 x 250 x 110 mm
- 主要喇叭尺寸 (闊 x 高 x 深)：140 x 220 x 33 mm
- 包裝尺寸 (闊 x 高 x 深)：480 x 244 x 370 mm
- 超重低音喇叭尺寸 (闊 x 高 x 深)：170 x 197 x 302 mm
- 重量 (含包裝)：13 kg



出版日期 2009-03-13

版本：2.2.6

12 NC: 9073 100 13067
EAN: 87 10895 93135 9

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com

* 不支援有數碼內容管理的音樂。