

Philips  
Microsistem muzical

Bluetooth®  
20W

BTM2280



## Sistemul audio care se potrivește în căminul dvs.

### Obsedat de sunet

Redă muzică de la dispozitive portabile la domiciliu. Acest microsistem muzical Philips este livrat cu USB Direct și intrare audio. Chiar și cu funcția de transferare a muzicii wireless prin Bluetooth, acesta îți permite să te bucuri de muzică fără bătăi de cap.

#### Pentru o experiență audio mai bogată

- Putere maximă de ieșire de 20 W RMS
- Sistemul de boxe Bass Reflex oferă un sunet de bas puternic, mai profund
- Digital Sound Control

#### Savurați muzica din diverse surse

- Streaming de muzică wireless prin Bluetooth
- USB Direct pentru o redare simplă a pieselor MP3
- Redare MP3-CD, CD și CD-R/RW
- Intrare audio pentru redarea muzicii portabile
- Reglare digitală cu presetări pentru mai mult confort

#### Design care se potrivește interiorului

- Opțiune de montare pe perete pentru poziționare flexibilă
- Designul compact se potrivește la orice spațiu, orice stil de viață

# PHILIPS

# Repere

## Sistem de boxe Bass Reflex



Sistemul Bass Reflex facilitează obținerea unui bas puternic și profund, utilizând incinte de dimensiuni mici. Se diferențiază de sistemul convențional printr-un tub acustic suplimentar, aliniat acustic la woofer, pentru optimizarea redării frecvențelor joase. Rezultatul este un sunet controlat mai profund și cu mai puține distorsiuni. Sistemul funcționează prin rezonarea masei de aer din tubul de bas. În combinație cu difuzorul, sistemul amplifică frecvențele joase furnizând un bas puternic, de calitate.

## Montare pe perete



Combinția perfectă între un design suplu și flexibil, sistemul audio Philips este proiectat inteligent pentru a se integra în spațiul de locuit. Baza sistemului audio este un stativ, astfel încât sistemul poate fi așezat frumos și în siguranță pe orice raft sau comodă. La montarea pe perete dispuneți de aceeași flexibilitate ca în cazul stativului independent.

## USB Direct pentru o parcurgere simplă a pieselor MP3



Datorită capacității complete de transfer al fișierelor, vă puteți bucura cu ușurință de confortul și de distracția accesării mai multor melodii digitale prin USB Direct încorporat.

## Digital Sound Control

Digital Sound Control vă oferă posibilitatea de a preseta comenzile Balans, Clar, Puternic, Cald și Luminos pe care le puteți utiliza pentru optimizarea intervalelor de frecvențe pentru diferite stiluri muzicale. Fiecare mod folosește o tehnologie de egalizare pentru reglarea automată a balansului și amplificarea celor mai importante frecvențe pentru respectivul stil de muzică. Nu în ultimul rând, Digital Sound Control vă permite să vă bucurați din plin de muzica preferată, reglând balansul în funcție de stilul de muzică redat.

## Streaming de muzică wireless



Bluetooth este o tehnologie de comunicare wireless pe rază scurtă, durabilă și eficientă energetic. Tehnologia permite conectarea wireless ușoară la iPod/iPhone/iPad sau alte dispozitive Bluetooth, precum smartphone-uri, tablete sau chiar laptopuri. Astfel vă puteți bucura cu ușurință de muzica și sunetele preferate de la clipuri video sau jocuri, wireless, cu această boxă.

# Specificații

## Sunet

- Controlul volumului: sus/jos
- Putere maximă ieșire (RMS): 20W
- Caracteristici superioare sunet: Digital Sound Control

## Difuzoare

- Nr. de boxe încorporate: 2
- Driver boxe: Woofer de 2,75"
- Tipuri boxe: Sistem de boxe Bass Reflex

## Redare audio

- Moduri redare disc: derulare rapidă înainte/înapoi, căutare melodie următoare/anterioară, repetare/redare aleatorie/programare
- Medii de redare: CD, CD-R/RW, MP3-CD, Unitate flash USB
- Moduri de redare USB Direct: derulare rapidă înapoi/derulare rapidă înainte, redare/pauză, anterior/următor, repetare, aleator, Stop

## Tuner/Recepție/Transmisie

- Benzi pentru tuner: FM mono, stereo FM
- Presetări de posturi: 20
- Antenă: Antenă FM (75 ohm)
- Îmbunătățire reglaj: reglare automată digitală, scanare automată, Instalare facilă (plug & play)

## Conectivitate

- Căști: 3,5 mm
- USB: Port USB
- Intrare audio (3,5 mm)
- Bluetooth: Bluetooth V2.1, Da
- Profiluri Bluetooth: A2DP

## Confort

- Alarmer: Alarmă CD, Alarmă radio, Alarmă USB
- Ceas: Pe afișajul principal, timer Sleep
- Dispozitiv de încărcare: iPad, iPhone, iPod
- Tip ecran: Afișaj cu LED-uri
- Tip încărcător: slot

## Accesorii

- Accesorii incluse: Adaptor CA/CC, Antenă FM
- Telecomandă: cu 21 de taste
- Manual de utilizare: Mai multe limbi

## Dimensiuni

- Dimensiuni set (L x A): 420 x 99 mm
- Înălțime aparat (cu stativ): 223 mm
- Lățime ambalaj: 460 mm
- Înălțime ambalaj: 142 mm
- Adâncime ambalaj: 265 mm
- Greutate brută: 4,2 kg
- Greutate netă: 3,3 kg

## Alimentare

- Sursă de alimentare: 110-240 V, 50/60 Hz



Data apariției 2015-05-25

Versiune: 1.0.5

12 NC: 8670 001 05532  
EAN: 08 71258 16944 70

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

[www.philips.com](http://www.philips.com)