

Philips
Φορητό σύστημα ηχείων



SBA220



Ποιότητα καθαρού ήχου 2 x 2W

Ισχυρή τεχνολογία XSL Acoustics

Κάντε τα φορητά ηχεία SBA220 μόνιμη συντροφιά σας και μοιραστείτε με φίλους δυναμικό ήχο υψηλής ποιότητας, συνδέοντάς τα με οποιοδήποτε φορητό CD, DVD, MP3 ή HDD player. Χωράνε άνετα στην τσέπη ή την τσάντα σας.

Δυναμικός ήχος

- Ενσωματωμένα ηχεία με XSL Acoustics για δυναμικό ήχο
- Δυναμική ενίσχυση μπάσων που βελτιώνει ηλεκτρονικά τους χαμηλούς τόνους

Πάρτε τη μουσική μαζί σας

- Μικρό και ελαφρύ για μεταφορά στην τσέπη ή την τσάντα σας
- Θήκη μεταφοράς για προστασία των ηχείων όταν δεν τα χρησιμοποιείτε
- Γενική χρήση με όλους τους τύπους φορητού εξοπλισμού ψυχαγωγίας

Πάντα έτοιμα

- Αποθήκευση καλωδίων όταν δεν χρησιμοποιούνται

PHILIPS

Προδιαγραφές

Ήχος

- Συχνότητα απόκρισης: 100 - 20 000 Hz
- Αντίσταση: 4 ohm
- Διαβάθμιση ισχύος RMS: 2x2W (4W)
- Ευαισθησία: 80 dB
- Ενίσχυση ήχου: Dynamic Bass Boost
- Διάμετρος ηχείου: 40 χιλ.
- Τύπος: Νεοδυμίου

Συνδεσιμότητα

- Μήκος καλωδίου: 0,4 μ.
- Υποδοχή σύνδεσης: Στερεοφωνική 3,5 χιλ.
- Φινίρισμα βύσματος: Με επίστρωση νικελίου

Ευκολία

- Έλεγχος στάθμης μπάσων
- Χρόνος λειτουργίας: 6 ώρες
- Ένδειξη λειτουργίας
- Έλεγχος έντασης ήχου

Αξεσουάρ

- Θήκη

Ρεύμα

- Τύπος τροφοδοτικού: 9V 500mA
- Τύπος μπαταριών: AAA, LR03
- Τάση μπαταρίας: 1,5 V
- Αριθμός μπαταριών: 6

Διαστάσεις συσκευασίας

- EAN: 87 10895 86634 7
- Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
- Τύπος συσκευασίας: Συσκευασία
- Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 18,4 x 6 x 18,9 εκ.
- Μικτό βάρος: 0,4289 κ.
- Καθαρό βάρος: 0,2994 κ.
- Καθαρό απόβαρο: 0,1295 κ.

Εξωτερική συσκευασία

- EAN: 87 10895 93625 5
- Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 6
- Μικτό βάρος: 3,1971 κ.
- Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 41,6 x 21 x 22,2 εκ.
- Καθαρό βάρος: 1,7964 κ.
- Καθαρό απόβαρο: 1,4007 κ.

Εσωτερική συσκευασία

- EAN: 87 10895 88039 8
- Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 2
- Μικτό βάρος: 0,9471 κ.
- Εσωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 19,2 x 13,3 x 20,6 εκ.
- Καθαρό βάρος: 0,5988 κ.
- Καθαρό απόβαρο: 0,3483 κ.

Χαρακτηριστικά

Τεχνολογία XSL Acoustics

Απολαύστε ήχο με αληθινή ένταση και δυνατά μπάσα μέσα από το ShoqBox με XSL Acoustics. Συνδυασμός έντονων, κρυστάλλινων πρίμων και ήχου μεσαίου εύρους με ελαστικά, δυνατά μπάσα. Η καινοτόμη χρήση high-tech υλικών όπως ένας κώνος τιτανίου και ένας μαγνήτης νεοδυμίου εξασφαλίζει ήχο στην διπλάσια σχεδόν ισχύ απ' ό,τι ένα παραδοσιακό ηχείο του ίδιου μεγέθους. Ο ακριβής συντονισμός μεταξύ του ηχείου, της μικρής ακουστικής αρχιτεκτονικής και του κυκλώματος διασφαλίζει εξαιρετικά δυναμικό ήχο και βελτιώνει την απόδοση των μπάσων ακόμα και από το μικρότερο ηχείο.

Δυναμική ενίσχυση μπάσων DBB

Ενεργοποιήστε τη δυναμική ενίσχυση μπάσων (DBB), και οι χαμηλές συχνότητες μπάσων ενισχύονται ηλεκτρονικά για σταθερή αναπαραγωγή ήχου, ιδιαίτερα όταν η ένταση του ηχείου έχει οριστεί σε χαμηλή στάθμη. Ακούτε εντυπωσιακά μπάσα κάθε φορά.

Λεπτό και ελαφρύ

Τόσο μικρό και ελαφρύ που θα ξεχνάτε ότι το έχετε μαζί σας. Πάρτε το μαζί σας παντού.

Θήκη μεταφοράς

Προστατέψτε τα ηχεία σας και κρατήστε τα καλώδιά τους ίσια, αποθηκευόντάς τα σε αυτή τη μαλακή θήκη όταν δεν τα χρησιμοποιείτε.

Για φορητό εξοπλισμό

Γενική χρήση με όλους τους τύπους φορητού εξοπλισμού ψυχαγωγίας. Σύνδεση με βύσμα 3,5mm.

Διαχείριση καλωδίων ηχείων

Χάρη στο μοναδικό του design, η αποθήκευση καλωδίων δεν είναι πλέον πρόβλημα. Τακτοποιήστε τα γρήγορα και εύκολα στην ειδική υποδοχή.



Ημερομηνία έκδοσης
2013-05-10

Έκδοση: 4.0.9

12 NC: 9082 100 03915
EAN: 87 10895 86634 7

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips Electronics N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com