

Philips  
Micro-Hi Fi-system

MP3

MCM190



## Njut av musik på MP3-CD precis som du vill ha den

Den här skönheten med träfinish är kompakt och stilfull, men sparar inte heller på krutet. En kombination av överlägsna prestanda och nödvändiga funktioner utan estetiska kompromisser. Luta dig bara tillbaka och njut av musiken precis som du vill ha den.

### Ju längre du kan lyssna, desto roligare

- 10 timmar med MP3-CD-musik

### Berika din ljudupplevelse

- Digital ljudkontroll för optimerade musikstilsinställningar
- DBB (Dynamic Bass Boost) för djupare och bättre bas
- Incredible Surround™ för ett större ljud
- 2x5 W RMS/2x10 W musikeffekt/400 W PMPO

### Starta dagen som du vill

- Väcknings- och insomningsfunktion
- Digital mottagare med 20 förinställda kanaler är extra praktiskt

### Även ljudet är fantastiskt

- Eleganta högtalare i träfinish

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Specifikationer

### Ljud

- **Uteffekt:** 2x10 watt musikeffekt
- **Ljutförbättring:** Incredible Surround, Digital ljudkontroll 4 lägen, DBB (Dynamic Bass Boost)

### Högtalare

- **Huvudhögtalare:** 4 tums woofer, Basreflexhögtalare

### Ljuduppspelning

- **Uppspelningsmedia:** CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD-skiva
- **Skivuppspelningslägen:** Repetera/en/alla/program, Blandad uppspelning, Programmerbar för 10 CD- och MP3-spår, Programmerbar för 20 CD-spår
- **Typ av laddare:** Toppmatad
- **Kassettdäcksteknik:** Mekanisk
- **Kassettoppspelningslägen:** Elektronisk hastighetskontroll

### Ljudinspelning

- **Inspelningsmedia:** Kasset
- **Bandinspelningsförbättring:** Automatisk inspelningsnivå, Synkroniserad insp. av CD till band

### Mottagare/mottagning/överföring

- **Radioband:** FM-stereo, MW

- Automatisk digital kanalsökning
- **Kanalförinställningar:** 20
- **Mottagarförbättringar:** Autospara

### Anslutningar

- **Andra anslutningar:** FM-fixerad antennövergång, MW-antenn

### Praktiskt

- **Larm:** CD-larm, Radiolarm/radioväckning, Insomningsfunktion
- **Klocka:** På huvudskärmen
- **Skärmtyp:** LCD
- **Färg på bakgrundsbelysning:** Orange

### Tillbehör

- **Tillbehör:** AM-antenn
- **Fjärrkontroll:** 21-tangenter

### Storlek

- **Utrustningens mått (B x H x D):** 148 x 235 x 258 mm
- **Huvudhögtalarens mått (B x H x D):** 142 x 235 x 212 mm
- **Förpackningens mått (B x H x D):** 446 x 312 x 342 mm
- **Vikt inkl. förpackning:** 7,3 kg

## Produktfördelar

### 10 timmar med MP3-CD-musik

MP3 betyder "MPEG 1 Audio layer-3" och är en revolutionerande komprimeringsteknik där digitala musikfiler kan göras upp till 10 gånger mindre utan att ljudkvaliteten försämras i någon större utsträckning. MP3 är ett vanligt ljudkomprimeringsformat på Internet för snabb och enkel överföring av ljudfiler.

### Incredible Surround™

Incredible Surround™ är en ljudteknik från Philips som dramatiskt förstärker ljudfältet så att du kan försjunka in i ljudet. Med den allra bästa elektroniska fäsförskjutningen, kan Incredible Surround™ blanda ljudet från vänster till höger så att avståndet mellan de båda högtalarna tycks bli större. Den ökade bredden leder till bättre stereoeffekt och skapar mer naturliga luddimensioner. Incredible Surround™ ger dig möjlighet att uppleva ett totalt surroundljud med större djup och bredare ljud, utan att du behöver använda fler högtalare.

### Digital ljudkontroll

Med digital ljudkontroll får du ett urval förinställningar – Jazz, Rock, Pop och Classic – som du kan använda till att optimera frekvensomfånget för olika musikstilar. För varje läge används grafisk frekvenskorrigering för att automatiskt justera ljudbalansen och förstärka de viktigaste ljudfrekvenserna i den valda musikstilen. Med digital ljudkontroll får du enkelt ut mesta möjliga av musiken genom att finjustera ljudbalansen så att den passar för den musik du spelar.

### DBB (Dynamic Bass Boost)

Med DBB (Dynamic Bass Boost) maximerar du musikupplevelsen med en knapptryckning och tydliggör basen i alla volyminställningar – från lågt till högt. De lägsta basfrekvenserna går ofta förlorade vid låga volymer. För att motverka detta kan du ställa in DBB så att basen förstärks och du kan njuta av ett rikt ljud även när du skruvar ned volymen.

