

Philips
ลำโพงพกพาแบบไร้สาย

Bluetooth
ดำ

BT150B



ปาร์ตี้ริมสระน้ำ ปาร์ตี้ในห้องน้ำ ปาร์ตี้ของคุณ

ไม่ว่าจะที่ไหนเมื่อไหร่ ลำโพง Bluetooth ที่กันน้ำนี้บรรจเสียงเบสที่นุ่มนวลอยู่ในแพ็คเกจเล็ก ๆ และให้เสียงที่ตืออย่างน่าประหลาดใจ โดยคุณจะได้การใช้งานได้ถึง 8 ชั่วโมง และ Audio-in ตั้งแต่สระว่ายน้ำไปจนถึงในห้องน้ำ ทำให้เป็นงานปาร์ตี้ของคุณ

พกพาเสียงเพลงไปได้ทุกแห่ง

- ปุ่มบนลำโพงสำหรับเปิดเพลง ปรับเสียง และเปลี่ยนเพลง
- สายถักพิเศษสำหรับพกพาแบบถอดได้
- คล้องลำโพงกับกระเป๋าหรือรถจักรยานยนต์ของคุณ ด้วยสายพกพาขนาด 9.5x9.5x3.8 ซม.
- ไฟ LED รอบตะแกรงลำโพง สีฟ้า/สีสลับ

เสียงเพลงและการโทร

- Audio-in เชื่อมต่อได้กับทุกอุปกรณ์
- ไมค์ติดลำโพง พูดโทรศัพท์ได้ผ่านลำโพง
- ระยะการเชื่อมต่อไร้สายสูงสุด 10 ม.

เปิดให้สุด ทั้งในสระว่ายน้ำ ในห้องน้ำ

- ลำโพงเต็มช่วงเสียงขนาด 1.5" ลำโพงส่งสัญญาณเสียงทุ้มนุ่มลึก
- ใช้งานได้นาน 8 ชั่วโมง ชาร์จด้วยสาย USB มาพร้อมกับสาย Micro USB
- ฟังก์ชันป้องกันเสียงแตก เปิดลำโพงดังสุดโดยไม่มีเสียงแตกซ่า
- กันน้ำลึกไม่เกิน 1 เมตรนานสูงสุด 30 นาทีระดับ IPX7

PHILIPS

กันน้ำและใช้งานได้ทุกที่

รับประกันว่าเริ่มแน่นหนา และในหนึ่งชั่วโมงสามารถเล่นเพลงและกดที่ปุ่มเพิ่มหรือลดเสียงสองครั้งเพื่อเปลี่ยนเพลงที่ติดแกลงลำโพงนั้นจะมีแสงไฟ LED สีฟ้าส่องสว่างหรือสามารถเลือกเปลี่ยนเป็นสีอื่น ๆ ได้

ใช้งานได้นาน 8 ชั่วโมง ชาร์จด้วยสาย USB

แบตเตอรี่สามารถใช้งานได้ 8 ชั่วโมงหากมีแบตเตอรี่เต็มพลังงาน การชาร์จใช้เวลา 3 ชั่วโมงโดยใช้สาย Micro USB ที่มาพร้อมกับเครื่อง

ควบคุมการฟังเพลงของคุณ

ควบคุมการเล่นเพลงด้วยปุ่มที่ด้านข้างของตัวลำโพง กดปุ่มหนึ่งครั้งเพื่อเล่นเพลงและกดที่ปุ่มเพิ่มหรือลดเสียงสองครั้งเพื่อเปลี่ยนเพลงที่ติดแกลงลำโพงนั้นจะมีแสงไฟ LED สีฟ้าส่องสว่างหรือสามารถเลือกเปลี่ยนเป็นสีอื่น ๆ ได้

เสียงคมชัดและเบสที่หนักแน่น

ลำโพงเต็มช่วงเสียงขนาด 1.5" นั้นให้เสียงที่คมชัดและลึกกังวานแม้กระทั่งจะเปิดเสียงดังสุด ลำโพงจะสร้างเสียงที่ช่วยให้ปลายเสียงนั้นนุ่มและให้โทนเสียงที่ต่ำกว่าเดิม

ไมโครโฟนในตัว

เพียงแค่เปิดลำโพงคุณก็สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นผ่าน Bluetooth ได้ทันที โดยระยะในการเชื่อมต่อไร้สายถึง 10 เมตรและไมค์ติดลำโพงนั้นช่วยให้คุณโทรด้วยโทรศัพท์ผ่านลำโพงโดยเมื่อมีสายเข้าเพลงจะหยุดอัตโนมัติ

Audio-in สำหรับการเชื่อมต่อที่ง่าย

ต้องการเชื่อมต่อกับแหล่งสัญญาณเสียงอย่างแผ่นเสียงหรือเครื่องเล่น MP3 ใช่หรือไม่ ช่องเสียบ Audio-in ที่ด้านหลังลำโพงจะช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้เกือบทุกรูปแบบ

ฟังก์ชันป้องกันเสียงแตก

ฟังก์ชันป้องกันเสียงแตกทำให้คุณเปิดเพลงได้ดังกว่าเดิมโดยไม่สูญเสียคุณภาพของเสียงถึงแม้แบตเตอรี่จะต่ำ ลำโพงสามารถรองรับระดับเสียงได้ตั้งแต่ 300mV ไปจนถึง 1000mV

ซึ่งช่วยป้องกันไม่ให้ลำโพงของคุณเสียหายเนื่องจากเสียงแตก ฟังก์ชันของลำโพงนี้ตรวจสอบสัญญาณเสียงเพลงขณะที่สัญญาณถูกส่งผ่านตัวขยายเสียง และถ้ากับเสียงให้อยู่ในระยะเวลาเสียงของเครื่องขยายเสียง ทำให้สามารถป้องกันไม่ให้เสียงแตกได้โดยไม่ไปจำกัดความดังของเสียง

ความสามารถของลำโพงพกพารุ่นนี้ในการลดระดับขีดจำกัดของเสียงจำเป็นต้องใช้แบตเตอรี่ในการทำงานมาก

แต่ฟังก์ชันป้องกันเสียงแตกก็ช่วยลดระดับของเสียงที่เกิดขึ้นจากแบตเตอรี่อ่อน

และทำให้ไม่เกิดเสียงแตกผ่านลำโพง

สายสำหรับพกพาแบบถอดได้

สายถักพิเศษสำหรับพกพาแบบถอดได้

คลังลำโพงกับกระเป๋าสของคุณ

คลังลำโพงกับกระเป๋าหรือรถจักรยานยนต์ของคุณ ด้วยสายพกพาขนาด 9.5x9.5x3.8 ซม.

ไฟ LED

ไฟ LED รอบตะแกรงลำโพง สีฟ้า/สีสลับ

ระยะเวลาเชื่อมต่อไร้สายสูงสุด 10 ม.

Bluetooth คือเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายช่วงสั้นที่มีสัญญาณแรงและประหยัดพลังงาน เทคโนโลยีนี้ช่วยให้การเชื่อมต่อไร้สายกับอุปกรณ์ iPod/iPhone/iPad หรือกับอุปกรณ์ Bluetooth อื่นๆ เช่น สมาร์ทโฟน แท็บเล็ตหรือแม้แต่แล็ปท็อปเป็นเรื่องง่าย คุณสามารถเพลิดเพลินกับเพลงเสียงจากวิดีโอหรือเกมแบบไร้สายได้ง่ายๆ บนลำโพงนี้

รายละเอียดเฉพาะ

เสียง

- กำลังขับ (RMS): 4W
- ระบบเสียง: Mono

ดีไซน์และการตกแต่ง

- สี: ดำ

การเชื่อมต่อ

- เวอร์ชัน Bluetooth: 4.2
- Bluetooth Profile: A2DP, AVRCP, HFP
- ระยะการทำงาน Bluetooth: ระดับสายตา 10 ม. หรือ 30 ฟุต
- สัญญาณเสียงเข้า (3.5 มม.)

สะดวกสบาย

- ประเภทจอภาพ: หน้าจอ LED (หลายสี)
- กันน้ำ: IPX7

ความสามารถในการใช้ร่วมกันได้

- อุปกรณ์อื่นๆ ที่สามารถใช้ Bluetooth ได้: ใช่
- ใช้งานได้กับ: ระบบปฏิบัติการไม่เกิณเวอร์ชัน iOS 10.2, Bluetooth 4.2 หรือต่ำกว่า

กำลังไฟ

- ประเภทแบตเตอรี่: ลิเทียมโพลิเมอร์ (ในตัวเครื่อง)
- เวลาใช้งานของแบตเตอรี่: up to 10 ชั่วโมง

อุปกรณ์เสริม

- อุปกรณ์เสริมที่มีให้: คู่มือการติดตั้งอย่างรวดเร็ว, ใบรับประกันทั่วโลก, สายพกพา
- สายเคเบิล: สายชาร์จ USB

ขนาด

- ขนาดของผลิตภัณฑ์ (WxDxH): 9.5 x 9.5 x 3.95 ซม.
- น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์: 0.3 กก.
- ขนาดบรรจุภัณฑ์ (กว้าง x ลึก x สูง): 11.5 x 5 x 15 ซม.
- น้ำหนักผลิตภัณฑ์: 0.21 กก.



วันที่ออก 2024-03-28

เวอร์ชัน: 2.0.3

EAN: 69 51613 99729 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลเฉพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com