

Philips
Original-Radio

mit 30-poligem Anschluss
für iPod/iPhone
UKW
10 W

ORD7100R



Das Original-Radio

Mit diesem Philips Original-Radio können Sie Ihr Hörerlebnis vervollständigen. Mit dem Design im Stil des einzigartigen Philips Radios von 1955 gibt es iPods und iPhones wieder und lädt diese Geräte auf. Es verfügt außerdem über einen UKW-Stereotuner.

Erweitern Sie Ihre Sound-Erfahrung

- Bassreflex-Lautsprechersystem für einen kraftvollen, tiefen Bass
- Gleichzeitiges Wiedergeben und Aufladen Ihres iPods/iPhones
- UKW-Stereotuner
- HiFi-Sound

Einfache Bedienung

- Dockingstation für jedes iPhone-/iPod-Modell, selbst mit Hülle
- Automatische Synchronisierung der Uhrzeit bei angeschlossenem iPod/iPhone
- Audioeingang für einfache Wiedergabe tragbarer Musik

Zeitgenössisches Retrodesign

- Zeitgenössische Neuinterpretation des ikonischen Philetta-Designs

PHILIPS

Original-Radio
mit 30-poligem Anschluss für iPod/iPhone, UKW, 10 W

Besonderheiten

Abspielen und Aufladen Ihres iPods/iPhones



Genießen Sie Ihre MP3-Lieblingsmusik, während Sie Ihr iPhone bzw. Ihren iPod laden! Die Dockingstation ermöglicht die direkte Verbindung des iPhones/iPods mit dem Docking-Entertainment-System, sodass Sie Ihre Lieblingsmusik mit erstklassigem Sound genießen können. Außerdem wird das iPhone bzw. der iPod während der Wiedergabe geladen, sodass sie sich nicht um den Akkuladestatus sorgen müssen. Solange sich das tragbare Gerät in der Dockingstation befindet, wird es automatisch geladen.

Bassreflex-Lautsprechersystem



Das Bassreflex-Lautsprechersystem sorgt bei kompakten Lautsprecher-Systemen für tiefe Bässe. Der Unterschied zu konventionellen Lautsprecher-Systemen liegt in der Tiefbassröhre, die akustisch auf den Woofer abgestimmt ist, um den Low Frequency Roll Off des Systems zu optimieren. Ergebnis sind tiefer gesteuerte Bässe und weniger Verzerrung. Das Prinzip besteht darin, dass die Luftmasse in der Tiefbassröhre mitschwingt und wie ein herkömmlicher Woofer vibriert. In Kombination mit der Reaktion des Woofers erweitert das System alle niederfrequenten Töne und erzeugt tiefe Bässe in einer völlig neuen Dimension.

Dockingstation für iPod/iPhone, selbst in einer Hülle



Die clever designte federgestützte Dockingstation ist für jedes iPod-/iPhone-Modell geeignet, und es werden keine speziellen Adapter benötigt. Das Gerät funktioniert bei den meisten Modellen sogar, wenn sich das Gerät in einer Hülle befindet – Stecken Sie Ihren iPod oder Ihr iPhone ohne großes Hantieren in die Dockingstation und genießen Sie einfach Ihre Musik.

Automatische Synchronisierung der Uhrzeit



Bei angeschlossenen Geräten synchronisiert diese Dockingstation automatisch die Uhrzeit Ihres iPods oder iPhones. Dank dieser praktischen Funktion müssen Sie die Uhrzeit nicht manuell einstellen.

ORD7100R/00

AUDIO-IN (3,5 mm)



Stellen Sie eine einfache Verbindung her, und genießen Sie Ihre gesamte Musik von tragbaren Geräten und Computern. Schließen Sie Ihr Gerät einfach an den AUDIO-Eingang (3,5 mm) Ihres Philips-Systems an. Bei Computern erfolgt die Verbindung in der Regel über den Headset-Ausgang. Nach dem Herstellen der Verbindung können Sie Ihre gesamte Musiksammlung direkt über hochwertige Lautsprecher genießen. Philips liefert einfach besseren Sound.

HiFi-Sound

HiFi-Sound

Ikonisches Philetta-Design



Inspiziert durch Original-Radio von 1955 – Dieses Original-Radio ist eine Hommage an die ikonischen Elemente des legendären Philips Radios von 1955, auch bekannt als Philetta "254". Damals begeisterte dieses kompakte Radio seine Zuhörer mit seinem schlichten Design, großen Klang und kristallklaren Empfang. Die Radio-Geschichte von Philips begann bereits 1927. Im Laufe der Jahrzehnte sind viele Modelle zu berühmte Radio-Kultobjekten und Sammlerstücke geworden.

UKW-Stereotuner

UKW-Stereotuner



Daten

Ton

- Soundsystem: Stereo
- Lautstärkeregelung: Drehregler (digital)

Lautsprecher

- Integrierte Lautsprecher: 2

Anschlüsse

- Antenne: UKW-Antenne (75 Ohm)
- Audioeingang (3,5 mm)

Tuner/Empfang/Übertragung

- Autom. digitales Tuning
- Frequenzbereich: (UKW) 87,5 bis 108 MHz
- Frequenzbänder: UKW
- Programmspeicherplätze: 20

Komfort

- Displaytyp: LED weiß

Leistung

- Art der Stromversorgung: AC-Anschluss

Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: Netzkabel (VDE und GB), Bedienungsanleitung, Garantiezertifikat

Abmessungen

- Produktmaße (B x T x H): 330 x 150 x 163 mm
- Verpackungsabmessungen (B x T x H):

460 x 250 x 245 mm

Audiowiedergabe

- Wiedergabemodus: iPod wird geladen, iPhone wird geladen

iPod-kompatibel

- Kompatibel mit: iPod touch, iPod touch 2. Generation, iPod classic, iPod nano 3. Generation, iPod nano 4. Generation, iPod 5. Generation, iPod mit Farbdisplay, iPod Nano, iPod Mini, iPod nano 1. Generation, iPod nano 2. Generation

iPhone-Kompatibilität

- Kompatibel mit: iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

iPod-/iPhone-App

- Name der App: HomeStudio, Kostenloser Download aus dem App Store
- Radio: UKW-Radio, Voreinstellung, Scan, Regler
- 5-Tage-Wettervorhersage
- Wecker: Mehrere Alarmfunktionen, Sleep Timer
- Kompatibilität: Dockingstation-Radio für iPod/iPhone, iPod touch, iPhone
- Wiedergabe: Navigation durch Alben/Titel, Wiedergabesteuerungen
- Uhr: Analoge Anzeige, Digitalanzeige



Ausstellungsdatum
2024-03-13

Version: 2.0.2

EAN: 87 12581 67258 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com