



Philips  
Оригинален радиоапарат

**Bluetooth®**

DAB+, FM  
USB порт за зареждане  
20 W



**ORT7500**



## Оригиналното радио

Създайте приятни моменти с радио Original. Очарованието на 50-те, взето назаем от дизайна на радиото Philips от 1955 г., в съчетание с чудесен звук ви дава мощни басы и кристално ясно DAB+ и FM радио, както и безжична музика от смарт устройства чрез Bluetooth

### **Почувствайте свободата с безжичната технология Bluetooth®**

- Възпроизвеждане от мобилен телефон и на музика от компютър с технологията Bluetooth

### **Радио със звук с висока вярност**

- Системата с басрефлексни високоговорители осигурява мощни, по-дълбоки басы
- Съвместим с DAB+ и FM за най-добро приемане на радиосигнала
- Цифрова настройка с 30 настроени станции за допълнително удобство
- Стереозвучителна система с висококачествен звук

### **Лесна употреба**

- Голям задно осветен LCD дисплей за лесно гледане при слаба светлина
- Вграден дисплей-часовник
- Автоматичната синхронизация на часа гарантира точно време без проблеми
- Зареждане от USB
- Аудио вход за лесно възпроизвеждане на музиката от портативни устройства

### **Съвременен ретро дизайн**

- Съвременна интерпретация на емблематичния дизайн на Philetta

# PHILIPS

Оригинален радиоапарат  
Bluetooth® DAB+, FM, USB порт за зареждане, 20 W

## Акценти

### Безжична технология Bluetooth



Възпроизвеждане от мобилен телефон и на музика от компютър с технологията Bluetooth

### Система басрефлексни високоговорители



Басрефлексната система високоговорители дава дълбоки басови звуци с компактни кутии на високоговорителите. Тя се различава от конвенционалната система с кутии на високоговорителите по добавените тръбни басы, които са акустично нагодени към високоговорителя за ниски честоти за оптимизиране на нискочестотното звучене на системата. Резултатът е по-дълбок управляван бас и по-малки изкривявания. Системата работи чрез резонанс на въздушната маса в тръбните басы, за вибрации като при конвенционален високоговорител за ниски честоти. В комбинация с честотната реакция на високоговорителя за ниски честоти, системата разширява като цяло нискочестотните звуци, за да създаде цяло едно ново измерение от дълбоки басы.

### Съвместим с DAB+ и FM

Съвместим с DAB+ и FM за най-добро приемане на радиосигнала

### Цифрова настройка с 30 зададени станции

Цифровото радио предлага допълнителни музикални възможности за музикалната колекция на вашата аудио система Philips. Просто настройте станцията, която искате да зададете, и задръжте бутона за настройка, за да запаметите честотата. С настройваните станции, които могат да бъдат съхранени, можете бързо да извиквате своята любима станция, без да е необходимо да настройвате ръчно честотите всеки път.

### Зареждане от USB

USB портът за зареждане ви позволява да зареждате своите мобилни устройства, като смартфони, iPhone, iPad

### Автоматична синхронизация на часа



С функцията за автоматична настройка на часа на вашия радиочасовник никога няма да ви се наложи да настройвате времето. Часовникът се синхронизира автоматично с местното време, излъчвано с радиосигналите, дори когато е изключен. Той се самоактуализира в рамките на минута, когато е необходима корекция, и извършва рутинна синхронизация с радиосигналите, за да показва гарантирано точно време, винаги. От момента, в който извадите радиочасовника от кутията, до момента, в който прекъсне

ORT7500/10

електрозахранването, можете да разчитате, че вашият продукт Philips ви дава точното време - безпроблемно и надеждно.

### Голям задно осветен LCD дисплей



Задно осветеният LCD дисплей осигурява лесно гледане и работа при слаба светлина и дава ясна информация с един поглед.

### Вграден дисплей-часовник

Вграден дисплей-часовник

### Емблематичният дизайн на Philetta



Вдъхновена от оригиналния радиоапарат от 1955 г., нашата съвременна интерпретация запазва емблематичните елементи на легендарния радиоапарат на Philips от 1955 г., известен като "Philetta 254". Навремето този компактен радиоапарат очарова публиката със своя изчистен дизайн, чудесен звук и кристално чисто приемане. Традициите на Philips в радиоапаратите датират от 1927 г. В продължение на десетилетия много от нашите модели се превърнаха в световно известни, емблематични продукти с колекционерска стойност.



DIGITAL RADIO



# Спецификации

## Безжична технология Bluetooth®

- Версия: BT 2.1
- Профили: A2DP, AVRCP

## Часовник

- Тип: Цифров
- Формат за часа: 12-часов, 24-часов

## Тунер / Приемане / Предаване

- Обхвати на тунера: DAB (Обхват III), FM
- DAB: интелигентно сканиране, меню, информационен дисплей
- Честотен обхват - DAB: 174,9 - 239,2 MHz
- Честотен обхват - FM: 87,5 - 108 MHz
- Брой настроени станции: 30 (DAB), 30 (FM)
- Автоматична цифрова настройка

## Комфорт

- Тип на дисплея: LCD

## Звук

- Звукова система: стерео
- Регулиране на силата на звука: въртящ се регулатор (цифров)

## Високоговорители

- Вградени високоговорители: 2

## Възможности за свързване

- Bluetooth
- Аудио вход (3,5 мм)
- Антена: FM антена (75 ома)

## Зареждане от USB

- Да
- 5 V, 1 A

## Захранване

- Тип захранване: Вход за променлив ток
- Вход: 100-240 V, 50/60 Hz

## Размери

- Размери на изделието (ШxДxВ): 325 x 175 x 167 мм
- Размери на опаковката (ШxДxВ): 390 x 250 x 247 мм

## Акcesoари

- Захранващ кабел (VDE и Великобритания)
- Аиx-ип кабел
- Ръководство за бърз старт
- Гаранция: Гаранционна карта



Дата на издаване  
2015-07-09

Версия: 2.0.5

12 NC: 8670 001 04228  
EAN: 08 71258 16917 83

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

[www.philips.com](http://www.philips.com)