



Philips  
CD-lydmaskin med  
dynamisk bassforsterking  
(DBB)

MP3

AZ1816

## Spill digital musikk via USB Direct

Med den slanke og bærbare utformingen til AZ1816, kan du lytte til favorittsamlingene dine med MP3-/WMA-musikk som er lagret på en bærbar musikkspiller, uten å bruke hodetelefon.

### Den ultimate lytteopplevelsen

- Spill MP3-/WMA-musikk direkte fra dine bærbare USB-enheter
- 10 timer med MP3-CD eller 20 timer med WMA-CD-musikk
- MW/FM-stereo tuner

### Fyldig og klar lydopplevelse

- Dynamisk bassforsterking for dyp og effektiv lyd

### Lett å bruke

- CD-programmering / shuffle/gjenta
- Flerfunksjonell LCD-skjerm

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Spesifikasjoner

### Lydavspilling

- Lastetype: topp
- Avspillingsmedier: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Modi for plateavspilling: Hurtig forover/bakover, Neste/forrige, sporsøk, Gjenta avspilling, Shuffle-avspilling
- Programmerbare spor: 20

### Tuner/mottak/overføring

- Tunerbånd: FM Stereo, MW
- Antenne: FM-antenne

### Lyd

- Utgangseffekt (RMS): 2 x 1,0 W
- Lydforbedringer: dynamisk bassforsterking (DBB)
- Lydsystem: Stereo
- Høyttalerdiameter: 3"
- Volumkontroll: roterende

### Tilkoblingsmuligheter

- USB: USB-vert

### Anvendelighet

- Skjermstype: LCD
- Skjermtype: LCD

### Strøm

- Batteritype: LR14
- Batterispenning: 1,5 V
- Lysnett
- Antall batterier: 6

### Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Nettledning, Bruksanvisning, Garantisertifikat

### Mål

- Emballasjemål (B x H x D): 377 x 200 x 262 mm
- Produktmål (B x H x D): 330 x 159 x 230 mm
- Vekt: 1,8 kg
- Vekt, inkl. emballasje: 2,5 kg



## Høydepunkter

### USB Direct-musikk i MP3- og WMA-format



Det er bare å koble enheten til USB-porten på Philips Hi-Fi-systemet. Den digitale musikken spilles direkte fra enheten. Nå kan du dele de beste øyeblikkene med familie og venner.

### Avspilling av MP3-CD og WMA-CD

MP3 er en revolusjonerende komprimeringsteknologi som kan gjøre store digitale musikkfiler opptil ti ganger mindre uten at det går ut over lyd kvaliteten i særlig grad. Én CD kan lagre opptil 10 timer med musikk. MP3 har blitt standard lydkomprimeringsformat og sørger for rask og enkel overføring av lydfiler. Windows Media Audio (WMA) er et svært komprimert digitalt lydformat fra Microsoft som gir flott lyd med musikkfiler som bare tar opp halvparten så mye diskplass og lastes ned dobbelt så raskt. Én CD kan lagre opptil 20 timer med WMA-musikk av god kvalitet som er spilt inn med en bithastighet på 64 kbps.

### dynamisk bassforsterking (DBB)



Dynamisk bassforsterking maksimerer musikkopplevelsen ved å vektlegge bassen i musikken uansett volum - lavt eller høyt – med ett tastetrykk! De laveste bassfrekvensene blir vanligvis borte når volumet er lavt. For å motvirke dette kan du slå på dynamisk bassforsterking for å forsterke bassnivåene, slik at du kan nyte den samme musikken også når du senker volumet.



Utgivelsesdato  
2009-04-12

Versjon: 3.0.11

12 NC: 9073 101 02717  
EAN: 87 10895 97270 3

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)