

Philips
Mikro Hi-Fi Sistem

- MP3/WMA-CD müzik çalma
- USB Direct

MCM277



Benzersiz duvara montaj tasarımı

ve doğrudan USB'den oynatma

Modaya uygun ve modern, eşsiz yenilikleri ve tarzı sizi kendine çekecek. MP3/WMA-CD & USB Direct oynatma ve duvara monte edilebilme özellikleriyle dinamik ses performanslı şık bir tasarımla sunulan MCM277 sizi büyüleyecek.

Sınırsız dinleme keyfi

- Portatif USB cihazları ile doğrudan MP3/WMA müziğin keyfini çıkarın
- MP3/WMA-CD, CD ve CD-RW çalın
- Portatif müzik cihazları için uygun giriş jakı

Ses deneyiminizi zenginleştirin

- En iyi müzik stili ayarları için Dijital Ses Kontrolü
- Daha derin ve etkili bir ses için Dinamik Bas Kuvvetlendirme
- 2x5W RMS/2x10W müzik gücü/400W PMPO

Güne kendi tarzınızda başlayın

- Açma ve Kapama Zamanlayıcısı
- Daha büyük bir rahatlık için 40 istasyon ayarlı dijital radyo

Disk dönüşünü izleyin

- Görüntüleme pencereci ön motorlu CD kapağı
- Duvara monte edilebilen çok şık ve esnek tasarım

PHILIPS

Özellikler

MP3/WMA müzik için Doğrudan USB

Cihazınızı Philips Hi-Fi sisteminiz üzerindeki USB bağlantı noktasına takmanız yeterlidir. Müziğiniz doğrudan cihazdan çalınacaktır. Artık önemli anlarınızı ailenizle ve arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Dijital Ses Kontrolü

Dijital Ses Kontrolü, farklı müzik türleri için önceden ayarlanmış Jazz, Rock, Pop ve Classic kontrolleri sunmaktadır. Her modda ses dengesinin otomatik olarak ayarlanması ve

seçilen müzik türünde en önemli ses frekanslarının ön plana çıkarılması amacıyla grafik eşitleyici teknolojisi kullanılmaktadır. Sonuç olarak Dijital Ses Kontrolü ile, ses dengesini çalmakta olan müzik türüne göre hassas bir biçimde ayarlayarak müzikten en yüksek performansı alabilirsiniz.

Dinamik Bas Kuvvetlendirme

Dinamik Bas Kuvvetlendirme, tek bir düğmeye basılmasıyla, alçaktan yükseğe ses ayarları

içinde müziğin bas içeriğini güçlendirerek müzikten aldığınız keyfi en üst düzeye çıkarır. Ses düzeyi düşürüldüğünde çoğunlukla alt bas frekansları kaybolur. Buna önlem olarak bas düzeyini kuvvetlendirmek için Dinamik Bas Kuvvetlendirme açılabilir, böylece ses düzeyini azalttığınız halde dengeli bir sesin tadını çıkartabilirsiniz.



Teknik Özellikler

Ses

- Çıkış Gücü: 2x10 Watt ses gücü
- Çıkış gücü (RMS): 2 x 5 W
- Ses Geliştirme: Dijital Ses Kontrolü 4 mod, Dinamik Bas Kuvvetlendirme

Hoparlörler

- Ana Hoparlör: Bas Refleks Hoparlör Sistemi, 4" woofer

Müzik Çalma

- Çalma Ortamı: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Disk Çalma Modları: Programlanabilen 40 Parça, Tekrarlama/birini/tümünü /programlama, Rasgele Çalma
- Yükleyici Türü: Ön, Motorlu
- ID3 etiket desteği
- USB Direct Modları: Hızlı Geri/Hızlı İleri, Çal/Duraklat, Önceki/Sonraki, Programlı Çalma, Tekrarlama, Rasgele, Durdur

Tuner/Alım/İletim

- Tuner Bantları: FM Stereo, MW
- Otomatik dijital istasyon ayarı
- Tuner Geliştirmeleri: Otomatik Hafızaya Alma
- RDS: Program Türü, İstasyon Adı, Radyo Metni, RDS Saat Ayarı
- Ayarlanmış istasyon: 40

Bağlanabilirlik

- Kulaklık: 3,5 mm

- Diğer bağlantılar: FM Anteni, MW Anteni
- USB: USB ana bilgisayar
- Ses Bağlantıları: 3,5mm Line in (Hat girişi)

Kullanılabilirlik

- Alarmlar: CD Alarmı, Radyo Alarmı, Kapanma zamanlayıcısı, USB alarm
- Saat: Ana ekranda
- Ekran Tipi: LCD
- Renkli arka ışık: Beyaz
- Eko Güç Bekleme: 1 watt

Aksesuarlar

- Birlikte Verilen Aksesuarlar: FM/MW Anten, x2 duvar montajı için vidalar, Dünya Çapında Garanti belgesi
- Hızlı başlangıç kılavuzu: İngilizce, Almanca, Felemenkçe, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca
- Uzaktan kumanda: 24 tuşlu uzaktan kumanda
- Kullanım Kılavuzu: 16 dilde

Boyutlar

- Ana hoparlör boyutları (G x Y x D): 160 x 269 x 90 mm
- Set boyutları (G x Y x D): 194 x 269 x 90 mm
- Ambalaj boyutları (G x Y x D): 310 x 314 x 238 mm
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 5,5 kg

Güç

- Güç kaynağı: 220-240V, 50Hz



Yayın tarihi 2013-05-10

Sürüm: 1.0.5

12 NC: 8670 000 37579
EAN: 87 12581 39997 9

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com