



Philips
trådløs bærbar høyttaler

Lilla

8 W



SB7260

Stor og utrolig klar lyd

Spill musikk for full guffe med det sprut- og støtsikre Philips Shoqbox SB7260/12-musikkanlegget. Ta med musikken utendørs på denne kraftige enheten som gjør det mulig å høre på musikk trådløst med en stor, dyp og likevel klar lyd.

Lydtelse

- Drives av to neodymdrivere
- Høy og klar lyd
- Sett sammen to shoqboxes til L-R-høyttalere

Allsidighet

- Bluetooth-streaming
- Skyv sensoren for å hoppe over sanger
- Innebygd mikrofon for høyttalertelefon
- Tilbakemelding med tale

Bærbar

- Slipp den, sprut på den og fortsett å bruke den!
- Innebygd litium-batteri

PHILIPS

sense and simplicity

Høydepunkter

Drives av to neodymdrivere



Den er bygget med to høyttalerdrivere i neodym og et wOOx-system. Du får helt enkelt den flotteste lyden du noensinne kan forvente deg fra en så liten høyttaler. Stor lyd, overraskende klarhet og dyp bass slik at du kan glede deg over den beste lydteansen hvor som helst.

Bærbare Bluetooth-høyttalere

Bluetooth er en teknologi for trådløs kommunikasjon med kort rekkevidde som er både robust og energibesparende. Teknologien gir enkel trådløs tilkobling til andre Bluetooth-enheter, slik at du kan spille av favorittmusikken din fra smarttelefoner, nettbrett og til og med bærbare datamaskiner, inkludert iPod eller iPhone på den Bluetooth-aktiverte høyttaleren enkelt.

Drypp- og sprutsikker



Philips-SHOQBOX er laget for å tåle sprut og drypp, perfekt for naturelskere. Takket være den vannette designen trenger du ikke bekymre deg for regn eller søle. Kabinettet i

gummi er av spesialutviklet, solid materiale som tåler fall og hardhendt bruk. Det er bare å slippe den i vesken eller henge den på sekken. Perfekt for friluftsliv som krever ekstra slitestyrke.

Bevegelsessensor



SHOQBOX er utstyrt med en bevegelsessensor. Bare skyv sensoren fra venstre til høyre eller høyre til venstre for å bytte til neste eller forrige spor. Hold hånden over sensoren i et sekund for å sette avspillingen på pause. Gjør det på nytt for å starte den igjen. Enkel bevegelseskontroll gir deg kontroll over musikken på enklest mulig måte.

Innebygde mikrofon



SHOQBOX fra Philips har innebygd mikrofon, slik at den også fungerer som høyttalertelefon. Når du får et innkommende anrop, stoppes musikken midlertidig slik at du kan snakke via høyttaleren. Foreta en forretningssamtale, eller ring en venn fra en fest. Den fungerer flott uansett.

Talemelding



Talemelding er tilgjengelig på forskjellige språk. Den gir umiddelbar tilbakemelding om batterinivå eller varsler om at høyttaleren er ordentlig tilkoblet til enheten.

Sette sammen to ShoQboxer



Du kan sette sammen to ShoQBox-høyttalere med smartsensoren for et stereosystem på kanalene på venstre og høyre side. Bare plasser de to høyttalerne side ved side, og dra hendene over begge sensorene fra utsiden og innover samtidig. Perfekt for fest eller sammenkomster. Gled deg over stor stereolyd fra musikk, filmer og spill.

Spesifikasjoner

Kompatibilitet

- fungerer sammen med: de fleste Bluetooth-smarttelefoner, nettbrett, musikkenheter
- iPad: iPad 1, iPad 2, ny iPad
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S
- iPod touch: Tredje generasjon eller nyere
- Android-nettbrett og -smarttelefoner: med Android 2.1 og Bluetooth 2.1 eller nyere
- andre musikkenheter: med Bluetooth-versjon 2.1 eller nyere

Anvendelighet

- Smart sensor: for å hoppe over sanger og sette sammen to Shoqboxes til L-R-høyttaler
- Tilbakemelding med tale: om batterinivå

Tilkoblingsmuligheter

- Lydtilkoblinger: 3,5 mm linjeinngang
- Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Bluetooth-rekkevidde: Synsfelt, 10 m

Lyd

- Utgangseffekt (RMS): 2 x 4 W

- Lydsystem: Stereo
- Høyttalere: 2 x 1"

Høyttalere

- Høyttalerforbedring: wOOx basselement
- Høyttalerelementer: Neodymmagnetsystem

Drift

- Strømforsyning: 100-240VAC, 50/60Hz
- Batteritype: litium (innebygd)
- Driftstid på batteri: 8 t

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Nettledning, USB-kabel for PC-lading, Garantisertifikat, Verdensomfattende garantihefte, Hurtiginstallasjonsguide

Mål

- Produktmål (BxDxH): 72 x 68 x 179 mm
- Mål, emballasje (B x D x H): 133 x 100 x 200 mm
- Produktvekt: 0,488 kg
- Vekt, inkl. emballasje: 0,953 kg



Utgivelsesdato
2013-01-29

Versjon: 5.0.8

12 NC: 8670 000 91787
EAN: 87 12581 65038 4

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com

- * Støtsikker fra en omtrentlig høyde på 0,8 m. Støtbeskyttelsen varierer etter hvordan den faller i bakken.
- * Kabinettet til ShoqBox er sprutsikkert i henhold til IEC 60529 IPX4. Det er ikke vanntett og må aldri senkes i vann. Det bør heller ikke brukes på badetrom.
- * Batterilevetiden varierer etter bruk og innstillinger.