

Philips
Leitor de DVD portátil

LCD de 18 cm/ 7"
4 horas de reprodução

PD7020



Desfrute mais de filmes em movimento

Veja os seus filmes em qualquer altura, em qualquer lugar! O leitor de DVD portátil PD7020 inclui um ecrã LCD de 7"/18 cm rotativo para uma melhor experiência de visualização. Pode entregar-se a até 4 horas de filmes em DVD/DivX[®]/MPEG, música em CD de MP3/CD áudio e fotografias JPEG em movimento.

Reproduza os seus filmes, música e fotografias em movimento

- DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD
- Certificação DivX para reprodução de vídeo DivX padrão
- Reprodução de CD de MP3, CD e CD-RW
- Visualizar fotografias JPEG de disco de imagens

Enriqueça a sua experiência de entretenimento AV

- Painel LCD a cores rotativo de 7" para flexibilidade de visualização melhorada
- Desfrute de filmes no formato panorâmico 16:9
- Altifalantes estéreo incorporados

Toques adicionais para sua comodidade

- Até 4 horas de reprodução com pilha recarregável*
- Bolsa de montagem no automóvel incluída, para fácil utilização no automóvel
- Adaptador para automóvel incluído
- Retomar totalmente após falha de alimentação

PHILIPS

Destaques

Reprodução de CD de MP3, CD e CD-RW



O MP3 é uma tecnologia de compressão revolucionária através da qual é possível tornar ficheiros de música digitais 10 vezes mais pequenos sem degradar radicalmente a qualidade do áudio. Um único CD pode armazenar até 10 horas de música.

Bolsa de montagem no automóvel



Monte facilmente o seu leitor de DVD portátil no encosto de cabeça do carro. Pode desfrutar dos seus filmes em DVD na estrada.

Painel LCD cor rot. 18 cm (7")



Painel LCD a cores rotativo de 7" para flexibilidade de visualização melhorada

Até 4 h de reprodução de filmes



Este leitor Philips é fornecido com uma compacta bateria recarregável incorporada, para energia duradoura. Um único carregamento pode proporcionar até 4 horas de reprodução contínua de vídeo, fotografias e música. Basta ligar o cabo de alimentação para recarregar o leitor - nada mais simples.

Certificação DivX

Com o suporte de DivX®, poderá desfrutar de vídeos e filmes com codificação DivX a partir da Internet, incluindo filmes de Hollywood adquiridos. O formato multimédia DivX é uma tecnologia de compressão de vídeo baseada em MPEG-4 que lhe permite guardar ficheiros grandes, como filmes, apresentações e vídeos de música em suportes multimédia, como discos CD-R/RW e DVD regraváveis, armazenamento USB e outros cartões de armazenamento para reprodução no seu dispositivo com certificação DivX® da Philips.

Retomar após falha

O leitor de vídeo em DVD memoriza o ponto onde a última visualização foi interrompida, mesmo quando o desliga directamente da corrente eléctrica ou quando interrompe a mesma. Se não trocar o disco em reprodução, o leitor irá retomar a reprodução a partir do ponto onde a visualização do filme foi interrompida, recarregando o disco. A sua vida será muito mais simples!

Especificações

Imagem/visualização

- Tamanho do ecrã na diagonal: 7 polegadas / 18 cm
- Resolução: 480(I)x234(A)x3(RGB)
- Tipo de ecrã de visualização: TFT LCD

Som

- Potência de saída: 250 mW RMS (altif. incorp.)
- Potência de saída (RMS): 5 mW RMS (auricular)
- Relação sinal/ruído: >80 dB (saída), >76 dB (auricular), >62 dB (altifalantes incorporados)

Reprodução de vídeo

- Suporte de reprodução: DVD, CD de Imagens, SVCD, CD vídeo, DVD-R/-RW, CD MP3, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD
- Modos de reprodução de discos: Menu do disco, Retrocesso Rápido, Avanço Rápido, OSD, Repetir, Zoom, Retomar reprodução desde a paragem
- Sistema de reprodução de discos de vídeo: PAL, NTSC
- Formatos de compressão: Divx, MPEG4

Reprodução de áudio

- Taxas de bits MP3: 32 - 320 kbps
- Formato de compressão: Dolby Digital, MP3
- Suporte de reprodução: CD, CD-RW, CD MP3, CD-R
- Sistemas de ficheiros suportados: ISO-9660, Joliet

Conectividade

- Entrada CC: 9 V, 0,8 A
- Tomada dos auscultadores: Auscultadores estéreo de 3,5 mm x 1
- Saída AV: Composto (CVBS) x1

Funcionalidades

- Indicação de carga
- À prova de choque

Acessórios

- Transformador CA/CC: CC 9 V;0,8 A; 110-240 V; 50/60 Hz
- Manual do utilizador: Múltiplos idiomas
- Kit para automóvel: adaptador para isqueiro, 12 V CC
- Bolsa: Bolsa de montagem no banco do automóvel

Alimentação

- Tipo de pilha: Bateria integrada
- Vida útil da pilha: Até 4 horas*

Dimensões

- Dimensões do cartão principal: 225 x 270 x 245 mm
- Quantidade de caixas principais: 3
- Peso da caixa principal: 4,9 kg
- Dimensões da embalagem (L x A x P): 235 x 255 x 70 mm
- Dimensões do produto (L x A x P): 195 x 39 x 153 mm
- Peso do produto: 0,77 kg
- Tipo de embalagem: D-box



Data de publicação
2017-04-06

Versão: 2.1.7

12 NC: 8670 000 59224
EAN: 87 12581 52054 0

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com

* DivX, DivX Certified e os logótipos associados são marcas registadas da DivXNetworks, Inc. e são utilizadas sob licença.
* As pilhas recarregáveis apresentam um número limitado de ciclos de carregamento; eventualmente, terão de ser substituídas. A vida útil das pilhas e o número de ciclos de carregamento variam de acordo com a utilização dada e com as características do material.
* A vida útil das pilhas varia de acordo com a utilização dada e com as características do material.
* A vida útil das pilhas é aproximada e poderá variar dependendo da condição da aplicação. Para otimizar a sua duração, o utilizador deverá regular a retroiluminação dos LCD para o nível mínimo, ligar auscultadores (não altifalantes incorporados), escutar a um nível de volume médio e utilizar o produto à temperatura ambiente.