



Philips  
Leitor de CD

Base para iPod/iPhone

AZD1755

## Desfrute da música do seu iPod/iPhone onde quer que esteja

Reproduza música a partir do seu iPod/iPhone alto e a bom som. O leitor de CD moderno da Philips inclui um sistema de altifalantes de gama total melhorado pelo poderoso Dynamic Bass Boost - perfeito para aumentar o volume onde quer que esteja.

### **Desfrute da sua música a partir de diferentes fontes**

- Coloque o seu iPod/iPhone na base, mesmo dentro da capa
- Reproduz CD, CD-R e CD-RW
- Sintonizador de FM para desfrutar de rádio
- Ligação MP3 para a reprodução de música portátil

### **Fácil de utilizar**

- 20 Faixas CD Programáveis
- Aleatório/repetição de CD para um entretenimento musical personalizado

### **Som rico e cristalino**

- Dynamic Bass Boost para graves profundos e expansivos

# PHILIPS

# Destaques

## Reproduz CD, CD-R e CD-RW



A Philips é conhecida por criar produtos compatíveis com muitos discos disponíveis no mercado. Este sistema de áudio permite-lhe desfrutar de música de CD, CD-R e CD-RW. CD-RW (CD-Rewritable Compatible) significa que o seu sistema de áudio é compatível com discos CD-Recordable (CD-R) e CD-Rewritable (CD-RW). Os discos CD-R são gravados uma vez e podem ser reproduzidos em qualquer leitor de CD de áudio, enquanto os discos CD-RW podem ser gravados e reescritos várias vezes e apenas podem ser reproduzidos em leitores de CD de áudio compatíveis.

## Ligação MP3



A ligação MP3 permite a reprodução directa de conteúdo MP3 dos seus leitores multimédia portáteis. Além da vantagem de desfrutar da sua música favorita na qualidade de som superior proporcionada pelo sistema de áudio, a ligação MP3 é também bastante prática, já que apenas necessita de ligar o seu leitor de MP3 portátil ao sistema de áudio.



## 20 Faixas CD Programáveis

A funcionalidade de reprodução programável de CD permite-lhe desfrutar das suas faixas favoritas na sequência que desejar.

## Aleatório/repetição de CD



A função "Aleatório/Repetição" ajuda-o a evitar o aborrecimento de ter de ouvir sempre a sua música pela mesma ordem. Depois de carregar as suas canções preferidas no leitor, basta-lhe seleccionar um dos modos - "Aleatório" ou "Repetição" - para que sejam reproduzidas em sequências diferentes. Desfrute de uma experiência musical diferente e única de cada vez que ligar o leitor.

## Dynamic Bass Boost



Dynamic Bass Boost maximiza o prazer musical salientando os tons graves da gama de definições de volume - de baixo para alto - através de um só toque num botão! Normalmente, as frequências realmente baixas perdem-se quando o volume está baixo. Para contrariar isto, o Dynamic Bass Boost pode ser ligado para intensificar os níveis de graves, para que possa apreciar um som consistente, mesmo em volumes baixos.

# Especificações

## Compatível com iPod

- Compatível com: iPod touch, iPod de 5.ª geração, iPod com visor a cores, iPod mini, iPod nano de 1.ª geração, iPod nano de 2.ª geração, iPod nano de 3.ª geração, iPod classic, iPod nano de 4.ª geração, iPod nano de 5.ª geração, iPod nano de 6.ª geração, iPod touch de 2.ª geração, iPod touch de 3.ª geração, iPod touch de 4.ª geração

## Compatibilidade com iPhone

- Compatível com: iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

## Reprodução de áudio

- Modos de reprodução de discos: avanço/retrocesso rápido, procurar a faixa seguinte/anterior, repetição/aleatório/programa
- Suporte de reprodução: CD, CD-R, CD-RW
- Modos de reprodução na base: avanço e retrocesso rápido, faixa seguinte e anterior, reproduzir e pausa

## Som

- Sistema de som: estéreo
- Melhoramento do som: Dynamic Bass Boost
- Controlo do volume: rotativo (analógico)
- Potência de saída: 2 x 1 W RMS

## Sintonizador/recepção/transmissão

- Bandas do sintonizador: FM estéreo
- Antena: Antena FM

## Altifalantes

- N.º de altifalantes incorporados: 2

## Conectividade

- Ligação MP3: Entrada de linha estéreo 3,5 mm

## Funcionalidades

- Tipo de visor: Visor LCD
- Tipo de carregador: superior

## Alimentação

- Alimentação eléctrica: Adaptador CA, 220-240 V
- Tipo de bateria: Tamanho C (LR14)
- Voltagem da pilha: 1,5 V
- Número de pilhas: 6

## Acessórios

- Outros: Manual do utilizador
- Garantia: Certificado de garantia

## Dimensões

- Profundidade da unidade principal: 92 mm
- Altura da unidade principal: 200 mm
- Largura da unidade principal: 380 mm
- Largura da embalagem: 416 mm
- Altura da embalagem: 238 mm
- Profundidade da embalagem: 130 mm
- Peso bruto: 2,2 kg
- Peso: 1,9 kg



Data de publicação  
2014-04-16

Versão: 2.0.5

12 NC: 8670 000 86487  
EAN: 87 12581 63214 4

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

[www.philips.com](http://www.philips.com)