

Philips
Altavoz portátil para MP3

Universal (3,5 mm)
Roja

SBA1600RED



Sonido estéreo vayas donde vayas

desde un divertido altavoz de tamaño compacto

Transporta toda tu música y disfruta del sonido estéreo vayas donde vayas con el estético altavoz de viaje con batería de larga duración. Puedes usar el cable como sujetador para facilitar el transporte. En el interior, el amplificador digital elimina todas las interferencias que ocasionan los teléfonos móviles.

Llévate la música contigo

- 40 horas de reproducción ininterrumpida para que disfrutes sin preocuparte
- Funcionamiento con baterías para más portabilidad
- El cable de entrada puede usarse como cordón para facilitar el transporte

Disfruta de tu música con sonido estéreo

- Amplificador digital clase 'D' para una excelente calidad de sonido
- Diseño liviano y portátil para disfrutar de tu música en todo momento
- Universal: funciona a través del conector de 3,5 mm de tu dispositivo
- La tecnología de protección de teléfonos móviles asegura un sonido sin estática

PHILIPS

Especificaciones

Sonido

- Respuesta de frecuencia: 350 - 16.000 Hz
- Impedancia: 4
- Índice de potencia RMS: 2 W

Diseño y acabado

- Colores: Roja

Caja externa

- Longitud: 33 cm
- Cantidad de envases para consumo: 18
- Longitud: 13.0 pulgadas
- Ancho: 21 cm
- Peso bruto: 2.7 kg
- Altura: 20.5 cm
- GTIN: 2 06 09585 19320 2
- Ancho: 8.3 pulgadas
- Altura: 8.1 pulgadas
- Peso neto: 1.06416 kg
- Peso bruto: 5.952 lb
- Peso neto: 2.346 lb
- Peso de tara: 1.63584 kg
- Peso de tara: 3.606 lb

Caja interior

- Longitud: 10 cm
- Cantidad de cajas: 3
- Longitud: 3.9 pulgadas
- Ancho: 10 cm
- Alto: 19 cm
- Ancho: 3.9 pulgadas
- Alto: 7.5 pulgadas

- Peso neto: 0.17736 kg
- Peso bruto: 0.445 kg
- Peso neto: 0.391 lb
- Peso bruto: 0.981 lb
- Peso tara: 0.26764 kg
- Peso tara: 0.590 lb
- GTIN: 1 06 09585 19320 5

Energía

- Tipo de batería: AAA
- Número de baterías: 3
- Tiempo de funcionamiento con batería: 40 hora(s)

Dimensiones del envase

- Altura: 15 cm
- Tipo de envase: Cartón
- Ancho: 9.5 cm
- Profundidad: 3.04 cm
- Altura: 5.9 pulgadas
- Cantidad de productos incluidos: 1
- Ancho: 3.7 pulgadas
- Peso bruto: 0.11838 kg
- Profundidad: 1.2 pulgadas
- Peso neto: 0.05912 kg
- Peso bruto: 0.261 lb
- Peso neto: 0.130 lb
- Peso de tara: 0.05926 kg
- Peso de tara: 0.131 lb
- UPC: 6 09585 19320 8

Accesorios

- Baterías: no incluidas

Destacados

40 horas de reproducción continua

Funciona con baterías. El altavoz te brinda hasta 40 horas de reproducción continua para que disfrutes de tu música vayas donde vayas y sin preocupaciones.

Alimentación por baterías

Funciona con baterías, es fácil de transportar y te permite disfrutar de tu música en cualquier momento y lugar.

Amplificador clase «D»

El amplificador digital clase «D» toma una señal analógica, la convierte en digital y luego amplifica digitalmente la señal, que pasa a continuación por un filtro de demodulación antes de transferirse como señal de salida final. La salida digital amplificada ofrece todas las ventajas del audio digital, incluso con mejor calidad acústica. Además, demuestra una eficacia 90% superior a la de los amplificadores AB convencionales. Esta eficacia se traduce en un amplificador potente y compacto.

Diseño liviano y portátil



Diseñado con materiales livianos y duraderos para que transportes tus altavoces vayas donde vayas.

El cable de entrada funciona como cordón

Los altavoces están listos para usar. Cuando quieras escuchar música, vuelve a conectar el cable de entrada de línea y úsalo como cordón.

Tecnología de protección de teléfonos móviles

Su diseño de circuito avanzado evita las interferencias de los teléfonos móviles para ofrecerte un sonido sin estática

Conector universal de 3,5 mm para audífonos

Puedes usarlo con cualquiera de tus equipos móviles que tengan un conector de 3,5 mm. Todo lo que tienes que hacer es enchufarlo (iPod, iPhone, GoGear, reproductores de MP3, laptops, netbooks, teléfonos con música y mucho más).



Fecha de publicación
2024-03-25

Versión: 1.0.4

UPC: 6 09585 19320 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com