



Philips
PhotoFrame

7 吋 LCD
6.5 吋可視範圍
3:2 螢幕比例

7FF2M4



每張相片都是一個故事

顯示、分享、整理及重現你的難忘回憶！7FF2M4 可以專業打印照片的品質與豐富色彩來顯示數碼照片。有四款相架可供替換，總有一款可與你的裝飾和品味完美相襯。

打印相片般的頂級顯示質素

- 高像素清晰，為你帶來細膩的相片顯示效果
- 完美的數碼色彩，呈現豐富而驚人的照片顯示效果

得獎設計令你的照片更完美

- 四款互換式框架可與你的家居裝飾和個人品味相襯
- 自動照片定位，可自動調節到縱向或橫向模式

輕鬆顯示和管理你的數碼相片

- 播放幻燈片、單幅照片、縮圖或顯示時鐘
- 製作相簿、幻燈片並管理你的相片
- 可在內置記憶體中儲存多達 1000 張照片
- 旋轉、縮放、裁剪、遮掩和對相片新增效果

簡易操控，使用極其方便

- 以拼貼方式開心共享多幅照片
- 在記憶卡之間進行複製，擴展儲存空間
- 使用交流電或充電式電池運作

PHILIPS

產品特點

高像素密度顯示效果

這款業界最好的高密度螢幕每平方英寸所顯示的像素，相比進階 17 吋 LCD 顯示器仍多出 88%，以高品質打印效果級栩栩如生的豐富細節與生動色彩，將你的珍貴相片呈現眼前。

完美的數碼色彩

全彩色顯示屏以逼真而活靈活現的色彩展示你的相片，呈現專業級打印相片中的完美色彩效果。

互換式框架

為數碼相架選擇一款互換式框架，襯托出你的個人品味，並令家居和辦公室裝飾更添色彩。

自動定位

自動橫向 / 縱向識別功能，採用了一個可識別 PhotoFrame 方向的感應器，能以正確的模式顯示每張照片。

智能相簿

智能相簿可讓你製作和管理相簿，並設定和調整相片幻燈片的轉換效果。

智能照片儲存

智能照片儲存功能採用了智能型軟件，可將照片所使用的儲存空間減到最少而不失真。

PhotoEffect 精靈

PhotoEffect 精靈是一項簡單易用的功能，可讓你在數碼相架中旋轉、放大、裁剪，甚至將照片的色調調為黑白或褐色。



Lead Free

規格

圖像 / 顯示

- 有效可視範圍: 137.16 x 91.44 mm
- 解像度: 可視範圍解像度: 720 x 480
- 可視角度: @ C/R > 10, 120° (水平) / 110° (垂直)
- 使用壽命, 亮度 50%: 20000 hr
- 亮度: 200 cd/m²
- 螢幕比例: 3:2
- 面板解像度: 800x480
- 像素密度: 133 ppi
- 對比率 (一般): 400:1

連線

- USB: PC/Mac (USB 2.0)

儲存媒體

- 記憶卡類型: Compact Flash type I, Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC), Multimedia Card, xD 卡, Memory Stick, Memory Stick Pro, Micro Secure Digital (SD), Memory Stick Duo (經由轉接器), MS Pro Duo (經由轉接器)
- 內置記憶體容量: 128MB (可儲存 510-1020 張照片, 約 26MB 用於系統)

便利

- 記憶卡讀取機: 內置 (2x)
- 支援的相片格式: JPEG 照片, 高達 1600 萬像素, 高達 10MB JPEG 檔案
- 支援的放置位置: 相片自動定位, 橫向, 縱向
- 按鈕與控制器: 5 向迷你搖桿, 2 個按鈕
- 播放模式: 全螢幕瀏覽, 幻燈片展示, 縮圖瀏覽
- 專輯管理: 創造, 刪除, 編輯, 重新命名
- 相片編輯: Copy, 刪除, 旋轉, 縮放與裁剪, 裁剪, 移動
- 相片效果: 黑白, 框架, 褐色
- 幻燈片管理: 建立幻燈片, 刪除幻燈片, 重新命名幻燈片
- 幻燈片設定: 隨機, 連續, 轉換效果, 拼貼畫 (

多張圖片)

- 螢幕背景: 黑色, 白色, 灰色
- 設定功能: 亮度調整, 語言, 狀態, 備有暫延功能的事件提示, 自動在工作日 / 週末開啟 / 關閉, 蜂鳴開 / 關, 設定時間和日期, 啟用 / 停用時鐘顯示, 相片訊源
- 系統狀態: 硬件版本, 電源, 剩餘的記憶體, 電量
- 已連線的媒體狀態: 連線的媒體, 剩餘的記憶體
- 隨插即用兼容性: Windows Vista, Windows 2000/XP 以上, Mac OS X
- 法令認可: BSMI, C-Tick, CCC, CE, FCC, GOST, PSB, UL, VCCI
- 可調節的支架: 旋轉, 可調節傾斜度
- 其他便捷功能: 兼容 Kensington 鎖
- 可升級的固件: 可經由 USB 實現硬件升級
- 螢幕操作系統語言: 英文, 西班牙文, 德文, 法文, 意大利文, 荷蘭文, 丹麥文, 俄文, 簡體中文, 日文

配件

- 附配件: 交流 / 直流變壓器, USB 線, 機座, 4 個互換式框架, PC/Mac 軟件 CD, 快速入門指南, 用戶手冊

尺寸

- 機器尺寸含機座 (闊 x 高 x 深): 214 x 166 x 97 毫米
- 重量: 0.66 千克
- 溫度範圍 (操作): 攝氏 0 至 45 度
- 溫度範圍 (儲藏): 攝氏 -20 至 60 度

電源

- 耗電量: (系統啟動, 電池充電中) 4.9 瓦
- 電池的使用時間: 1* hr
- 電池 LED 指示燈: 充電 - 閃爍
- 電源 LED 指示燈: 操作 - 藍色
- 支援之供電模式: 使用交流電電源, 使用電池



出版日期 2019-04-18

版本: 4.0.9

12 NC: 8670 000 32319
EAN: 87 12581 35057 4

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com