



Philips
PhotoFrame

7" LCD displej
Poměr stran 16:9

7FF3FPB



Sdílejte své vzpomínky

Kolik digitálních snímků se vejde do vašeho PC? Zobrazit, sdílet, uspořádat a znovu prožít všechny vzpomínky vám pomůže fotoarámeček PhotoFrame™ od společnosti Philips – nejsnazší způsob, jak sdílet vzpomínky díky zobrazení digitálních fotografií v mimořádné kvalitě bez použití počítače.

Vysoká kvalita obrazu podobná výtiskům

- Technologie ImagEn pro ostré a živé barvy
- Přidejte starým vzpomínkám nový lesk díky technologii RadiantColor
- SmartContrast: pro neuvěřitelné bohaté detaily černé

Snadné prohlížení a správa digitálních fotografií

- Bavte se kolážemi: zobrazte si více fotografií najednou
- Zobrazení fotografií na jednotce USB Flash bez použití počítače

Snadné intuitivní ovládání a velké pohodlí

- Intuitivní uživatelské rozhraní, 5směrná klávesnice pro snadnou navigaci a ovládání
- Automatická orientace snímků na výšku i na šířku

Zelený design

- Automatické vypnutí/zapnutí displeje po předem nastavené době umožňuje úsporu energie

Stylové a zakřivené provedení doplňuje vaše fotografie

- Vkusná lesklá povrchová úprava a skvělý pocit z doteku

PHILIPS

Přednosti

Technologie Imagen

Technologie Imagen společnosti Philips, je exkluzivní technologie vylepšení fotografií, která automaticky provádí analýzu fotografií, na jejímž základě upravuje barvy a optimální kontrast: technologie Imagen odděluje barvy a zamezuje tak „pronikání“, upravuje distribuci jasů pro skvělý vizuální kontrast a opravuje nastavení Gama pro přesnost barev.

Technologie RadiantColor

Technologie RadiantColor je exkluzivní technologie společnosti Philips, pomocí které je možné zobrazit menší fotografie v optimálním poměru 4:3, a to díky rozšíření barev na okrajích fotografie, jež nemá rozměr přes celou obrazovku, až k okrajům obrazovky. Odstraňuje tak černé pruhy a zkraslení poměrem stran.

SmartContrast

SmartContrast je technologie Philips, která analyzuje zobrazovaný obsah, automaticky nastavuje barvy a řídí intenzitu podsvícení k dynamickému zvýšení kontrastu pro nejlepší digitální fotografie a video nebo hraní her, když jsou zobrazovány tmavé tóny. Pokud zvolíte režim Economy, bude nastaven kontrast a jemně doladěno podsvícení pro přesné zobrazení každodenních kancelářských aplikací a pro snížení spotřeby.

Efekt koláže z více fotografií

Jde o efekt prezentace pro zobrazení fotografií v podobě koláže, v níž se automaticky a náhodně shromáždí různé snímky tak, aby se nezobrazovaly nehezky okraje, jež mohou vznikat u fotografií menších než obrazovka.

Zobrazování fotografií na jednotce USB Flash

Konektor USB umožňuje snadné prohlížení a sdílení fotografií uložených na jednotce USB Flash.

SmartPower

Časovač vypne a zapne fotorámeček ve zvolenou dobu a snižuje tak spotřebu energie s cílem šetřit životní prostředí díky snížení nákladů na energii fotorámečku až o třetinu.

Automatická orientace

Funkce automatického rozpoznávání orientace na výšku/na šířku je vybavena čidlem, které rozezná orientaci fotorámečku PhotoFrame™ a zajistí zobrazení každé fotografie ve správném režimu.



Specifikace

Obraz/displej

- Úhel sledování: - C/R > 10, 120° (H) / 100° (V)
- Životnost, do snížení jasu o 50 %: 20000 h
- Jas: 200 cd/m²
- Poměr stran: 16:9
- Rozlišení panelu: 480 x 234
- Kontrastní poměr (typický): 300:1

Možnosti připojení

- USB: Hostitelské rozhraní USB 2.0, USB 2.0 Slave

Úložná média

- USB: Jednotka Flash USB
- Typy paměťových karet: Compact Flash typ I, Secure Digital (SD), Paměťová karta Secure Digital SDHC, Multimedia Card, Karta xD, Memory Stick, Memory Stick Pro

Pohodlí

- Čtečka paměťových karet: Zabudováno (2x)
- Podporovaný formát fotografií: Fotografie JPEG, Až 10 MB souborů JPEG, Až 20 megapixelů
- Umístění: Automatická orientace snímku, Na šířku, Na výšku
- Tlačítka a ovládací prvky: 3 tlačítka, 4cestné navigační tlačítko a Enter
- Režim přehrávání: Procházení v režimu celé obrazovky, Prezentace, Procházení miniatur
- Úprava fotografií: Kopírování, Odstranění, Rotace, Zvětšit a oříznout
- Fotografické efekty: Černá a bílá, Rámečky, Sépie, Technologie RadiantColor
- Nastavení prezentace: Náhodná, Sekvenční, Efekt přechodu
- Pozadí obrazovky: Černá, Bílá, Šedá, Automatické nastavení
- Funkce nastavení: Úprava jasu, Jazyk, Stav, Automatické zapnutí/vypnutí, Pipnutí zapnuto/vypnuto, Nastavení data a času, Aktivace/deaktivace zobrazení hodin, Budík
- Stav systému: Verze firmwaru, Zbývající paměť
- Stav připojených médií: Připojená média, Zbývající paměť

- Kompatibilita se stand. Plug & Play: Windows Vista, Windows 2000/XP nebo novější, Operační systém Mac OS X
- Regulační opatření: BSMI, C-Tick, CCC, CE, FCC, GOST, PSB, Švýcarsko, UL/cUL
- Jazyky zobrazení údajů na obrazovce: Angličtina, Španělština, Němčina, Francouzština, Italština, Holandština, Dánština, Ruština, zjednodušená čínština, Japonština

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Napájecí adaptér stř./stejnosp., Kabel USB, Podstavec, Stručný návod k rychlému použití, Uživatelský manuál

Rozměry

- Rozměry přístroje se stojanem (Š x V x H): 206,4 x 139,3 x 103 mm
- Hmotnost: 0,345 kg
- Rozsah teplot (provozní): 0 °C až 40 °C
- Rozsah teplot (skladovací): -20 °C až 70 °C

Spotřeba

- Spotřeba elektrické energie: 5 W
- Podpora režimu spotřeby: Napájení na střídavý proud

Rozměry balení

- EAN: 87 12581 41216 6
- Počet zahrnutých výrobků: 1
- Typ balení: Karton
- Rozměry balení (Š x V x H): 26,1 x 22,2 x 7,8 cm
- Čistá hmotnost: 0,642 kg
- Hrubá hmotnost: 0,831 kg
- Hmotnost obalu: 0,189 kg

Vnější obal

- GTIN: 1 87 12581 41216 3
- Počet spotřebitelských balení: 2
- Vnější obal (D x Š x V): 28,3 x 24,3 x 18,8 cm
- Čistá hmotnost: 1,284 kg
- Hrubá hmotnost: 2,064 kg
- Hmotnost obalu: 0,78 kg



Datum vydání 2019-04-17

Verze: 4.0.16

12 NC: 8670 000 38991
EAN: 87 12581 41216 6

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com