

Philips
Boxe multimedia 2.1



SPA9300

Sunet uimitor și stil

Experiența la superlativ cu 100 W MPO furnizată de sistemul de boxe SPA9300 vă stă la dispoziție, mulțumită tweeterelor din Mylar de calitate și wooferului cu bobinelor cu 6 straturi pentru amplificarea fiecărei bătăi. Carcasa elegantă, din oțel inoxidabil îmbunătățește performanțele.

Bas performant de ultimă generație

- Dynamic Bass Boost - ascultați cel mai adânc și mai bogat sunet de bas
- Tehnologie de amplificare a basului cu control al nivelului
- Difuzor Woofer cu 6 straturi, capacitate mai mare pentru amplificarea basului

Se conectează la toate echipamentele dumneavoastră

- Perfect pentru MP3, PC, TV, CD și altele
- Intrare MP3 directă unică prin RC

Senzație de sunet multimedia

- Tweetere fabricate din mylar pentru un sunet de înaltă definiție

Design contemporan

- Design și stativ din oțel inoxidabil - performanță ridicată și stil

PHILIPS

Specificații

Sunet

- Amplificare bas: Dynamic Bass Boost, Bass reflex
- Optimizare bas
- Răspuns în frecvență: 35 - 20,000 Hz
- Caracteristici superioare boxe: LSB ecranat magnetic
- Putere muzicală: 100 W
- Putere de ieșire (RMS): Per satelit: 10 W; Subwoofer: 30 W
- Caracteristici superioare sunet: Balans
- Controlul volumului: Control analogic al volumului

Boxe

- Con de aluminiu
- Tweeter CD
- Caracteristici superioare boxe: LSB ecranat magnetic
- dom mylar
- Sistem cu magnet din neodim
- Driver pentru difuzor satelit: 2 x 50 mm
- Driver subwoofer: Woofer eficient de 8"
- Controlul nivelului basului: La subwoofer

Conectivitate

- Intrare audio pentru date: 1 ieșire stereo (jack 3,5 mm)
- Lungime cablu: 2 m
- Conector: 3,5 mm stereo
- Alimentare: CA 220V 50Hz

Comoditate

- Indicator alimentare
- Telecomandă: - Control volum și intrare AUX



(pentru MP3) - Indicator pornit/oprit

Alimentare

- LED indicator funcționare: Albastru

Conținut ambalaj

- Subwoofer
- Număr de sateliți: 2
- Cablu de semnal stereo de 3,5 mm
- Ghid de instalare rapidă
- Telecomandă: Cu fir
- Card de garanție

Informații ambalaj

- 12NC: 908210005133
- EAN/UPC/GTIN: 8710895 932066
- Greutate brută: 7,49 kg
- Înălțime: 323 mm
- Lungime: 458 mm
- Lățime: 325 mm
- Cantitate: 1
- Greutate proprie: 1,09 kg

Cutie exterioară

- Cantitate: 3
- EAN/UPC/GTIN: 8710895945783
- Greutate proprie: 1,4 kg
- Greutate brută: 23,87 kg
- Lungime: 995 mm
- Lățime: 478 mm
- Înălțime: 359 mm
- 12NC: 908210005133

Repere

Dynamic Bass Boost

O tehnologie inovatoare care furnizează un sunet de bas incredibil de profund și de bogat prin intermediul unor boxe compacte. Dynamic Bass Boost subliniază notele de bas din muzică în întreaga gamă de setări ale volumului de la mic la mare – la apăsarea unui singur buton!

Bas cu control al nivelului

Designul unic al subwoofer-ului produce un bas mult mai profund și mai bogat. De asemenea, aveți posibilitatea de a seta nivelul basului după dorință.

Difuzor Woofer cu 6 straturi

Bobinele de difuzor îmbunătățite amplifică la maxim basul și face mai puternică fiecare bătaie.

Perfect pentru MP3, PC, TV și altele

Conectați-vă boxele la toate aparatele. O modalitate excelentă de a vă asculta muzica de pe MP3 player, PC, TV, CD, DVD și toate echipamentele multimedia.

Intrare MP3 prin RC

Mulțumită intrării MP3 directe unice de pe telecomandă, aveți posibilitatea să ascultați cu ușurință muzică din playerul dumneavoastră MP3. Este suficient să conectați ieșirea audio a playerului MP3 la jackul de 3,5 mm de pe telecomandă și vă veți putea savura muzica.

Tweetere din mylar

Materialul mylar unic al tweeterelor în formă de dom dublu asigură o definiție incredibilă a sunetului. Muzica prinde viață și filmele se aud așa cum ar trebui, deoarece întreaga gamă de frecvențe înalte este reprodusă perfect.

Design și stativ din oțel inoxidabil

Carcasa și stativul elegante ale boxelor sunt realizate din oțel inoxidabil pentru a îmbunătăți rezistența și aspectul produsului. Un mod elegant de a îmbunătăți calitățile audio ale boxelor dvs.



Data apariției 2019-04-24

Versiune: 4.0.9

12 NC: 9082 100 05133
EAN: 87 10895 93206 6

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com