



Philips
Bezvadu hi-fi austiņas

Uzlādes dokstacija

FM pārraide



SHC8525



Lieliska bezvadu mūzika

Brīvība mūzikas baudīšanai mājās. Ar HiFi skaņas atveidi šīs stereo austiņas nodrošina jums maksimālas ērtības.

Jūs pat aizmirsīsiet, ka tās lietojat!

- 3 veidu regulēšana labākai atbilstībai un zemās frekvences skaņas sniegtumam
- Formēti ausu polsteri nodrošina komfortablu atbilstību

Ideāla bezvadu klausīšanās pieredze

- Aptverta ir visa auss, kas optimizē skaņas kvalitāti
- 40 mm skaļrunis nodrošina skaņu bez kropļojumiem

Vienmēr gatavas ceļam

- FM bezvadu pārraide kustību brīvībai
- Izvēlieties no 3 kanāliem, lai mazinātu traucējumus
- Uzlādes dokstacija glabā un atkārtoti uzlādē uztvērēju



PHILIPS

vienkārši un geniāli

Specifikācijas

Skaņa

- Akustiskā sistēma: slēgta
- Frekvences reakcija: 10 – 22 000 Hz
- Magnēta veids: Neodīms
- Jūtība: 100 dB
- Skaļruņa diametrs: 40 mm
- Signāla/trokšņa attiecība: 70 dB

Uztvērējs/uztveršana/pārraide

- Pilottona frekvence: 19
- Lietderīgais diapazons: 100 m
- Nesējfrekvenču diapazons: 863,0 – 865,0 MHz
- Kanālu atdalīšana: > 30 dB
- Modulācija: FM
- Kanālu skaits: 3

Lietošanas komforts

- Automātiska izslēgšanās
- Baterijas uzlādes indikators
- Darbības laiks: +/- 15 stundas
- Gandrīz tukšas baterijas indikators
- Double PLL

Strāvas padeve

- Austiņu barošanas avots: 2 x 1,5 V NiMH R03/AAA
- Raidītāja barošanas avots: maiņstrāvas un līdzstrāvas adapteris 12 V/200 mA

Ārējā kartona kaste

- EAN: 87 10895 95786 1
- Patēriņa iesaiņojumu skaits: 3
- Bruto svars: 4,78 kg
- Outer carton (L x V x H): 40,05 x 35 x 25,15 cm
- Neto svars: 3,09 kg
- Taras svars: 1,69 kg

Iesaiņojuma izmēri

- EAN: 87 10895 95783 0
- Iekļauto produktu skaits: 1
- Iesaiņojuma veids: Kartona kaste
- Iesaiņojuma izmēri (W x H x D): 23,1 x 30,5 x 12,4 cm
- Bruto svars: 1,35 kg
- Neto svars: 1,03 kg
- Taras svars: 0,32 kg

Izceltie produkti

3 veidos regulējamas ausis

Baudiet komfortablu atbilstību un labāku zemās frekvences skaņas sniegumu, pateicoties trīs veidos regulējamiem ausu polsteriem, kas dabiski aptver jūsu ausis.

Ergonomiska dizaina ausu polsteri

Ergonomiskā trīsdimensiju ausu polsteru forma vienmērīgi izkliedē spiedienu uz ausi, nodrošinot labāku un komfortablāku atbilstību.

Pilna izmēra dizains

Šo Philips austiņu pilna izmēra ausu uzlikas ne tikai aptver visu ausi, nodrošinot augstāku skaņas kvalitāti, bet arī nodrošina lielāku, augstāku skaļruņu sniegumu.

40 mm skaļrunis

40 mm skaļrunis ir ražots no mīlāra kompozītmateriāla, kas ir ļoti jutīgs un vienlaikus jaudīgs elements tādas skaņas atveidē, kurā nav dzirdamu kropojumu.

FM bezvadū pārraide

Ar augstās frekvences FM bezvadū pārraidi, kurai netraucē pat sienas, jūs varat klausīties mūziku, arī esot citā istabā.

3 pārraides kanāli

Ar trīs pārraides kanālu izvēli klausīšanās prieks ir garantēts, jo varat viegli pārslēgties uz to kanālu, kurā uztvere notiek vislabāk.

Jaudīga uzlādes dokstacija

Dokstacija ir ērtākais veids, kā glabāt uztvērēju, kad tas netiek lietots. Vienlaikus dokstacija uzlādēs uztveršanas ierīci, un tā jebkurā brīdī būs gatava lietošanai.



Izlaides datums
2012-11-03

Versija: 6.0.9

12 NC: 9082 100 07819
EAN: 87 10895 95783 0

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips Electronics N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com