

Philips  
Multimedialuidsprekers 2.0



SPA3210B



## Schattige feestbeesten

Ideaal voor muziek, spraak en soundtracks! Sluit ze aan op uw notebook of MP3-speler voor ongekend luisterplezier. Het handige kabelbeheer voorkomt een rommelig bureau vol kabels.

### Superhandig

- Kabellengte kan worden aangepast
- Handig kabelbeheer
- U kunt het volume aan de voorzijde van de luidspreker aanpassen en ook kunt u het apparaat hier in- en uitschakelen
- Ongeruimd en ruimtebesparend met 2.0 Channel Stereo
- Groen product

### Geluid om van te genieten

- Geluidsvermogen van 10 W
- Rijke bas
- Kristalheldere stemmen
- Stereo-hoofdtelefoonaansluiting

### Geschikt voor alle media

- Geniet van muziek, games, films en onlinevideo's
- Geschikt voor MAC en PC

**PHILIPS**

# Specificaties

## Afmetingen van het product

- Afmetingen van product (B x H x D): 18,84 x 15,73 x 11,75 cm
- Gewicht: 1,015 kg

## Geluid

- Verbeterd basgeluid: Basreflex
- Muziekvermogen: 10 W
- Uitgangsvermogen (RMS): 2 x 2,5 W
- Volumeregeling: Analoge volumeregeling
- Kabels: Vaste kabels

## Luidsprekers

- Satellietluidsprekers: 2 x 2 inch

## Connectiviteit

- Audio-ingang voor gegevens: Stereo-audio (aansluiting 3,5 mm) 1x
- Kabellengte: 1,5 m
- Connector: 3,5 mm stereo

## Gemak

- "Apparaat aan"-indicatie
- Gemakkelijk te installeren: Plug & Play



## Inhoud van de verpakking

- Snelle installatiehandleiding
- Aantal satellieten: 2

## Afmetingen van de verpakking

- Type schap: Beide
- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 25 x 21,7 x 12,4 cm
- EAN: 87 12581 61664 9
- Brutogewicht: 1,398 kg
- Nettogewicht: 1,026 kg
- Aantal producten: 1
- Verpakkingstype: Bliester
- Gewicht van de verpakking: 0,372 kg

## Omdoos

- Brutogewicht: 6,269 kg
- Omdoos (L x B x H): 51,5 x 41,5 x 16 cm
- Nettogewicht: 4,104 kg
- Aantal consumentenverpakkingen: 4
- Gewicht van de verpakking: 2,165 kg
- GTIN: 1 87 12581 61664 6

# Kenmerken

## Geluidsvermogen van 10 W



De basradiatoren met een rijk geluid van 10 W stellen kleine luidsprekers in staat op effectieve wijze basfrequenties te reproduceren en toch hun kleine formaat te houden. Betere bas in minder ruimte!

## Kabellengte kan worden aangepast



Met het eenvoudige kabelbeheer kunt u slordige kabels netjes opbergen, zodat u een opgeruimd bureau hebt. U kunt de kabellengte aanpassen, zodat u precies krijgt wat u nodig hebt.

## Geniet van muziek/games/films/video's



De perfecte metgezel voor uw notebook of netbook. Speel multimediamuziek en -video's af met een geweldige geluidskwaliteit.

## Philips Green Product



## asimpleswitch.com

Gecertificeerd door Royal Philips Electronics als Green Product. Green Product betekent dat de prestaties van het apparaat tenminste 10% beter zijn dan die van de belangrijkste concurrenten wat bepaalde duurzaamheidsaspecten betreft (bijv. energiezuinigheid, productgewicht, beheer van de levenscyclus enz.).



Publicatiedatum  
2014-03-05

Versie: 1.0.4

12 NC: 8670 000 80588  
EAN: 87 12581 61664 9

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)