

Philips  
Microcine con DVD



MCD183

## Disfruta de una gran experiencia cinematográfica

con reproducción mediante USB directo

El microcine MCD183 con DVD de Philips te garantiza un sonido cinematográfico de gran alcance. Disfruta de los efectos de sonido más detallados en el sistema de altavoces con potencia RMS total de 100W. Además, ofrece USB directo para reproducir música y fotografías.

### Enriquece tu experiencia cinematográfica

- Reproducción de DVD, DviX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) y Picture CD
- Dolby Digital para la mejor experiencia de cine
- escaneo progresivo y video por componentes para una calidad de imagen óptima

### Enriquece tu experiencia acústica

- USB directo para reproducir música y fotos
- Control digital de sonido con modos óptimos para cada estilo musical
- Refuerzo dinámico de graves para un sonido increíble y más profundo
- 100 W RMS total

### Empieza el día a tu manera

- Funciona como despertador y temporizador
- Sintonización digital con 20 emisoras preprogramadas para más comodidad

# PHILIPS

# Destacados

## control digital del sonido

El control de sonido digital te ofrece la opción de preconfigurar los controles Jazz, Rock, Pop y Classic para optimizar los rangos de frecuencia de distintos estilos musicales. Cada modo usa la tecnología de ecualización gráfica para ajustar automáticamente el balance de sonido y mejorar las frecuencias más importantes. Esta función te ayuda a sacar lo mejor de tu música con un ajuste preciso del balance de sonido que se adapta al tipo de música que quieres escuchar.

## Refuerzo dinámico de graves

Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) puedes disfrutar al máximo de la música,

porque enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con sólo presionar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este problema se puede activar el refuerzo dinámico de graves, que reforzará los niveles de graves de modo que puedas disfrutar de un sonido de gran consistencia aunque bajes el volumen.

## USB directo

Simplemente conecta tu dispositivo USB al sistema y comparte tu música y fotos digitales con familiares y amigos.

## Reproduce DVD, DivX y MP3/WMA-CD

El reproductor Philips es compatible con la mayoría de los discos de DVD y CD disponibles en el mercado, como DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) y Picture CD. SVCD (Super Video CD) ofrece una calidad superior a la de los VCD con una imagen mucho más nítida y con más resolución. La compatibilidad con DivX® te permite disfrutar de los videos codificados en DivX®. El formato multimedia DivX es una tecnología de compresión de video en MPEG4 que guarda archivos grandes como películas, trailers y videos de música de CD-R/RW y discos grabables en DVD.



# Especificaciones

## Sonido

- Potencia de salida: 1800 W PMPO
- Optimización del sonido: Control de sonido digital de 4 modos, Refuerzo dinámico de graves
- Sistema de sonido: Dolby Digital
- Potencia de salida (RMS): 100 W

## Altavoces

- Altavoz principal: Woofer de 3 pulg.
- Tipo de subwoofer: Pasiva

## Reproducción de video

- Soporte de reproducción: DVD+RW, DVD-Video, Picture CD, CD de video/SVCD, DivX, DVD, DivX Ultra
- Modos de reproducción del disco: Ángulo, PBC, Cámara lenta, Zoom, OSD, Reiniciar reprod. desde interrupción, Control para padres, repetición A-B
- Optimización de video: escaneado progresivo
- Zona de DVD.: 4

## Reproducción de audio

- Soporte de reproducción: WMA-CD, MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- Modos de reproducción del disco: Programable de 20 pistas, Repetir una / todas / programa, Reproducción aleatoria
- Tipo de bandeja de carga: Bandeja
- Número de discos: 1
- Modos USB Direct: Retroceso rápido / Avance rápido, Reproducir / Pausa, Anterior / Siguiente, Repetir, Modo aleatorio, Parar

## Sintonizador / recepción / transmisión

- Bandas del sintonizador: FM estéreo
- Sintonización automática digital
- Estaciones preseleccionadas: 20
- Optimizaciones del sintonizador: Auto Store

## Conectividad

- Salida de video: analógico: Componente Y Pb Pr (cinch), CVBS comp. (conector cinch amarillo), S-Video (en conector Hosiden)
- Otras conexiones: Antena FM, Salida de línea
- Conexiones de audio: Entrada auxiliar RCA
- Entrada de línea estéreo de 3,5 mm: MP3 Link
- USB: Host USB

## Comodidad

- Alarmas: Timer, Alarma de CD, Alarma de radio
- Reloj: En pantalla principal
- Tipo de pantalla: LCD

## Accesorios

- Accesorios incluidos: Cable de video compuesto (Y), antena FM, Cable de corriente alterna, Folleto de garantía mundial
- Control remoto: 38 teclas con baterías de litio
- Manual del usuario: Español, portugués (Brasil)
- Guía de inicio rápido: Inglés, español, portugués (Brasil)
- Cables: Cable de entrada de MP3

## Dimensiones

- Dimensiones del set (An x Al x Pr): 200 x 125 x 270 mm
- Dimensiones del parlante principal (An x Al x Pr): 135 x 255 x 150 mm
- Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 545 x 314 x 350 mm
- Dimensiones del subwoofer (An x Al x Pr): 160 x 255 x 250 mm
- Peso con empaque incluido: 8,5 kg

## Potencia

- Alimentación de energía: 100-240 V CA, 50/60 Hz



Fecha de publicación  
2013-05-10

Versión: 2.0.5

12 NC: 8670 000 50836  
EAN: 87 12581 47272 6

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o sus respectivos titulares.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Debe evitarse el uso del equipo en un volumen superior a los 85 decibeles, dado que puede ocasionar daños en el sistema auditivo.