

Philips
PhotoFrame

7" (18 cm)

7FF1CWO



Každý obrázok rozpráva vlastný príbeh

Kolko digitálnych obrázkov sa skrýva vo vašom PC? Prezerajte, zdieľajte a znova prežite svoje spomienky s Philips PhotoFrame™, ktorý zobrazí digitálne fotografie vo fantastickej kvalite - bez PC.

Displej prvotriednej kvality pre obrázky tlačovej kvality

- Vysoká hustota pixelov pre ostré a detailné zobrazovanie fotografií
- Zobrazí všetky sýte farby profesionálne vytlačených fotografií

Luxusný dizajn na doplnenie vašich fotografií

- Vynikajúce materiály a povrchová úprava pridávajú hodnotu k vašim fotografiám
- Elegantný vzhľad - váš výber zobrazenia na šírku alebo na výšku

Jednoducho zobrazujte vaše digitálne fotografie

- Prezerajte fotografie priamo z pamäťových kariet - netreba žiadny počítač
- USB konektor pre jednoduché preberanie fotografií z vášho PC
- Vytvorte prezentácie pre všetky uložené fotografie
- Prehranie prezentácie, jednej fotografie, miniatúry alebo zobrazenie hodín

Skvelé pohodlie

- Funguje na napájanie striedavým prúdom alebo bezdrôtovo s nabíjateľnou batériou
- Automaticky zapne a vypne displej každý deň v nastavenom čase

PHILIPS

Technické údaje

Obraz/Displej

- Efektívna viditeľná oblasť: 137 x 91 mm
- Rozlíšenie: 800 x 480 pixelov (oblasť pozerania 720 x 480)
- Uhol zobrazenia: @ C/R > 5, 170° (H) / 170° (V)
- Životnosť, do 50 % jas: 20 000 hod
- Svetlosť: 200 cd/m²

Pripojiteľnosť

- USB: Do PC

Pamäťové médium

- Typy pamäťových kariet: Compact Flash typ I, Memory Stick, Memory Stick Pro, Multimedia Card, Secure Digital (SD)
- Kapacita pamäte: 50 a viac fotografií

Vybavenie a vlastnosti

- Čítačka kariet: Vstavané (2x)
- Podporovaný formát fotografií: Fotografia JPEG (v štruktúre DCF), Až 12 megapixelov
- Podporované umiestnenie: Na šírku, Na výšku
- Tlačidlá a ovládanie: 6 tlačidiel
- Režim prehrávania: Prezeranie na celej obrazovke, Prezentácia, Prezeranie miniatúr
- Úprava fotografie: Skopírovať, Odstrániť, Rotovanie, Zobrazit' v prezentácii
- Funkcia nastavenia: Nastavenie jas, Jazyk, Prezentácia, Stav, Automaticky zap./vyp. každodenne
- OSD jazyky: Angličtina, Francúzština, Nemčina,

- Taliančina, Japončina, Ruština, Zjednodušená čínština, Španielčina
- Kompatibilita s Plug & Play: Windows 2000/XP alebo novší
- Regulačné schválenia: BSMI, C-Tick, CCC, CE, FCC, GOST, PSB, UL, VCCI
- Ďalšia užitočná funkcia: Kompatibilné s Kensington uzamknutím

Príslušenstvo

- Zahnuté príslušenstvo: Adaptér AC/DC, Používateľská príručka a softvérové CD pre PC, Stručná príručka spustenia, Stojan, USB kábel
- Voliteľné príslušenstvo: Zameniteľné rámy

Rozmery

- Rozmery zariadenia so stojanom (Š x V x H): 212 x 164 x 105 mm
- Hmotnosť: 0 73 kg
- Rozsah teploty (prevádzkový): 0°C až 45°C
- Rozsah teploty (uskladnenia): od -20 °C do 60 °C

Napájanie

- Spotreba energie: (Systém zapnutý a batéria sa nabíja) 12 W
- Prevádzkový čas batérie: 0.8 hod
- Indikátor LED batérie: Nabíja sa - jantárová, Nenabíja sa - Vyp.
- Indikačná LED dióda napájania: Prevádzka - zelená
- Podporovaný režim napájania: Napájanie zo siete, Napájané batériami



Lead Free

Hlavné prvky

Displej s vysokou hustotou pixelov

Najlepšia obrazovka s vysokou hustotou pixelov zobrazí o 88 percent viac pixelov na štvorcový palec, dokonca v porovnaní s prvotriednym 17-palcovým LCD monitorom -- predvedie vaše milované fotografie v „reálnych“, bohatých detailoch a sýtych farbách ako výtlačky vo vysokej kvalite.

Bohaté a sýte farby

Plnofarebný displej vyzdvihuje to najlepšie vo vašich fotografiách spolu so štyrmi realistickými farbami tak, že zobrazuje rovnaký plný rozsah farieb, ktoré sa nachádzajú na profesionálne vytlačených fotografiách.

Kvalitný dizajn a materiály

Prvotriedny dizajn a vynikajúce materiály vrátane pevného štýlového stojana, štýlového rámička a detailnej povrchovej úpravy vytvárajú dojem hodnoty a kultivovaného vkusu, pričom vdychujú fotografiám zobrazovaným na fotografickom rámičku život.

Elegantný stolový dizajn

Dizajn zdokonaľujúci dekoráciu spája formu a funkčnosť v elegantnom a príťažlivom balení, ktoré dopĺňa jemnú štýlovú dekoráciu v domácnosti bez ohľadu na to, či zobrazujete svoje fotografie v zobrazení na šírku alebo na výšku.

Priečinky pre pamäťové karty

Zariadenie má vstavané dve čítačky pamäťových kariet na jednoduché pozeranie a zdieľanie fotografií uložených na pamäťových kartách. Jeden priečinok pre pamäťové karty je určený pre karty Compact Flash I (CF) zatiaľ, čo druhý je vhodný pre karty Memory Stick (MS), SD Card a Multi Media Cards (MMC).

Ľahká možnosť pripojenia cez USB

USB konektor je vstavaný do zariadenia na jednoduché a rýchle preberanie fotografií z PC.

Vytvorte prezentácie

Prezentácia je kolekcia obrázkov usporiadaných podľa poradia na prezentovanie nejakému publiku. Stlačením tlačidla a výberom funkcie prezentácie sa automaticky stránka po stránke zobrazia všetky fotografie uložené vo vašom digitálnom fotografickom rámičku.

Viacere zobrazovacie režimy

Flexibilné režimy zobrazovania vám dávajú slobodu zobrazit' fotografie po jednom obrázku, v režime miniatúr pre rýchle a jednoduché vyhľadávanie alebo vytvoriť prezentáciu slideshow vašich najcennejších fotografií.

Pracuje na vstavanej batérii alebo AC

Napájanie striedavým prúdom alebo vstavanou batériou vám umožňuje zvolit' si, či budete digitálny fotografický rámiček používať na štandardnom napájaní striedavým prúdom alebo bezdrôtovo so vstavanou nabíjateľnou batériou.

Časovač zapnutia a vypnutia

Vstavané hodiny zapnú alebo vypnú váš digitálny fotografický displej PhotoFrame™ v nastavených časoch.



Dátum vydania
2019-04-18

Verzia: 4.0.12

12 NC: 8670 000 26586
EAN: 87 12581 31086 8

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com