

Philips
Reproductor de DVD con
USB

DivX

DVP3160K



Directamente de USB a la TV

Con partitura de karaoke

El reproductor de tus sueños, con una imagen de gran realismo y capacidad para reproducir prácticamente cualquier tipo de disco. Con el reproductor de DVD de Philips disfrutarás al máximo de tus películas y de tu música.

Audio y video con mayor realismo

- Procesamiento de video de 12 bits/108 MHz para imágenes nítidas y naturales
- El audio DAC a 192 KHz/24 bits mejora la entrada de sonido analógico
- escaneo progresivo y video por componentes para una calidad de imagen óptima

Reproduce toda tu música y tus películas

- Reproduce DivX, MP3, WMA y fotos digitales JPEG
- Reproduce CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW
- Certificación DivX para reproducción estándar de videos DivX

Fácil de usar

- USB Direct reproduce fotos y música de unidades de memoria flash USB

Enjoy enhanced karaoke

- Partitura de karaoke para disfrutar de concursos de canciones en tu casa



PHILIPS
sense and simplicity

Especificaciones

Imagen / pantalla

- **Convertidor D/A:** 12 bits, 108 MHz
- **Optimización de la imagen:** escaneo progresivo, Sobremuestreo de video

Sonido

- **Convertidor D/A:** 24 bits, 192 KHz
- **Respuesta de frecuencia:** 30 - 20.000 Hz
- **Relación señal / ruido:** 90
- **Distorsión y ruido (1 KHz):** 80 dB
- **Cruce (1 KHz):** 90 dB
- **Rango dinámico (1 KHz):** 80 dB
- **Sistema de sonido:** Dolby Digital

Reproducción de video

- **Soporte de reproducción:** CD, CD-R/CD-RW, CD de video/SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video
- **Formatos de compresión:** MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- **Sistema de reproducción discos de video:** NTSC, PAL

Reproducción de audio

- **Soporte de reproducción:** CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, CD de audio
- **Formato de compresión:** MP3, Dolby Digital, PCM, WMA
- **Codificación MP3:** 32 - 320 Kbps

Reproducción de imágenes fijas

- **Soporte de reproducción:** DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Picture CD, Kodak Picture CD
- **Formato de compresión de imágenes:** JPEG
- **Optimización de la imagen:** Girar fotografías, Girar, Zoom, Secuencia de diapositivas

Conectividad

- **Conexiones frontales / laterales:** Micrófono
- **Conexiones traseras:** Salida izq./der. de audio analógico, Salida progresiva video por componente, Salida de video compuesto (CVBS), Salida coaxial digital

Comodidad

- **Protección para niños:** Bloqueo infantil, Control para padres
- **Idiomas de los menús en pantalla:** Español, Portugués brasileño, Inglés
- **Karaoke:** Volumen de micrófono

Potencia

- **Alimentación de energía:** 110-240 V, 50/60 Hz
- **Consumo de energía:** < 10 W
- **Consumo en modo de espera:** < 0.8 W

Accesorios

- **Accesorios incl.:** 2 baterías AAA, Cable de audio/video, Control remoto, Folleto de garantía mundial, manual de usuario, Adaptador plano VDE a 2 pines, Cable de corriente

Dimensiones

- **Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr):** 415 x 82 x 282 mm
- **Dimensiones del set (An x Al x Pr):** 360 x 37 x 210 mm

Aplicaciones multimedia

- **Conexiones multimedia:** dispositivo de memoria USB
- **Formatos de reproducción:** DivX, Imágenes fijas JPEG, MP3

Características destacadas

Reproduce todos los formatos

Reproduce prácticamente cualquier formato multimedia, ya sea DivX, MP3, WMA o JPEG. Experimenta una flexibilidad inigualable en la reproducción y el lujo de compartir archivos multimedia en tu televisor o sistema Home Theater en la comodidad de tu sala.

Audio DAC a 192 KHz/24 bits

El muestreo a 192 KHz permite obtener una representación precisa de las curvas de sonido originales. En combinación con una resolución de 24 bits, se captura más información de la forma de onda del sonido analógico original y se consigue una reproducción de audio de mayor calidad.

Partitura de karaoke

La partitura de karaoke es una función avanzada que automáticamente le otorga un puntaje a tu canción junto con una imagen cómica.

escaneo progresivo

La función de escaneo progresivo duplica la resolución vertical de la imagen y logra una imagen mucho más nítida. En lugar de enviar primero a la pantalla un campo con las líneas impares y luego otro campo con las líneas pares, ambos campos se escriben simultáneamente para crear en forma instantánea una imagen completa con la máxima resolución. A esa velocidad, el ojo percibe una imagen más nítida sin estructura de líneas.

USB directo

Sólo tienes que conectar el dispositivo en el puerto USB del sistema de DVD de Philips para reproducir música y fotos digitales directamente desde el dispositivo. Ahora puedes compartir tus mejores momentos con tus familiares y amigos.



Fecha de publicación
2009-02-06

Versión: 2.0.10

12 NC: 8670 000 27647
EAN: 87 12581 31960 1

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com