

Philips  
Εσωτερική μονάδα

DVD

16x Συσσκευή επανεγγραφής

SPD6000FD



## Απλά εκτυπώστε την ετικέτα σας

Μονάδα εγγραφής διπλού φορμά & εκτυπωτής ετικετών σε ένα

Ο δίσκος σας, η εργασία σας. Γιατί να χρησιμοποιείτε τον γραφικό σας χαρακτήρα όταν μπορείτε να δημιουργήσετε την δική σας επαγγελματική ετικέτα που αντανακλά την προσωπικότητά σας;

### Απόλυτη αξιοπιστία και δύναμη

- Ασφαλής και αξιόπιστη επανεγγραφή με λειτουργία Seamless Link
- Δυναμική βαθμονόμηση για ποιότητα εγγραφής με υψηλή ταχύτητα
- Βέβαιη αναπαραγωγή των DVD σε όλες τις μονάδες και τις συσκευές set-top
- Βέλτιστη ποιότητα εγγραφής σε υψηλή ταχύτητα DVD

### Ευκολία

- Διπλό φορμά
- Ρύθμιση και χρήση σε λίγα λεπτά στον επιτραπέζιο ή τον φορητό υπολογιστή
- Συσσκευή εγγραφής CD και DVD & εκτυπωτής σε ένα
- Εγχειρίδιο οδηγιών βήμα προς βήμα σε 10 γλώσσες
- Plug & Play για πιο εύκολη εγκατάσταση
- Απλώς αναποδογυρίστε το δίσκο και δημιουργήστε ετικέτα με 3 βήματα

### Ανώτερη απόδοση

- Κορυφαία ταχύτητα εγγραφής 16X σε DVD+R/-R

**PHILIPS**

sense and simplicity

## Προδιαγραφές

### Ταχύτητα εγγραφής

- **DVD+R:** 16X (21600KB/sec) το μέγιστο με CAV
- **DVD-R:** 16X (21600KB/sec) το μέγιστο με CAV
- **DVD+R DL:** 8X (10800KB/sec) με Z-CLV
- **DVD-R DL:** 4X (5400KB/sec) με CLV
- **LightScribe:** Μέσα DVD+R 1,6X, μέσα CDR 1,6X
- **CD-R:** 48x (7200KB/sec) με P-CAV

### Ταχύτητα επανεγγραφής

- **DVD+RW:** 8X (10800KB/sec) με CLV
- **CD-RW:** 24X (3600KB/sec) με Z-CLV σε δίσκο τύπου UltraSpeed
- **DVD-RW:** 6X (8100KB/sec) με CLV

### Ταχύτητα ανάγνωσης

- **DVD ROM:** 16X (21600KB/sec) με CAV
- **CD-R:** 48X (7200KB/sec) με CAV
- **Μέγεθος μνήμης προσωρινής αποθήκευσης:** 2MB

### Συνδεσιμότητα

- **Διασύνδεση:** Διασύνδεση IDE (ATAPI)
- **Άλλες συνδέσεις:** Είσοδος DC 12 V, 2 αναλογικές έξοδοι ήχου L/R, Υποδοχή διασύνδεσης IDE, Βραχυκυκλωτ. επιλ. κύριας/εξαρ. μον.

### Ευκολία

- **Ευκολία εγκατάστασης:** Plug & Play
- **Ευκολία στη χρήση:** Εγχειρίδιο οδηγιών, βήμα προς βήμα

### Λογισμικό

- **Ahead Nero Suite 6:** Nero Burning Rom 6, InCD 4, Nero Vision express 2, Nero media Player 1, EasyWrite Reader 4, Nero Burning Rights 1

### Αξεσουάρ

- **Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ:** 4 βίδες ανάρτησης, CD-ROM με λογισμικό + εγχειρ. χρήσης, Εγχειρίδιο χρήσεως

### Απαιτήσεις συστήματος

- **Χώρος στο σκληρό δίσκο:** 650MB
- **Λειτουργικό σύστημα υπολογιστή:** Windows® 2000 και XP
- **Επεξεργαστής:** Pentium 4 1. GHz ή ισχυρότερη CPU
- **Μνήμη RAM:** 128 MB

### Διαστάσεις

- **Διαστάσεις προϊόντος (ΠxBxΥ) σε ίντσες:** 145X170X1,3 mm
- **Βάρος προϊόντος:** <0,9kg κ.

### Ρεύμα

- **Τύπος τροφοδοτικού:** DC 5 V/12 V
- **Κατανάλωση ρεύματος:** 12 W W

### Τεχνικές προδιαγραφές

- **Υγρασία:** 5 - 90 % σχετική υγρασία (χωρίς συμπύκνωση)
- **Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας:** 5 - 50 ° C
- **Πρότυπα ασφαλείας:** EN60950, EN60825,UL1950
- **Πρότυπα EMC:** EN55022, EMS55024,FCC Part 15
- **Χρόνος πρόσβασης:** CD: <120msec (τυπική), DVD: <140msec (τυπική)

### Δεδομένα συσκευασίας

- **I2NC:** 908210008067
- **EAN/UPC/GTIN:** 8710895962056
- **Μικτό βάρος:** 0,9 κ.
- **Ύψος:** 41,3 χιλ.
- **Μήκος:** 17" χιλ.
- **Πλάτος:** 145 χιλ.

### Εσωτερική συσκευασία

- **EAN/UPC/GTIN:** 8710895962056
- **Μικτό βάρος:** 1,2 κ.
- **Ύψος:** 262 χιλ.
- **Μήκος:** 104 χιλ.
- **Πλάτος:** 213 χιλ.
- **Ποσότητα:** 1

### Εξωτερική συσκευασία

- **EAN/UPC/GTIN:** 8710895962063
- **Μικτό βάρος:** 3 κ.
- **Μήκος:** 35,6 χιλ.
- **Πλάτος:** 2" χιλ.
- **Ύψος:** 2" χιλ.
- **Ποσότητα:** 2

### Εξωτερική συσκευασία 2

- **Ποσότητα:** 104

## Κύρια σημεία προϊόντος

### Seamless Link

Η λειτουργία Seamless Link παρεμποδίζει την απώλεια δίσκων που προκαλείται από σφάλματα εγγραφής

### Δυναμική βαθμονόμηση

Η δυναμική βαθμονόμηση βελτιστοποιεί την ποιότητα εγγραφής DVD των μονάδων δίσκων DVD+RW υψηλής ταχύτητας.

### Συμβατότητα DVD

Η συμβατότητα DVD εξασφαλίζει δυνατότητα αναπαραγωγής των DVD που γράψατε εσείς οι ίδιοι σε όσο το δυνατόν περισσότερες συσκευές αναπαραγωγής set-top και DVD-ROM.

### Βέλτιστη ποιότητα εγγραφής

Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Seamless link και την τεχνολογία δυναμικής βαθμονόμησης διασφαλίζετε σταθερή και ασφαλή διαδικασία εγγραφής στη μέγιστη ταχύτητα εγγραφής 16x σε DVD+R/R-.

### Πολύγλωσσο εγχειρίδιο οδηγιών

Το πολύγλωσσο εγχειρίδιο οδηγιών σας καθοδηγεί στη γλώσσα σας κατά τη διαδικασία εγκατάστασης.

### Plug & Play

Η λειτουργία Plug & Play σας δίνει τη δυνατότητα να εγκαταστήσετε ή να προσθέσετε μία νέα συσκευή χωρίς να χρειάζεται να προβείτε σε περίπλοκες διαδικασίες εγκατάστασης.

### Εύκολη δημιουργία ετικετών

Αναποδογυρίστε το δίσκο και η συσκευή θα πραγματοποιήσει εγγραφή της ετικέτας στο δίσκο. Έτσι, όχι μόνο καταγράφετε τις αναμνήσεις και την ψηφιακή σας μουσική, αλλά αποκτάτε ετικέτες επαγγελματικής ποιότητας χωρίς να γράψετε λέξη.

### Ταχύτητα εγγραφής 16X σε DVD+R/-R

Κορυφαία ταχύτητα εγγραφής 16X σε δίσκους DVD+R και DVD-R

### Ταχύτητα εγγραφής σε DVD-R 16X

Ταχύτητα εγγραφής DVD-R 16x

### Εγγραφή διπλής επίστρωσης 8x +R DL

Νέα μονάδα με ισχυρότερο λέιζερ που μειώνει το χρόνο εγγραφής των δίσκων διπλής επίστρωσης

### LightScribe

Με την τεχνολογία LightScribe Direct Disc Labeling οι μαρκαδόροι και τα δύσχρηστα αυτοκόλλητα είναι πια παρελθόν! Απλώς αναποδογυρίστε το εγγράψιμο/επανεγγραψιμο CD ή DVD με την ειδική επίστρωση, τοποθετήστε το ξανά στη μονάδα και δημιουργήστε φανταστικές ετικέτες επαγγελματικής ποιότητας και εμφάνισης. Με το παρεχόμενο λογισμικό μπορείτε να συνδυάσετε κείμενο με σχέδια της προτίμησής σας και να κάνετε μεταγενέστερες προσθήκες στην ετικέτα. Έτσι, μπορείτε να βρίσκετε τις ταινίες, τη μουσική, τις φωτογραφίες και τα αρχεία δεδομένων που έχετε αρχειοθετήσει πιο εύκολα από ποτέ.

### Μονάδα εγγραφής διπλού φορμά σε +/- DL

Νέα μονάδα που δίνει τη δυνατότητα εγγραφής τόσο σε +R όσο και σε -R μέσα διπλής επίστρωσης, χωρητικότητας 8,5 GB



Ημερομηνία έκδοσης  
2007-10-06

Έκδοση: 1.0

12 NC: 9082 100 08067  
EAN: 87 10895 96205 6

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips Electronics N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

[www.philips.com](http://www.philips.com)