

Philips
Miniaturní DVD kino



MCD510



Přehrávač DVD, MP3-CD a WMA-CD

Přicházíte do styku s tou nejvyspělejší a nejúžasnější technologií - nyní se seznamte se žhavou kombinací Micro Hi-Fi systému s přehrávačem DVD a MP3-CD/WMA-CD! Uvolněte se s oblíbenými filmy a hudbou. Domácí zábava již nikdy nebude stejná!

Vychutnejte si oblíbené filmy, fotografie a hudbu

- Přehrává DVD, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) a obrazová CD
- Dolby Digital, digitální výstup DTS
- 10 hodin hudby z MP3-CD nebo 20 hodin hudby z WMA-CD

Obohat'te svůj zvukový zážitek

- Technologie Incredible Surround™ – dokonalejší zvukový vjem
- Optimalizované nastavení pro různé styly hudby Digital Sound Control
- Funkce Dynamic Bass Boost pro hluboké a výrazné basy
- Zvukový výkon 2x25 W RMS / 2x50 W

Začněte den podle sebe

- Budík a časovač vypnutí
- Magnetofon s elektronickým ovládáním
- Digitální tuner se 40 předvolbami pro mimořádné pohodlí

PHILIPS
sense and simplicity

Specifikace

Zvuk

- **Výstupní výkon:** Hudební výkon 2 x 50 W
- **Vylepšení zvuku:** Incredible Surround, 4 režimy nastavení zvuku DSC, Dynamic Bass Boost
- **Zvukový systém:** Dolby Digital, Digitální výstup DTS

Reproduktory

- **Hlavní reproduktor:** Dvoupásmové, 4" basový reproduktor, Repro soustavy s Bass Reflex, Piezoelektrický výškový reproduktor, Odnímatelné mřížky reproduktorů

Přehrávání videa

- **Média pro přehrávání:** DVD+RW, DVD-Video, Video CD/SVCD, Obrazové disky CD
- **Region DVD:** 2
- **Režimy přehrávání disků:** Zvětšení, Zpomalený chod, Obnovit přehrávání od místa zastavení, Funkce A-B Repeat

Přehrávání zvuku

- **Média pro přehrávání:** WMA-CD, MP3-CD, CD-R, CD-RW, CD
- **Režimy přehrávání disků:** Programovatelná paměť na 20 stop, Opakovat jednu skladbu/vše/program, Náhodné přehrávání
- **Podpora ID3 tagů:** ano
- **Typ zavádění:** Horní
- **technologie kazetového magnetofonu:** Logic
- **Režimy přehrávání kazety:** Elektronické řízení rychlosti, automatické zastavení všech funkcí, Počítadlo pásky

Nahrávání zvuku

- **Média pro nahrávání:** Kazeta
- **Vylepšení nahrávání na pásku:** Synchronní nahrávání s diskem CD, Časovač pro nahrávání z tuneru, Automatická úroveň nahrávání

Tuner/příjem/vysílání

- **Pásma tuneru:** VKV stereo, SV
- **Automatické digitální ladění:** ano
- **Předvolby stanic:** 40
- **Vylepšení tuneru:** Funkce Auto Store
- **Systém RDS:** Radio Text, Nastavení hodin RDS, Název stanice

Možnosti připojení

- **Výstup video - analogový:** Konektor Scart, Kompozitní CVBS (žlutý cinch), S-Video (Hosiden)
- **Další připojení:** Výstup pro aktivní subwoofer, Digitální výstup pro koaxiální kabel, Výstup, Anténa VKV, Anténa SV
- **Vstup Aux:** 2x (L/P) / RCA
- **Sluchátka:** 3,5 mm

Pohodlí

- **Budíky:** Časovač
- **Hodiny:** Na hlavním displeji
- **Typ displeje:** Displej VFD
- **Jazyky zobrazení na obrazovce OSD:** Angličtina, Francouzština, Španělština, Portugalština, Němčina
- **úsporný pohotovostní režim:** I W

Příslušenství

- **Dodávané příslušenství:** Kabel kompozitního videa (Y), Audio kabel, Anténa VKV/SV
- **Dálkové ovládání:** 45 tlačítek a 2 x baterie AA

Rozměry

- **Rozměry sady (Š x V x H):** 175 x 254 x 315 mm
- **Rozměry hlavního reproduktoru (Š x V x H):** 175 x 254 x 214 mm
- **Rozměry balení (Š x V x H):** 408 x 348 x 524 mm
- **Hmotnost včetně balení:** 12,9 kg

Zvýraznění výrobku

Přehrávání MP3-CD nebo WMA-CD

MP3 je revoluční komprimační technologie, pomocí které mohou být velké hudební soubory až 10krát zmenšeny bez dramatického snížení kvality zvuku. Na jedno CD lze uložit až 10 hodin hudby. Formát MP3 se stal standardním formátem komprese zvuku, který umožňuje rychlý a snadný přenos hudebních souborů. Windows Media Audio (WMA) je vysoce komprimovaný formát digitálního zvuku od společnosti Microsoft poskytující skvělý zvuk se soubory, které zabírají polovinu místa na disku a které lze stáhnout za poloviční dobu. Na jedno CD lze uložit až 20 hodin hudby ve formátu WMA v dobré kvalitě nahrané s přenosovou rychlostí 64 kB/s.

Incredible Surround™

Technologie Incredible Surround je technologie zpracování zvuku vyvinutá společností Philips, která významně rozšiřuje zvukové pole a zlepšuje prostorový vjem. Důmyslným využitím elektronického posunu fáze směřuje zvuky levého a pravého kanálu způsobem, který zajišťuje zvětšení virtuální vzdálenosti mezi příslušnými dvěma reproduktory. Toto rozšíření zvyšuje stereofonní efekt a vytváří přirozenější reprodukci zvuku. Technologie Incredible Surround poskytuje dokonalý prostorový zvuk s větší hloubkou a šířkou bez použití dalších reproduktorů.

Digital Sound Control

Digitální nastavení zvuku DSC nabízí výběr nastavení zvuku Jazz, Rock, Pop a Classic, které můžete použít pro optimalizaci frekvenčního rozsahu různých hudebních stylů. Jednotlivé režimy používají technologii grafického ekvalizéru k automatickému nastavení zvuku tak, aby byly posíleny nejdůležitější frekvence zvuku ve zvoleném hudebním stylu. Digitální nastavení zvuku DSC vám umožňuje dosáhnout co nejlepší reprodukce hudby pomocí přesného nastavení zvukových pásem, aby odpovídaly typu přehrávané hudby.

Dynamic Bass Boost

Zvýraznění basů Dynamic Bass Boost zajišťuje maximální zážitek při poslechu hudby zvýrazněním basové složky v celém rozsahu nastavení hlasitosti – od nízké po vysokou – stačí jen stisknout tlačítko! Reprodukce basových tónů s nízkými kmitočty je obvykle při nízké hlasitosti nevýrazná. Toto omezení lze potlačit zapnutím zvýraznění basů Dynamic Bass Boost, která zvýší úroveň basů tak, aby byla zajištěna optimální reprodukce i při snížení hlasitosti.



Datum vydání 2009-02-06

Verze: 5.0.6

12 NC: 9073 100 12915
EAN: 87 10895 90781 1© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všechna práva vyhrazena.Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips
Electronics N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com