



Philips
Accessoire mains libres
pour téléphones sans fil

Compatibilité universelle
Écran 1,8", rétroéclairage blanc
Haut-parleur



MT3120T

Téléphonez et bougez librement

Téléphone mains libres au son clair et limpide

Ce téléphone mains libres léger et portable Philips MT3120T/12 est le compagnon idéal de tout téléphone DECT et vous permet de recevoir ou de passer des appels téléphoniques lorsque vos mains sont occupées. Bénéficiez d'un son clair et limpide, ainsi que de la simplicité d'un écran.

Conception éco-responsable

- 60 % de puissance émise en moins lorsque le mode ECO est activé

Téléphone tout équipé avec écran tactile

- Commandes tactiles rapides et simples
- Identification de l'appelant, pour savoir qui appelle
- Répertoire de 20 contacts et journal des appels de 30 entrées
- Charges moins nombreuses : jusqu'à 160 heures d'autonomie en veille
- Des conversations plus longues : jusqu'à 10 heures d'autonomie

Compatibilité universelle

- Compatible avec pratiquement tous les téléphones DECT

Prolongez vos conversations en faisant ce que vous voulez

- Micro et haut-parleur réglés pour des appels mains libres au son clair et limpide
- Mode mains libres avec le haut-parleur ou option casque pour plus de discrétion
- Portez-le avec le clip, le tour de cou ou posez-le près de vous

PHILIPS

Points forts

Mains libres avec son clair et limpide



Le téléphone mains libres Philips produit un son clair et limpide grâce à son haut-parleur haute performance doté d'une chambre acoustique isolée. Réglé pour le mode mains libres, le son produit est beaucoup plus net et puissant que sur n'importe quel téléphone DECT ou portable.

Compatible avec les téléphones DECT



Le téléphone mains libres Philips est compatible GAP (Generic Access Profile) ; vous pouvez donc simplement l'enregistrer auprès de la base de votre téléphone pour prendre ou passer des appels.

Écran tactile intuitif



Téléphoner est plus agréable que lire de longs modes d'emploi. C'est pour cette raison que le

téléphone mains libres Philips est doté d'un écran tactile résistant pour composer des numéros, prendre les appels et gérer facilement vos réglages.

Clip, tour de cou ou posé



Mode clip, tour de cou ou posé : contrairement aux téléphones DECT classiques en mode mains libres, le téléphone mains libres Philips est suffisamment léger et compact pour vous accompagner partout. Vous pouvez le porter au moyen d'un clip, d'un tour de cou ou le poser à côté de vous, ce qui vous laisse les mains et les oreilles libres pour d'autres tâches, et vous permet ainsi de parler beaucoup plus longtemps.

Options casque ou haut-parleur



Vous pouvez utiliser un casque avec votre téléphone mains libres Philips pour une discrétion totale, tout en conservant les avantages d'une communication réellement mains libres. Dès que vous préférez que votre conversation reste privée, désactivez le mode haut-parleur en branchant votre casque sur la prise standard jack 3,5 mm, et continuez à profiter du mode mains libres.

10 heures d'autonomie en conversation



Autonomie maximale : avec jusqu'à 10 heures d'autonomie en conversation, vous n'aurez plus jamais à couper court à vos appels, et comme la batterie dure plus longtemps, vous ne la rechargez pas si souvent.

Affichage du nom de l'appelant



Identification de l'appelant, pour savoir qui appelle

Capacité : 20 contacts et 30 appels



Répertoire de 20 contacts et journal des appels de 30 entrées



Caractéristiques

Son

- Sonneries du combiné: Polyphonique
- Commande du volume sur le combiné
- Sonneries sur le combiné: 5 sonneries polyphoniques
- Haut-parleur
- Son HQ

Pratique

- Alarmes: Fonction « réveil »
- Voyant de charge faible
- Menu multilingue à l'écran: Néerlandais, Anglais, Français, Allemand, Portugais, Espagnol, Danois, Finnois, Grec, Italien, Norvégien, Suédois, Turc
- Personnalisation: Mode Silence
- Gestion des appels: Affichage de l'identité de l'appelant*, Désactivation du microphone, Appels sans réponse, Appels reçus, Durée des appels
- Indication de l'intensité du signal
- Prise pour casque
- Affichage date/heure
- Verrouillage du clavier
- Tonalité des touches activée/désactivée
- Longueur du cordon d'alimentation: 1,8 m
- Portée: Intérieur : jusqu'à 50 m Extérieur : jusqu'à 300 m

Alimentation

- Puissance électrique: 100-240 V ~ 50-60 Hz
- Type de pile: Li-Po, 9 grammes
- Autonomie en veille: Jusqu'à 160 h
- Auton. conv.: Jusqu'à 10 h

Dimensions du produit emballé

- Hauteur: 10,5 cm
- Type d'emballage: Carton
- Type d'installation en rayon: Disposition

- Largeur: 11,4 cm
- Profondeur: 10,25 cm
- Nombre de produits inclus: 1
- EAN: 87 12581 63257 1
- Poids brut: 0,205 kg
- Poids net: 0,12 kg
- Poids à vide: 0,085 kg

Accessoires

- Guide de démarrage rapide
- Chargeur: Chargeur à économie d'énergie (2 broches EU)
- Lanière: Réglable

Dimensions

- Profondeur de l'emballage: 102,5 millimètre
- Poids (emballage compris): 0,205 kg
- Hauteur de l'emballage: 105 millimètre
- Largeur de l'emballage: 114 millimètre

Image/affichage

- Taille de l'écran: 4,6 cm / 1,8"
- Couleur du rétroéclairage: Blanc
- Résolution affichage principal: 64 x 102 pixels
- Type d'écran : FSTN
- Écran tactile: Écran tactile

Capacité mémoire

- Entrées du journal des appels: 30
- Répertoire: 20

Conception écologique

- Mode Éco

Fonctions réseau

- Compatible: GAP



Date de publication
2024-03-26

Version: 5.4.4

EAN: 87 12581 63257 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com