



Philips
Webcam

VGA
CMOS

SPC650NC



Diseñado para conectar

Con videochat de alta resolución y conexión USB

Realiza videochats con estilo con amigos y familiares. La estación base multifuncional permite utilizarla en cualquier lugar de la habitación. Sólo tienes que desenchufar la Webcam y la estación se convierte en un puerto USB de fácil acceso. Un paquete completo diseñado para conectar.

Videochat en vivo

- Agrega vídeo de alta calidad y voz a las llamadas
- Objetivo giratorio para un enfoque perfecto e imágenes naturales
- Micrófono digital integrado para un sonido de calidad

Fotografías y vídeo de alta calidad

- 30 cuadros por segundo de vídeo
- Resolución Super VGA para imágenes de alta calidad
- Óptica de precisión para mejorar la calidad

Uso sencillo

- Compatible con MSN, Skype y otros servicios de mensajería gratuitos
- Arranca VLounge en segundos con el botón de inicio rápido QuickLaunch
- Toma, archiva y gestiona imágenes y correo con vídeo con VLounge

Diseño multifuncional

- Almacena el receptor en la cómoda estación base
- Soporte de sobremesa versátil, lente ajustable para facilitar la orientación

PHILIPS
sense and simplicity

Especificaciones

Captura de vídeo y fotografía

- **Sensor:** CMOS
- **Resolución de sensor:** VGA
- **Resolución de vídeo:** VGA
- **Resolución de vídeo interpolada:** SVGA
- **Resolución de instantánea:** VGA
- **Resolución instantánea interpolada:** SVGA
- **Frecuencia de cuadros máx.:** 30 cps
- **Lente:** F2,8, D50°
- **Balance de blancos:** 2600 – 7600 k
- **Iluminancia mín.:** < 5 lux
- **Profundidad de color:** 24 bit

Mecánica

- Soporte para CRT
- Soporte de sobremesa
- Micrófono digital integrado
- Botón de inicio rápido
- Botón para instantáneas

Accesorios

- **Accesorios incluidos:** Guía de instalación rápida, Manual de usuario

Software

- **VLounge:** Básico
- **Añade vídeo a:** MSN Messenger, Yahoo! Messenger, AOL Messenger, Skype

Requisitos del sistema

- **Sistema operativo:** Microsoft Windows 98, Microsoft Windows ME, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP

- **Procesador:** Pentium II a 500 MHz o más rápido
- **Conexión a Internet**
- **Espacio en el disco duro:** 200 MB
- **Unidad de CD-ROM o DVD-ROM**

Conectividad

- **Longitud de cable:** 2 m
- **PC Link:** USB 1.1

Dimensiones

- **Dimensiones del producto (An. x Al x Pr.):** 74 x 143 x 74 mm
- **Peso del producto (g):** 151

Datos del embalaje

- **I2NC:** 908210008636
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 97713 5
- **Peso bruto:** 0,471 kg
- **Altura:** 230 mm
- **Longitud:** 190 mm
- **Anchura:** 90 mm
- **Cantidad:** 1
- **Peso tara:** 0,321 kg

Caja exterior

- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 97992 4
- **Cantidad:** 6
- **Peso bruto:** 3,426 kg
- **Peso tara:** 2,520 kg
- **Longitud:** 387 mm
- **Anchura:** 285 mm
- **Altura:** 248 mm

Características destacadas

Agrega vídeo de alta calidad

La Webcam ha sido diseñada para agregar vídeo a las llamadas de Internet para poder ver y escuchar a amigos y familiares. Funciona de manera sencilla e instantánea y está completamente preparada para el futuro.

Objetivo giratorio

Objetivo giratorio para un enfoque perfecto e imágenes naturales. Puedes obtener de forma fácil y rápida el ángulo de cámara correcto sin tener que colocar cosas debajo del objetivo para cambiar la inclinación.

Micrófono digital integrado

El micrófono digital integrado permite conversar de forma libre y natural o añadir sonido a una grabación de videoclip.

30 cuadros por segundo de vídeo

Con una frecuencia de actualización de 30 cuadros por segundo, disfrutarás de una imagen muy natural y de una respuesta de vídeo en pleno movimiento sin los saltos de imágenes que producen algunas Webcam.

Resolución Super VGA

La Webcam captura imágenes de calidad de matriz de gráficos de vídeo (VGA) (640 x 480) y secuencias de vídeo sin parpadeo para enviar por correo. Con la resolución VGA, la Webcam se convierte en una cámara de nivel profesional. Agrega fotografías de alta calidad a documentos, páginas Web y mensajes de correo electrónico en imágenes instantáneas o de calidad fotográfica.

Óptica de precisión

Precisión, nitidez y claridad. La óptica de precisión garantiza imágenes de alta calidad para todas las aplicaciones, desde instantáneas hasta mensajes con vídeo. La lente está revestida con una película especial para ampliar su vida útil y protegerla contra el desgaste, arañazos y la acumulación de polvo.

Compatible con MSN y Skype

La Webcam y su software han sido diseñados teniendo en cuenta todos los servicios de mensajería. Agrega vídeo a Skype, MSN Messenger, Yahoo!, AOL Messenger y otros servicios de mensajería gratuitos. También funciona con Windows Messenger y NetMeeting para establecer multiconferencias entre varios interlocutores y está preparada para el futuro.

Botón de inicio rápido de VLounge

Para iniciar VLounge, sólo tienes que pulsar el botón de inicio rápido de QuickLaunch

Software básico VLounge

Un software para capturar, gestionar y archivar las instantáneas y los videoclips de forma muy práctica. Con unos pocos clics del ratón, podrás crear y enviar mensajes de videomail. Este paquete de software ofrece todo lo necesario para aprovechar al máximo tu Webcam Philips.

Estación base

La estación base almacenar y guardar el receptor de forma cómoda en un lugar hecho a medida. En ciertos modelos, también carga la batería.

Soporte de sobremesa versátil

El soporte de sobremesa versátil es la mejor forma de alejar la Webcam de la pantalla. Proporciona a la cámara más altura y una base sólida que impedirá que se caiga.



Fecha de emisión
2007-11-12

Versión: 2.0

12 NC: 9082 100 08636

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com