

Philips
Entertainmentsysteem met
dock en Dynamic Bass
Boost

- Directe weergave vanaf USB
- Digitale FM-tuner



DC199

Speel uw digitale muziek af via het dock

Geniet in vrijheid van uw muziek en deel de geweldige geluidskwaliteit met vrienden. Sluit uw iPod aan op de slanke, compacte DC199. Deze biedt dynamisch geluid en de essentiële functies om van muziek te genieten zoals u dat wilt.

Laat de inhoud van uw iPod door het hele huis klinken

- Uw iPod gelijktijdig afspelen en opladen
- Geniet direct van MP3/WMA-muziek op uw draagbare USB-apparaten
- Digitaal afstemmen op voorkeuzenders

Verrijk uw luisterervaring

- 2.1-systeem met ingebouwde subwoofer
- 4 inch woofers voor verbeterde bastonen en een breder geluidsspectrum
- Dynamic Bass Boost voor een diep, indrukwekkend geluid

Eenvoudig te gebruiken

- Wekker- en sleeptimerfuncties
- Eén afstandsbediening voor het systeem en uw iPod

PHILIPS

Kenmerken

Directe weergave van MP3/WMA-muziek vanaf USB

U hoeft slechts het apparaat aan te sluiten op de USB-poort van uw Philips HiFi-systeem. Uw digitale muziek wordt rechtstreeks vanaf het apparaat weergegeven. Nu kunt u uw mooiste momenten delen met familie en vrienden.

2.1 met ingebouwde subwoofer

2.1-systeem met ingebouwde subwoofer

10,2 cm (4") woofers

4 inch woofers voor verbeterde bastonen en een breder geluidsspectrum

Dynamic Bass Boost

Met Dynamic Bass Boost kunt u optimaal van uw muziek genieten. Breng met één druk op de knop de bas naar de voorgrond, ongeacht of het volume hoog of laag staat! De laagste

basfrequenties gaan bij een laag volume meestal verloren. Als u dit wilt tegengaan, kan Dynamic Bass Boost worden aangezet om het basniveau op te voeren. Zo kunt u van een consistent geluid genieten, zelfs wanneer u het volume lager zet.



Specificaties

Compatibiliteit iPod

- Compatibel met: iPod, iPod Mini, iPod nano, iPod met kleurenscherm, iPod 5e generatie

Connectiviteit

- USB: USB-poort
- Aux-ingang: Lijningang, 3,5 mm

Tuner/ontvangst/transmissie

- Radioband: FM
- Automatisch digitaal afstemmen
- Voorkeurzenders: 20
- Antenne: FM-antenne

Audioweergave

- Afspeelmodus oplaadstation: iPod opladen, Afspelen en onderbreken, Volgende en vorige nummer, Snel vooruitspoelen en terugspoelen

Gemak

- Klok/versie: Digitaal
- Alarmfuncties: 24-uur reset van alarmfunctie, Zoemeralarm, Radio-alarm, Alarm herhalen (snooze), Sleptimer
- Schermtype: LCD
- Achtergrondverlichting
- Kleur van achtergrondverlichting: Wit
- Afstandsbediening: Multifunctioneel

Geluid

- Uitgangsvermogen (RMS): 2 x 7,5 W + 15 W
- Geluidsverbetering: Dynamic Bass Boost
- Geluidssysteem: Stereo
- Volumeregeling: Volumeregeling

Luidsprekers

- Ingebouwde luidsprekers: 3
- Luidsprekertypen: Geïntegreerde subwoofer
- Subwoofertype: Actief
- Neodymium magneetsysteem

Vermogen

- Netstroom

Afmetingen

- Afmetingen van set (B x H x D):
160 x 171 x 257,7 mm
- Afmetingen van hoofd-luidspreker (B x H x D):
80 x 90 x 80 mm

Accessoires

- Meegeleverde accessoires: Afstandsbediening, AC-netsnoer, Gebruiksaanwijzing, Garantiecertificaat, Wereldwijde garantietafel



Publicatiedatum
2013-05-10

Versie: 1.0.11

12 NC: 8670 000 30976
EAN: 87 12581 34185 5

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com