



Philips
Stereo CD

Bluetooth
USB diretta
4 W

AZ330T

Musica al massimo in modalità wireless ovunque sei

Scopri un audio potente da più sorgenti. Streaming wireless Bluetooth, riproduzione USB, supporto di più tipi di CD per un dispositivo all-in-one compatto e portatile.

Ascolta la tua musica da diverse sorgenti

- Riproduci la tua musica in streaming in modalità wireless tramite Bluetooth™ dal tuo smartphone
- Funzione USB diretta per la riproduzione di musica MP3
- Riproduzione di CD-MP3, CD e CD-R/RW
- Sintonizzatore stereo FM

Semplicità d'uso

- Funzioni CD shuffle/repeat per sentire la musica in maniera personalizzata
- 20 brani programmabili da CD
- Ingresso audio per riprodurre facilmente musica con lettori portatili

Audio potente: delizia per le tue orecchie

- Potenza totale in uscita 4 W RMS

PHILIPS

Stereo CD
Bluetooth USB diretta, 4 W

Specifiche

Tecnologia wireless Bluetooth®

- Profili: A2DP, AVRCP

Riproduzione audio

- Modalità Bluetooth: Play/Pause, Previous/Next
- Modalità riproduzione dischi: Avanzamento/Indietro veloce, Ricerca album successivo/precedente, Ricerca brano successivo/precedente, Program Play, Ripetizione riproduzione, Ripetizione casuale
- Supporti di riproduzione: CD, CD-R/RW, CD-MP3
- brani programmabili: 20
- Modalità USB diretta: Indietro veloce/Avanzamento veloce, Play/Pause, Previous/Next, Program Play, Ripetizione, Avvia la riproduzione casuale

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Bande sintonizzatore: FM
- Antenna: antenna FM

Audio

- Impianto audio: stereo
- Controllo del volume: rotatorio (analogico)
- Massima potenza in uscita (RMS): 4 W

Altoparlanti

- N. di altoparlanti integrati: 2

Connettività

- USB: Porta USB
- Ingresso audio (3,5 mm)

Funzioni utili

- Tipo display: Display LCD
- Cifre display: 3
- Tipo di caricatore: Superiore

Assorbimento

- Tensione di rete: Da 220 V a 240 V, CA
- Tipo di batteria: C (LR14)
- Voltaggio della batteria: 1,5 V
- Numero di batterie: 6

Accessori

- Cavi/collegamenti: cavo di alimentazione
- Garanzia: Foglio di garanzia
- Altre: Manuale utente

Dimensioni (l x p x a)

- Peso del prodotto: 1,4 Kg
- Peso lordo: 1,8 Kg
- Profondità unità principale: 240 mm
- Altezza unità principale: 134 mm
- Larghezza unità principale: 300 mm
- Spessore imballo: 156 mm
- Altezza imballo: 272 mm
- Larghezza imballo: 320 mm



AZ330T/12

In evidenza

Musica in streaming tramite Bluetooth™



La tecnologia di comunicazione Bluetooth consente di stabilire una connessione wireless affidabile a breve raggio e a basso consumo energetico verso altri dispositivi Bluetooth. In questo modo, puoi riprodurre facilmente musica da dispositivi iPod/iPhone/iPad o altri dispositivi Bluetooth, come smartphone, tablet o persino laptop. Potrai ascoltare la tua musica preferita, l'audio di video e di giochi wireless su questo altoparlante.

Riproduzione di CD-MP3, CD e CD-R/RW



MP3 significa "MPEG 1 Audio layer" (7,6 cm, 3"). Si tratta di una tecnologia di compressione rivoluzionaria grazie alla quale file musicali digitali di grandi dimensioni possono essere ridotti di 10 volte senza compromettere la qualità audio. MP3 è diventato il formato di compressione audio standard per il Web, in quanto consente di trasferire i file in modo facile e rapido.

Funzione USB diretta per la musica MP3

Funzione USB diretta per la riproduzione di musica MP3



Data di rilascio
2015-03-31

Versione: 1.0.3

12 NC: 8670 001 20352
EAN: 04 89518 56041 69

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com