

Philips
DVD 迷你影院

傳統音訊



MCD908

輕巧設計中體驗 Hi-Fi 音質

時尚輕巧的 Philips DVD 迷你影院 MCD908 備有 Hi-Fi 管，不愧是 Flat TV 的最佳伴侶。將你的住所變為擁有音響發燒友級音質的戲院，盡情享受高解像度的電影與 JPEG 相片。

音響發燒友級的音質體驗

- 頂級 Hi-Fi 管可帶來純淨而自然的完美音質
- Class 'D' 數碼放大器提供高品質音效
- 磁石鋁帶式 (Neodymium) 高音喇叭的高傳真音質
- 半球形中音域喇叭及低音喇叭可帶來極其清晰的音質
- 鍍金的喇叭連接器確保最優質的音訊傳輸
- 2x75 瓦 RMS / 2500 瓦 PMPO

豐富你的電影體驗

- HDMI 輸出提供數碼高解像圖像與數碼音訊
- 12-bit/108MHz 影像處理功能，呈現清晰而自然的影像
- 播放 DVD、DivX®、(S)VCD、MP3-CD、WMA-CD、CD (RW) 以及相片光碟
- 杜比數碼為你帶來超凡電影體驗

以高貴物料製造的優質塗層

- 優質鋁質機殼及真正的木質喇叭
- 由皮質後殼及金屬前面板組成的遙控器，配以超薄按鍵設計



PHILIPS
sense and simplicity

產品特點

頂級 Hi-Fi 管

有了內置式 Hi-Fi 管，現在，你可體驗通常只會在頂級音響發燒友系統中出現的最高品質音效。電子管的類比特性可為我們的非線性聽覺系統帶來更為悅耳的聲音。來自電子管的聲音失真度低，並總能憑藉其俐落而細緻、柔和而逼真的音質成為大家的不二之選。

Class 'D' 放大器

Class D 數碼放大器接收類比訊號，將其轉換為數碼訊號，然後以數碼方式加以放大。此訊號再進入解調濾波器，得到最後輸出。經放大後的數碼輸出訊號含有數碼音訊的全部優點，包括音質的改善。此外，與傳統 AB 放大器相比，D 級數碼放大器的效率超過 90% 以上。因此，可以在很小的地方放置此功能強大的放大器。

超迷你系統的磁石鋁帶式 (Neodymium) 高音喇叭

磁石鋁帶式 (Neodymium) 高音喇叭是一種單極單體可以呈現清脆生動的音質，常用

於高級音效系統，可重生高傳真音質。傳統錐形或球頂形單體應用了指向性線圈移動原則，單極磁石鋁帶式高音喇叭則達 180 度廣角振幅射出高頻音。如此高頻音域更寬廣，也擴展最佳聆聽區域，即便是迷你型音響系統也能有寬廣、清晰、自然的音質。

半球形中音域

結合絲質半球形中頻喇叭與超音波鋁帶高音喇叭，可為你帶來震撼音質。絲質喇叭可送出柔和的音效，而薄如細紗的鋁帶高音喇叭則可奉上清晰而極富動感的聲音。你將會體驗不失真而自然的寬音域音效之和諧組合，如絲般流暢的感覺。

鍍金的喇叭連接器

相對於傳統的 click-fit 連接器，鍍金的喇叭連接器確保更優質的音訊傳輸。它能夠把擴音器和喇叭盒之間的電訊流失減至最低，確保原音重現。

HDMI 輸出

HDMI 是一種直接的數碼連接介面，可以傳送數碼 HD 圖像和數碼多聲道音效。由於不必轉換至類比訊號，因此可以產生完美的畫質與音質，完全沒有雜訊。HDMI 與 DVI 完全向下兼容。

12 bit/108Mhz 影像 DAC

12-bit 視訊 DAC 是一個超級數碼類比轉換器，可以保留真實影像的每個細節。它會顯示細微的陰影和更平滑的色彩度，呈現更有動感、更自然的影像。使用大熒幕和投影機時，常用的 10-bit DAC 的侷限性變得特別明顯。

皮質後殼遙控器

雅緻造型與舒適的手感與輕巧體積相得益彰，這款擁有人體工學設計的遙控器必定讓你樂於使用。配以超薄按鍵的圓滑金屬前面板與真皮後殼形成鮮明而奪目的對比。另外，其時尚而切割準確的按鍵可確保定位準確。讓你可感受到純設計與控制的迷人光彩。

規格

圖像 / 顯示

- 數碼 / 類比轉換器 : 12bit , 108MHz
- 圖像增? 功能 : 高解像度 (720p, 1080i), Video Up-sampling, 視訊像素倍增技術 (Video Upscaling)

音效

- 輸出功率 : 2x75 瓦 RMS / 2500 瓦 PMPO
- 音效增強 : 真空管前置放大器, Class D 數碼放大器, 音量, 高、低音控制
- 音效系統 : 杜比數碼解碼器

喇叭

- 主喇叭 : 3 向, 鋁帶高音喇叭, 半球形中音域, 5 吋低音喇叭, 鍍金的喇叭連接器, 可拆式喇叭網

影像播放

- 播放媒體 : DivX, DVD+RW, DVD-Video, Picture CD, 影像 CD/SVCD
- 光碟播放模式 : A-B 重複, 角度, PBC, 慢動作, 縮放, 監管控制, 動態範圍壓縮
- DVD 區域 : 3
- 視訊增強 : 逐行掃描

播放聲音

- 播放媒體 : WMA-CD, MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- 光碟播放模式 : 可編排 20 首曲目, 重複 / 單一 / 全部 / 節目, 隨機播放
- 載入器類型 : 機動化, 光碟盤

靜態畫面播放

- 圖像壓縮格式 : JPEG
- 圖像增? 功能 : 幻燈片展示伴隨 MP3 播放
- 播放媒體 : Picture CD

選台器 / 接收 / 傳送

- 選台器波段 : FM 立體聲, MW
- 自動數碼選台 : 是
- 記憶選台 : 40

連接

- 視訊輸出 - 類比 : 色差視訊 Y Pb Pr (cinch), 複合視訊 CVBS (黃色 cinch), S-Video (在 Hosiden 之上)
- 輔助輸入 : 1x(左 / 右) / RCA
- 其他連接 : 主動重低音喇叭前置輸出, 數碼音訊同軸輸出, 數碼光學輸出, FM 天線, 輸出端子, MW 天線, HDMI 輸出

便利

- 鬧鐘 : CD 鬧鐘, 定時睡眠功能
- 時鐘 : 在主螢幕上
- 顯示類型 : VFD 顯示
- 指示功能 : DIM 模式
- OSD 語言 : 英文, 繁體中文

配件

- 附配件 : 複合影像線 (Y), 控制線, FM/MW 天線, 快速使用指南, 保證書
- 遙控器 : 49 鍵, 附 2 粒 AAA 電池

尺寸

- 機組尺寸 (闊 x 高 x 深) : 250 x 180 x 280 毫米
- 主要喇叭尺寸 (闊 x 高 x 深) : 205 x 329 x 240 毫米
- 包裝尺寸 (闊 x 高 x 深) : 755 x 417 x 330 毫米
- 重量 (含包裝) : 23 千克

功率

- 電源供應器 : 110-240 伏, 50/60 Hz



出版日期 2011-06-01

版本 : 4.0.7

12 NC: 8670 000 28361
EAN: 87 12581 32486 5

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com