

Philips
Minicaixa acústica MP3

Universal



SBA3000

Graves excepcionais

para curtir músicas em qualquer lugar

Leve suas músicas com você! Ouça um som estéreo onde estiver por meio de uma caixa acústica para viagem com graves potentes. Conecte o cabo Line-in e use-o como alça para uma maior portabilidade. Na parte interna, o amplificador digital elimina a interferência de telefone celular.

Ouça suas músicas em estéreo

- Design leve e portátil para você ouvir músicas a qualquer hora
- A tecnologia de blindagem contra interferência de telefone celular garante um som sem estática
- Universal: funciona por meio da entrada para fone de ouvido de 3,5 mm do seu dispositivo

Leve suas músicas com você

- Funciona a pilha para uma maior portabilidade
- 30 horas de reprodução contínua para que você se divirta com toda tranquilidade
- O cabo Line-in se transforma em uma alça para aumentar a portabilidade
- O estojo de transporte protege suas caixas acústicas quando não estão em uso

Som mais potente

- Amplificador digital classe "D" para desempenho sonoro de alta qualidade
- Reforço dinâmico de graves - ouça os sons graves mais profundos
- Incredible Surround™ garante um som da melhor qualidade



Great sound
on the go
Un son exceptionnel
où que vous alliez.



PHILIPS
sense and simplicity

Especificações

Compatibilidade universal

- Funciona em qualquer dispositivo com entrada de 3,5 mm: iPad, iPod, iPhone, GoGear, MP3 player com entrada de 3,5 mm, PCs e laptops, Telefone celular com entrada de 3,5 mm

Design e acabamento

- Cor(es): Preto

Acessórios

- Estojo de transporte

Som

- Resposta em frequência: 150 - 16.000 Hz
- Impedância: 4 Ohms
- Especificação de potência RMS: 4W
- Diâmetro da caixa acústica: 40 mm
- Tipo: Neodímio
- Recursos de áudio: Amplificador Digital Classe "D", Reforço dinâmico de graves, Incredible Surround

Alimentação

- Tipo de pilha: AA
- Tempo de operação com bateria: 30 h
- Pilhas incluídas: Não
- N° de pilhas: 4

Praticidade

- Controle de volume

Dimensões da embalagem

- Tipo da embalagem: Carton
- Número de produtos inclusos: 1
- Dimensões da embalagem (L x A x P): 9,42 x 22,5 x 9,42 cm
- Peso bruto: 0,4 kg
- Peso líquido: 0,229 kg
- Peso da embalagem: 0,171 kg
- EAN: 87 12581 50193 8

Embalagem externa

- Número de embalagens para o cliente: 6
- Embalagem externa (L x L x A): 31,9 x 24,9 x 21,7 cm
- Peso bruto: 3,053 kg
- Peso líquido: 1,374 kg
- Peso da embalagem: 1,679 kg
- EAN: 87 12581 50204 1

Embalagem interna

- Número de embalagens para o cliente: 2
- Embalagem interna (L x L x A): 19,7 x 10,2 x 23,6 cm
- Peso bruto: 0,909 kg
- Peso líquido: 0,458 kg
- Peso da embalagem: 0,451 kg
- EAN: 87 12581 50205 8

Destaques

Reforço dinâmico de graves



Tecnologia inovadora que produz graves incrivelmente profundos emitidos por caixas acústicas compactas. O Reforço dinâmico de graves maximiza sua experiência musical, destacando o conteúdo de graves da música em qualquer nível de volume — do mais baixo ao mais alto — com o toque de um botão!

Amplificador classe "D"

O amplificador digital classe "D" converte o sinal analógico em digital e depois faz sua amplificação digital. O sinal passa por um filtro de desmodulação para a saída final. A saída digital amplificada oferece todas as vantagens do áudio digital, como qualidade aprimorada de som. Além disso, o amplificador digital classe "D" possui um índice superior a 90% de eficácia, se comparado aos amplificadores AB convencionais. Esta alta eficiência se traduz em um amplificador potente e compacto.

O cabo Line-in se dobra como uma alça

Essas caixas acústicas vêm prontas para o uso! Quando quiser ouvir músicas, reconecte o cabo Line-in e fixe-o no local adequado para usá-lo como uma alça prática.

Tecnologia de blindagem contra interferência telefônica

O sistema de circuitos avançados impede a interferência de telefone celular, garantindo um som sem estática

Entrada universal de 3,5 mm para fone de ouvido

Conecte e reproduza o conteúdo de qualquer dispositivo móvel com entrada de 3,5 mm para fone de ouvido: iPod, iPhone, GoGear, MP3 players, laptops, netbooks, telefones com músicas e muito mais.



Data de emissão
2010-03-23

Versão: 3.1.7

12 NC: 8670 000 55842
EAN: 87 12581 50193 8

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de seus representantes legais

www.philips.com