

Philips
Aparelho de DVD

DVP3360K



Imagens mais nítidas e limpas

com aprimoramento HDMI 1080p

O aparelho dos seus sonhos, com qualidade de imagens incrível, super-realista e capacidade de reproduzir praticamente todos os discos! Com este aparelho de DVD Philips, seu entretenimento cinematográfico e musical está garantido.

Reproduza todos os seus filmes e músicas

- Certificado DivX Ultra para uma reprodução aprimorada de vídeos DivX
- Reproduz CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW e DVD-R/RW

Fácil de configurar e usar

- Criação de arquivos MP3 diretamente de CDs para dispositivos USB
- EasyLink para controlar todos os dispositivos HDMI CEC com um único controle remoto

Ligue e aproveite os diversos recursos

- O Hi-Speed USB 2.0 Link reproduz vídeos/músicas de uma unidade flash USB

Curta um karaokê maravilhoso

- Pontuação do karaokê para divertidos e empolgantes concursos musicais em casa

Mais vida para o áudio e o vídeo

- Saída digital HDMI para uma conexão fácil, com um único cabo
- Progressive Scan por vídeo componente para qualidade de imagem otimizada
- Ajuste de tela para uma exibição sempre excelente

PHILIPS

Destques

DivX Ultra Certified

Com suporte DivX, você poderá desfrutar de vídeos codificados com DivX no conforto da sua sala. O formato de mídia DivX é uma tecnologia de compactação de vídeo com base em MPEG4 que permite salvar arquivos grandes como filmes, trailers e vídeos musicais em mídias como CD-R/RW e discos DVD graváveis. O DivX Ultra combina a reprodução DivX com excelentes recursos, como legendas integradas, vários idiomas de áudio, diversas faixas e menus, em um prático formato de arquivo.

EasyLink

O EasyLink permite controlar vários dispositivos com um controle remoto. Ele usa o protocolo padrão da indústria HDMI CEC para compartilhar funcionalidades entre dispositivos pelo cabo HDMI. Com o toque de um botão, você pode operar simultaneamente todos os seus equipamentos habilitados para HDMI CEC conectados. Funções como modo de espera e reprodução agora podem ser executadas com absoluta facilidade.

Hi-Speed USB 2.0 Link

USB (Universal Serial Bus) é um padrão de protocolo usado de forma conveniente para conectar PCs, periféricos e equipamentos eletrônicos de consumo. Dispositivos USB de alta velocidade apresentam uma taxa de transferência de dados de até 480 Mbps - superior aos 12 Mbps dos dispositivos USB originais. Com o link USB 2.0 de alta velocidade, basta conectar seu dispositivo USB, selecionar o filme, a música ou a foto e reproduzir.

Pontuação do karaokê

Suas sessões de Karaokê ficarão muito mais animadas com o Karaokê com Pontuação. Deixe que seu desempenho seja julgado para poder se aprimorar ou para competições entre amigos. O Karaokê com Pontuação classifica automaticamente seu desempenho e exibe uma imagem engraçada relacionada ao modo como você se saiu. É diversão que não acaba mais!

Criação de arquivos MP3 com um toque

Converta o conteúdo de seus CDs favoritos em arquivos MP3 em seu produto Philips e armazene esse conteúdo diretamente em um

thumbdrive ou no seu aparelho de MP3 por meio de um cabo USB. Aproveite a comodidade de criar arquivos MP3 em casa, sem usar um PC, mesmo com o CD sendo reproduzido.

HDMI para conexão AV simples

HDMI significa High Definition Multimedia Interface. É uma conexão digital direta que pode conduzir vídeo digital de alta resolução e áudio digital multicanal. Ao eliminar a conversão de sinais analógicos, ele oferece a imagem perfeita e qualidade de som, completamente sem ruído. O HDMI é totalmente retrocompatível com o DVI (Digital Video Interface, Interface digital de vídeo).

Ajuste de tela

Independentemente do que você está assistindo e da TV, o Ajuste de tela garante que a imagem preencha a tela inteira. As inconvenientes barras escuras nas partes superior e inferior da tela são eliminadas, sem que você precise fazer ajustes manuais cansativos. Basta pressionar o botão de ajuste de tela, escolher o formato e curtir o filme em tela cheia



Especificações

Imagem/tela

- Conversor D/A: 12 bits, 108 MHz
- Aprimoramento de imagens: Progressive Scan, Aprimoramento de vídeo, Aprimoramento de vídeo (720p, 1080i/p), Alta def. (720p, 1080i, 1080p)

Som

- Conversor D/A: 24 bits, 192 kHz
- Resposta em frequência: 30 a 20.000 Hz
- Relação sinal/ruído: > 90
- Distorsão e ruído (1kHz): > 65 dB
- Diafonia (1kHz): > 70 dB
- Faixa dinâmica (1kHz): > 80 dB
- Sistema de áudio: Dolby Digital

Reprodução de vídeo

- Mídia de reprodução: CD, CD-R/CD-RW, CD/SVCD de vídeo, DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Vídeo, DivX
- Formatos de compactação: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
- Sistema de reprodução de discos: PAL, NTSC

Reprodução de áudio

- Mídia de reprodução: CD, CD de MP3, MP3-DVD, CD de WMA, CD-R/RW, CD de áudio
- Taxas de transferência de MP3: 32 a 320 kbps
- Formato de compactação: MP3, Dolby Digital, PCM, WMA

Reprodução de imagem estática

- Mídia de reprodução: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Foto CD, Kodak Foto CD
- Formato de compactação de imagens: JPEG
- Aprimoramento de imagens: Girar, Zoom, Apresentação de slides, Virar fotos, Resolução de

alta definição, Apresentação de slides c/reprod. de MP3

Conectividade

- Conexões traseiras: Saída áudio analógico E/D, Saída progressiva Vídeo Componente, Saída digital coaxial, Saída de HDMI
- Conexões frontais / laterais: USB, Microfone

Praticidade

- Proteção infantil: Censura para crianças, Censura dos pais
- Idiomas do menu OSD: Português (Brasil), Inglês, Espanhol

Alimentação

- Consumo de energia: < 12 W
- Fonte de alimentação: 110 a 240 V, 50/60 Hz
- Consumo de energia no modo de espera: < 1,0 W

Acessórios

- Acessórios inclusos: Duas pilhas AAA, Controle remoto, Manual do Usuário, Folheto de garantia, Cabo de áudio/vídeo, Guia para início rápido, Cabo HDMI

Dimensões

- Dimensões da embalagem (L x A x P): 415 x 82 x 282 mm
- Dimensões do aparelho (L x A x P): 360 x 37 x 210 mm

Aplicações de multimídia

- Formatos de reprodução: Imagens estáticas JPEG, MP3, DivX
- Conexões multimídia: Dispositivo de classe de memória USB



Data de emissão
2014-03-17

Versão: 3.0.5

12 NC: 8670 000 50842
EAN: 87 12581 47276 4

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips N.V. ou de seus representantes legais

www.philips.com