



Philips
Mikro mzik sistemi

150W
Bluetooth®

BTM3360

Zengin ve gcl ses

Mzięi evinize tařıyın. Bu Philips mikro sistem, USB Direct ve Ses giriři özelliklerine sahiptir. Bluetooth aracılıęıyla kablosuz mzik akıřı saęlarken bile sorunsuz bir deneyim sunar.

Birden fazla kaynaktan mzięin keyfini çıkarın

- Çoklu cihaz eřleřtirme ile Bluetooth zerinden mzik akıřı gerekleřtirin
- Kolay MP3 mzik dinlemek iin USB Direct
- MP3-CD, CD ve CD-R/RW alma olanaęı
- Tařınabilir mzik cihazınız iin ses giriři

Ses deneyiminizi zenginleřtirin

- 150 W RMS maksimum ıkıř gc
- Bas Refleks Hoparlr Sistemi, gcl ve daha derin bas sesler verir
- En iyi mzik stili ayarları iin Dijital Ses Kontrol

Kullanım kolaylıęı

- Rahat eriřim iin motorlu CD ykleyici
- Daha fazla rahatlık iin istasyon ayarlı dijital radyo
- 2 Bluetooth cihazından gelen mzik arasında geiř yapın

PHILIPS

Özellikler

Çoklu cihaz eşleştirme

Kablosuz Bluetooth® ses iletimi, ses sistemleri dünyasında gittikçe yaygınlaşmaktadır ancak Bluetooth® uyumlu sistemlerin çoğu bir seferde yalnızca bir cihaz bağlantısına izin verir. Çoklu cihaz eşleştirme, iki cihaza bağlamanıza ve bu cihazlar arasında anında geçiş yapabilmenize olanak tanır.

Dijital Ses Kontrolü



Dijital Ses Kontrolü, farklı müzik türleri için önceden ayarlanmış Dengeli, Net, Güçlü, Sıcak ve Parlak kontrollerini sunmaktadır. Her modda ses dengesinin otomatik olarak ayarlanması ve seçilen müzik türünde en önemli ses frekanslarının ön plana çıkarılması amacıyla grafik ekolayzır teknolojisi kullanılmaktadır. Sonuç olarak Dijital Ses Kontrolü ile, ses dengesini çalmakta olan müzik türüne göre hassas bir biçimde ayarlayarak müzikten en yüksek performansı alabilirsiniz.

Kolay MP3 müzik için USB Direct



Eksiksiz dosya aktarım özelliği sayesinde dahili USB Direct üzerinden daha fazla dijital müzik dosyasına erişmenin rahatlığıyla keyfinize keyif katacaksınız.

Ses girişi



Ses girişi bağlantısı, Ses girişi içeriğinin taşınabilir ortam oynatıcılardan doğrudan çalınmasına olanak verir. Ses sisteminin sağladığı üstün ses kalitesiyle en sevdiğiniz müziğin keyfini çıkarma avantajı sunmasının yanı sıra, yapmanız gereken tek şey taşınabilir MP3 çalarınızı ses sistemine takmak olduğundan Ses girişi son derece kullanışlıdır.

Bas Refleks Hoparlör Sistemi



Bas Refleks Hoparlör Sistemi, kompakt hoparlör kutusu sistemiyle derin bas sesler verir. Sistemin düşük frekanslı seslerdeki kaybını azaltmak için woofer'la akustik olarak hizalanmış ek bas borusuyla geleneksel hoparlör kutusu sistemlerinden ayrılır. Sonuçta daha az bozulma ile daha derin, kontrollü bir bas elde edilir. Sistem, geleneksel woofer'lar gibi, bas borusunun içindeki hava kütlelerini titreştirerek çalışır. Woofer'ın tepkisiyle birleşince, sistemdeki düşük frekanslı sesler güçlenerek derin baslara yeni bir boyut kazandırır.

Teknik Özellikler

Ses

- Ses geliştirme: dijital ses kontrolü
- Maksimum çıkış gücü (RMS): 150W

Hoparlörler

- Hoparlör tipleri: Dome tweeter
- Ana Hoparlör: 2 yollu, 4" woofer, Bas Refleks Hoparlör Sistemi

Müzik çalma

- Disk çalma modları: hızlı ileri/geri, sonraki/önceki parça arama, tekrarlar/rastgele çalma/program
- Oynatılabilen ortamlar: CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB flash sürücü
- Doğrudan USB oynatma modları: hızlı ileri/hızlı geri, oyna/duraklat, önceki/sonraki, tekrarlar, rastgele çalma, durdurma, programlı oynatma

Tuner/Alım/İletim

- Radyo bantları: FM mono, FM stereo
- İstasyon hafızaları: 20
- Anten: FM anteni, FM Anteni
- Tuner geliştirme: otomatik dijital istasyon ayarı, otomatik tarama

Bağlantı

- USB: USB ana bilgisayar
- Ses girişi (3,5 mm)
- Bluetooth profilleri: A2DP

Kullanılabilirlik

- Alarmlar: CD Alarmı, Radyo Alarmı, USB alarm
- Saat: Ana ekranda, kapanma zamanlayıcısı
- Ekran tipi: LED ekran
- Yükleyici tipi: tepsi

Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: FM anteni, Kullanım Kılavuzu
- Uzaktan kumanda: 21 tuşlu pilli uzaktan kumanda

Boyutlar

- Ana ünite genişliği: 249 mm
- Ana ünite yüksekliği: 128 mm
- Ana ünite derinliği: 275 mm
- Ana hoparlör boyutları (G x D): 140 x 215 mm
- Ana hoparlör yüksekliği: 306 mm
- Ambalaj genişliği: 490 mm
- Ambalaj yüksekliği: 313 mm
- Ambalaj derinliği: 356 mm
- Brüt ağırlık: 8,6 kg
- Net ağırlık: 7,4 kg

Güç

- Güç kaynağı: 100-240 VAC, 50/60 Hz



Yayın tarihi 2022-05-12

Sürüm: 3.0.4

12 NC: 8670 001 22587
EAN: 69 59033 84809 4

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com