

Philips
CD Soundmachine cu
Dynamic Bass Boost



AZ1053

Control ușor și precis

Cu sistemul suplu și elegant AZ1053, acum beneficiați de tot ce aveți nevoie pentru a savura muzica preferată, cu ajutorul funcțiilor simple și ușor de utilizat.

Tot ce vă este necesar

- Player compatibil cu CD-R și CD-RW
- Tuner digital, posturi presetate
- Casetofon deck stereo cu autostop
- Sistemul Dynamic Bass Boost, pentru un bas profund și dramatic

Ușor de utilizat

- 20 de piese programabile de pe CD
- Programare automată a radioului
- Înregistrare sincronizată de pe CD pe casetă
- Jack pentru căști stereo

PHILIPS

Specificații

Redare audio

- Tip încărcător: Tabel de pagini
- Medii de redare: CD, CD-R, CD-RW
- Moduri redare disc: Derulare înainte/înapoi, Căutare melodie următoare/anterioară, Repetare redare, Redare aleatorie
- Număr de casetofoane: 1
- Cassette Deck Technology: Mecanic
- melodii programabile: 20

Tuner/Recepție/Transmisie

- Mărci de tunere: FM, AM
- Reglare automată digitală
- Setări prestabilite stație: 20
- Antenă: Antenă FM

Sunet

- Putere de ieșire (RMS): 2X1,0W
- Caracteristici superioare sunet: Dynamic Bass Boost
- Sistem audio: Stereo
- Diametru difuzor: 3,5"
- Controlul volumului: rotativ

Înregistrare audio

- Caracteristici înregistrare: înregistrare sincronizată de pe CD
- Înregistrare media: Casetă

Boxe

- Difuzoare încorporate: 2
- Finisaj: Metalic
- Tipuri de boxe: Boxe

Comoditate

- Tip ecran: LCD
- Număr de cifre pe ecran: 2

Conectivitate

- Căști: 3,5 mm

Alimentare

- Tip baterie: LR14
- Tensiune baterie: 1,5 V
- Sursă de alimentare principală
- Număr de baterii: 6

Accesorii

- Accesorii incluse: Cablu de alimentare CA, Manual de utilizare, Certificat de garanție

Dimensiuni

- Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 325 x 180 x 280 mm
- Dimensiuni produs (L x Î x A): 290 x 143 x 240 mm
- Greutate: 1,9 kg
- Greutate cu ambalaj inclus: 2,6 kg



Repere

Compatibil CD-Rewritable

Compatibilitatea cu formatul CD-RW înseamnă că aparatul dvs. poate reda discuri atât în format CD-R, cât și CD-RW. Discurile CD-R pot fi înregistrate o singură dată și pot fi redade de orice player de CD-uri, în timp ce discurile CD-RW pot fi înregistrate și reînregistrate de mai multe ori, și pot fi redade doar de playerele CD audio compatibile. Pickup-ul laser și circuitele de decodare pentru CD ale playerelor compatibile cu formatul CD-RW sunt create special pentru stratul de înregistrare cu schimbare de fază al CD-urilor audio speciale CD-RW, astfel încât să puteți reda oricând discurile înregistrate acasă pe sistemul CD audio.

Tuner digital, posturi presetate

Tuner digital, posturi presetate

Casetofon deck stereo cu autostop

Casetofon deck stereo cu autostop

Dynamic Bass Boost

Dynamic Bass Boost optimizează frecvențele joase în funcție de volum, prin simpla apăsare a unui buton. De obicei, frecvențele joase ale basului se pierd când volumul este diminuat. Pentru a contracara acest efect, funcția Dynamic Bass Boost amplifică nivelul basului, pentru ca dvs. să vă puteți bucura de un sunet consistent chiar și atunci când reduceți volumul.

20 de piese programabile de pe CD

Caracteristica de redare programată a CD-urilor vă permite să ascultați melodiile preferate în ordinea dorită.

Programare automată

Programarea automată este o funcție ce vă permite reglarea posturilor preferate și setarea posturilor prestabilite prin simpla apăsare a unui buton. Programarea automată elimină neplăcerile reglării manuale a radioului și setării posturilor prestabilite. Un circuit electric încorporat scanează automat frecvențele posturilor de radio locale, reține semnalele cele mai puternice și le asignează posturilor prestabilite specifice.

Înregistrare sincronizată de pe CD

Înregistrare sincronizată de pe CD pe casetă

Jack pentru căști stereo

Jack pentru căști stereo



Data apariției 2013-05-10

Versiune: 2.0.6

12 NC: 9073 101 02478
EAN: 87 10895 94648 3

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips Electronics N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com