

Philips
Классическая
акустическая
микросистема

с 30-контактным разъемом

для iPod/iPhone
CD, MP3-CD, USB, DAB+, FM
15 Вт

DCB188



Одержимые звуком

Расслабьтесь под отличную музыку

Подключитесь к источнику питания — и отличного звука — при зарядке своего iPod/iPhone на этой стильной и компактной микросистеме Philips с динамическим усилением басов.

Наслаждайтесь любимой музыкой с проигрывателя или тысяч отличных станций цифрового радио (DAB).

Новое представление о качестве звука

- Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов
- Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр
- Общая среднеквадратичная выходная мощность 15 Вт

Наслаждайтесь качеством звука цифрового радио

- Полнота ощущений при прослушивании радио благодаря совместимости с форматами DAB и FM
- Четкое цифровое радиовещание без помех

Наслаждайтесь музыкой от разных источников

- MP3 Link для воспроизведения музыки с портативных устройств
- Воспроизведение MP3/WMA-CD и CD-RW
- Слушайте музыку и заряжайте iPhone/iPod одновременно

Легко использовать

- Один пульт ДУ для системы и iPod

PHILIPS

Основные особенности

Динамическое усиление басов



Благодаря режиму динамического усиления НЧ вы получите максимальное удовольствие от прослушивания музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.

Общая мощность 15 Вт RMS

Максимальная выходная мощность усилителя в 15 Вт RMS наполняет комнату любимой музыкой.

Четкое цифровое радиовещание без помех



DAB+ (Digital Audio Broadcasting) — это цифровое радиовещание, превосходящее по качеству аналоговую FM-передачу звука и новая технология радиовещания через сеть передатчиков наземных станций. Это обеспечивает более широкий выбор для слушателя и чистый звук без помех. Данная

технология позволяет ресиверу захватывать самый мощный из обнаруженных сигналов. Благодаря цифровым станциям DAB не нужно запоминать частоту. Кроме того, настройка выполняется по имени станции, поэтому не нужно возвращаться назад.

Совместимый с форматами DAB и FM



DAB (Digital Audio Broadcasting) — это цифровое радиовещание, превосходящее по качеству аналоговую FM-передачу звука и новая технология радиовещания через сеть передатчиков наземных станций. Это обеспечивает более широкий выбор для слушателя и чистый звук без помех. Данная технология позволяет ресиверу захватывать самый мощный из обнаруженных сигналов. Благодаря цифровым станциям DAB не нужно запоминать частоту. Кроме того, настройка выполняется по имени станции, поэтому не нужно возвращаться назад.

Цифровое управление звуком



Функция Digital Sound Control (Цифровое управление звуком) позволяет выбрать один из предварительно настроенных режимов: Jazz, Rock, Pop или Classic для оптимизации звучания под конкретные

жанры музыки. Каждый режим использует графическую технологию выравнивания звука для автоматической настройки звукового баланса и подчеркивания звуковых частот, наиболее важных в выбранном жанре музыки. Эта функция позволяет слушать музыку в наилучшем звучании благодаря настройке звукового баланса в соответствии с конкретным музыкальным жанром.

Подключение iPod/iPhone в чехле




Удобный подпружиненный стыковочный порт позволяет без труда подключить любую модель устройства iPod или iPhone без специальных адаптеров. Кроме того, вы можете подключать устройства даже в защитном чехле — просто установите iPod или iPhone в док-станцию. После этого вы можете без проблем наслаждаться любимой музыкой.

Функция MP3 Link



Подключение MP3 Link позволяет воспроизводить файлы MP3 напрямую с портативных медиаплееров. Вы сможете наслаждаться любимой музыкой в великолепном качестве, просто подключив портативный MP3-плеер к аудиосистеме с помощью функции MP3 Link.



Характеристики

Звук

- Выходная мощность: Общая выходная среднеквадратичная мощность 15 Вт
- Улучшение звука: Динамическое усиление басов, Цифровое управление звуком
- Звуковая система: Стерео

Громкоговорители

- Основная АС: 3" НЧ-динамик, Акустическая система Bass Reflex

Подключения

- Аудиоподключения: Линейный стереовход 3,5 мм (функция MP3 Link)
- Другие подключения: Несъемная гибкая FM-антенна

Тюнер/прием/передача

- Автоматическая цифровая настройка
- Улучшения тюнера: Автосохранение
- Диапазоны тюнера: FM стерео
- Сохранение радиостанций: 20
- Цифровое радиовещание (DAB): Диапазон III, Отображение информации, Меню, Интеллектуальное сканирование
- RDS: Тип программы, Радиотекст, Название станции

Комфорт

- Будильники: Таймер отключения, Звуковой сигнал с радио, Сигнал CD
- Подсветка
- Тип дисплея: ЖК
- Цвет подсветки: Синий
- Часы: На главном дисплее

Мощность

- Источник питания: 220—240 В, 50 Гц

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Гарантийный талон (действ. во всем мире)
- Краткое руководство пользователя: 6 языков
- Инструкция по эксплуатации: Датский/

Норвежский, Английский, Французский, Немецкий, Итальянский

Размеры

- Глубина упаковки: 326 миллиметра
- Ширина устройства: 148 миллиметра
- Вес, включая упаковку: 5,1 кг
- Высота упаковки: 270 миллиметра
- Высота устройства: 233 миллиметра
- Ширина упаковки: 370 миллиметра
- Глубина устройства: 232 миллиметра
- Глубина основной АС: 159 миллиметра
- Ширина основной АС: 132 миллиметра
- Высота основной АС: 233 миллиметра

Аудиовоспроизведение

- Режимы воспроизведения дисков: Программирование 20 дорожек, Повторить / одна / все / программу, Быстро вперед/назад, Поиск следующей/предыдущей дорожки, Повторное воспроизведение, Воспроизведение в произвольном порядке
- Поддерживаемые медианосители: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Тип загрузчика: Верхняя сторона
- Режим воспроизведения в док-станции: Перемотка вперед/назад, Следующая и предыдущая дорожка, Воспроизведение и пауза, Зарядка iPhone, Зарядка iPod

Совместимость с iPod

- Совместимые продукты: iPod, iPod mini, iPod nano, iPod с цветным дисплеем, iPod 1G, iPod 5-го поколения, iPod classic, iPod nano 1-го поколения, iPod nano 2-го поколения, iPod nano 3-го поколения, iPod nano 4-го поколения, iPod nano 5-го поколения, iPod touch, iPod touch 2-го поколения 8/16/32 ГБ, iPod nano 6-го поколения

Совместимость с iPhone

- Совместимые продукты: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 2.0.3

EAN: 87 12581 59680 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com