




Philips
Hudobný mikrosystém

• 40 W



MCM3050



Zvuk, ktorý vášmu domovu pristane

Posadnutí zvukom

Vychutnajte si hudbu z viacerých zdrojov – od formátu MP3-CD, cez rádio až po prenosné zariadenia s rozhraním USB Direct a MP3 Link. Tento hudobný mikrosystém Philips disponuje technológiou wOOx, ktorá prináša hlboké basy, a možno ho elegantne umiestniť na stenu.

Obohaťte svoj zvukový zážitok

- Technológia reproduktora wOOx™ pre hlboké a výkonné basy
- Digital Sound Control optimálne nastavuje štýl hudby
- Dynamické zvýraznenie basov pre hlboký a vzrušujúci zvuk
- Celkový výstupný výkon 40 W RMS

Vychutnajte si hudbu z viacerých zdrojov

- Prehrávanie MP3/WMA-CD, CD a CD-RW
- USB Direct pre prehrávanie hudby vo formáte MP3/WMA
- MP3 prepojenie pre prehrávanie prenosnej hudby
- Digitálne ladenie s predvolenými stanicami pre vyššie pohodlie
- Rádio datasystém pre informácie o stanici a dátové služby

Dizajn, ktorý zapadne do interiéru

- Možnosť upevnenia na stenu umožňuje flexibilné umiestnenie
- Výsuvné predné dvierka ovládané motorčekom dodajú štýl a eleganciu

PHILIPS

Hlavné prvky

Technológia wOOx™



Technológia wOOx je revolučný koncept v oblasti reproduktorov, ktorý umožňuje počuť a precítiť maximálne hlboké basy, bohatšie ako pri akomkoľvek inom audiosystéme. Špeciálne budiče reproduktorov pracujú v harmónii s basovým radiátorom wOOx a precízne ladenie medzi hlavným budičom a reproduktorom zaisťuje hladké prechody od nižších-stredných až po vysoké frekvencie. Dvojitý tlenie a úplne symetrická dvojitá konštrukcia produkuje nízky a jasný podklad bez badateľného skreslenia. Vďaka plnému výkonu skrinky reproduktora poskytujú wOOx výnimočne hlboký a dynamický bas, aby skutočne zosilnil pôsobenie hudby.

Digitálne ovládanie zvuku



Funkcia Digitálneho ovládania zvuku Vám ponúka výber prednastavených ovládacích prvkov Jazz, Rock, Pop a Classic, pomocou ktorých môžete ovládať frekvenčné rozsahy pre rôzne hudobné štýly. Každý režim používa technológiu grafického vyrovnania, aby automaticky prispôbil zvukovú rovnováhu a zlepšil najdôležitejšie zvukové frekvencie vo zvolenom zvukovom štýle. Digitálne ovládanie zvuku umožňuje vyťažiť z hudby maximum presným prispôbením zvukovej rovnováhy tak, aby zodpovedala typu hudby, ktorý práve prehrávate.

Dynamické zvýraznenie basov



Dynamické zvýraznenie basov maximalizuje hudobný zážitok zdôraznením basového obsahu na všetkých nastaveniach hlasitosti - od nízkej po vysokú. Stačí jeden dotyk tlačidla! Spodné basové frekvencie sa bežne strácajú, keď sa hlasnosť nastaví na nízku úroveň. Aby sa tomuto zabránilo, dynamické zvýraznenie basov možno prepnúť na podporné basové úrovne, takže si budete môcť užívať konzistentný zvuk aj v prípade, že znížite hlasnosť.

USB Direct



Vďaka režimu USB Direct stačí jednoducho pripojiť zariadenie USB k portu USB na zariadení Philips a vaša digitálna hudba sa bude prehrávať priamo z daného zariadenia Philips.

Funkcia MP3 Link



MP3 prepojenie umožňuje priame prehrávanie MP3 súborov z prenosného prehrávača médií.

Okrem toho, že vám umožní vychutnať si obľúbenú hudbu v špičkovej kvalite na vašom zvukovom systéme, prináša MP3 prepojenie aj výnimočne pohodlnú obsluhu, pretože stačí jednoducho pripojiť váš MP3 prehrávač k zvukovému systému.

Rádio datasystém (RDS)

Rádio datasystém (RDS) umožňuje naladiť stanice rádia bez toho, aby ste si museli pamätať čísla frekvencií. V štandardnom režime ukazuje displej RDS názov stanice namiesto čísla frekvencie, čím sa ladenie zrýchľuje a zjednodušuje. RDS umožňuje aj prenos textových správ, ako napríklad správy a informácie o stanici, priamo na displej rádia. V Európe bežne využívaný systém RDS je textové vysielanie zaslané rádiovou stanicou na rovnakej frekvencii, na akej vysielala.

S upevnením na stenu



Audio systém Philips, dokonalá kombinácia štíhleho a všestranného dizajnu, je inteligentne navrhnutý tak, aby hladko zapadol do vášho životného priestoru. Základom tohto audio systému je stojan, takže systém bude bezpečne a dobre spočívať na akejkoľvek policičke či skrinke. Pri montáži na stenu máte rovnakú flexibilitu ako pri voľne stojacom stojane.



Technické údaje

Zvuk

- Výstupný výkon: 2 x 20 W RMS
- Vylepšenie zvuku: Technológia wOOx™, digitálne ovládanie zvuku, Dynamické zvýraznenie basov
- Ovlád. hlasitosti: nahor/nadol

Reproduktory

- Počet vstavaných reproduktorov: 2
- Budiče reproduktorov: 3" basový reproduktor

Prehrávanie zvuku

- Režimy prehrávania disku: rýchlo dopredu/dozadu, vyhľadávanie ďalšej/predchádz. skladby, opakovať/náhodne/program
- Prehrávané médiá: CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB jednotka Flash, WMA-CD
- Režimy prehrávania cez USB Direct: rýchle vyhl. dozadu/rýchle vyhl. dopredu, prehrávanie/ pozastavenie, predchádzajúce/nasledujúce, opakovať, režim náhodného prehrávania, zastavenie
- Iné: Podpora ID3 textu

Tuner/Prijem/Vysielanie

- Pásmo tunera: FM Mono, FM Stereo
- Predvolené stanice: 20
- RDS: typ programu, rádiotext, nastavenie hodín RDS, názov stanice
- Anténa: FM anténa (75 ohmov)
- Zdokonalenie tunera: automatické digitálne ladenie, automatické vyhľadávanie, Jednoduché nastavenie (plug & play)

Pripojiteľnosť

- Slúchadlo: 3,5 mm
- Funkcia MP3 Link: 3,5 mm stereo vstup
- USB: USB hositeľ

Vybavenie a vlastnosti

- Budičky: CD budík, Rádiobudík, USB alarm
- Hodiny: Na hlavnom displeji, časovač vypnutia
- Typ displeja: Displej VFD
- Typ vkladania: spredu, motorizované

Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: Kábel pre 3,5 mm stereo vstup, Napájací kábel striedavého prúdu (AC), FM anténa, Rýchla užívateľská príručka, 2 skrutky pre upevnenie na stene
- Diaľkové ovládanie: 31-tlačidlové diaľkové ovládanie
- Manuál používateľa: 16 jazykov

Rozmery

- Rozmery súpravy (Š x V x H): 500 x 217 x 98 mm
- Šírka balenia: 585 mm
- Výška balenia: 281 mm
- Hĺbka balenia: 180 mm
- Hmotnosť brutto: 4,3 kg
- Hmotnosť netto: 3,4 kg

Príkon

- Zdroj napájania: 220 – 240 V, 50 Hz



Dátum vydania
2013-05-28

Verzia: 1.1.4

12 NC: 8670 000 78233
EAN: 87 12581 60780 7

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com