



Philips
PhotoFrame

10,2" LCD

16:9 rammeformat

10FF3CDW



Del minnene dine

Større skjerm betyr mer behagelig visning. Du kan vise frem de digitale bildene dine med høy piksel tetthetskvalitet, perfekte digitale farger og all detaljrikdommen fra profesjonelle fotoutskrifter på den store skjermen til PhotoFrame.

Skjerm med topp kvalitet for bilder med utskriftskvalitet

- Høy piksel tetthet som gir en klar og detaljert bildevisning
- imagen Pro for skarpere og mer levende farger
- Gi ny glød til gamle minner med RadiantColor

Vis og behandle de digitale bildene dine på en enkel måte

- Opprett album og bildeserievisninger og behandle bildene
- Et ekstra SD-kortspor for ubegrensede minner
- Ha mye moro med Collage Pro: automatisk eller ved å redigere selv
- En enkel dra-og-slipp PC-programvare for å overføre bilder

Enkel intuitiv bruk og stor anvendelighet

- Automatisk bilderetning som viser bildene stående eller liggende
- Strømsparing via autodimming ved å registrere omgivelseslys

Klassisk design: ekte materialer og fin overflate

- Front i tre med fin marmorering – designet for stuen

PHILIPS

sense and simplicity

Høydepunkter

Smart Album

Med Smart Album kan du opprette og behandle album samt konfigurere og justere overgangseffekter i bildeserievisningene.

Ubegrensede minner

Philips PhotoFrame leveres med et ekstra SD-kortspor. Det gjør at du kan utvide lagringsplassen på PhotoFrame og få mye plass til alle minnene dine – det er som å ha så godt som ubegrenset plass til minner og bilder! Og takket være Philips-minnekortbehandling kan du enkelt kopiere og lime inn bilder mellom alle de forskjellige typene minnekort.

Automatisk retning

Den automatiske gjenkjenningen av stående/liggende bilder bruker en sensor som gjenkjenner retningen i PhotoFrame og viser hvert bilde på riktig måte.

Collage Pro

Husker du hvor moro det var å ordne bilder tidligere – for eksempel klippe dem til og lage fine montasjer. Collage Pro er en unik og avansert funksjon fra Philips digital PhotoFrame. På samme måte som på andre digitale PhotoFrames fra Philips med Collage-funksjon, kan du kjøre montasjebildeserievisninger automatisk (vilkårlig visning). Med Collage Pro kan du også redigere og lage montasjer selv. Du kan også

enkelt lage en montasje fra flere kilder, for eksempel et SD-kort eller USB-minnepinne.

Skjerm med høy pikseltetthet

Skjermen er av beste kvalitet og har høy pikseltetthet. Den viser de beste bildene dine med den samme virkelighetsnære detaljrikdommen og de samme levende fargene som utskrifter av høy kvalitet.

imagen Pro

Den unike Philips imagen-forbedringsteknologien analyserer automatisk bildene til riktig farge og justerer for optimal kontrast. imagen Pro er en mer avansert bildeforbedring som omfatter de tre essensielle elementene fra imagen for å ha høyere fargenøyaktighet, fargedybde og smart kontrast. I tillegg gir imagen Pro forbedret hudfarge, skarpere bilder og flimmerfri bildevisning, noe som er svært viktig for stillbilder.

PhotoFrame Manager

Du kan enkelt koble Philips PhotoFrame til datamaskinen med en USB-kabel. PhotoFrame Manager er et dra-og-slipp programvareverktøy som er enkelt å bruke. Med det kan du enkelt dra bildene fra datamaskinen til PhotoFrame – det er faktisk så enkelt! I tillegg gjør programvaren det mulig med enkel redigering som zoom og beskjæring.

Du kan også forhåndsvisne det du har redigert før du overfører det til PhotoFrame.

RadiantColor

RadiantColor er en eksklusiv Philips-teknologi som brukes for å vise små bilder i det optimale forholdet 4:3 ved å forlenge fargen på kantene på et bilde som er mindre enn full skjerm. Dette eliminerer svarte striper og forvrenging av sideforhold.

Ekte tre med fin marmorering

Det er mange forskjellige digitale fotorammer på markedet med stygg, dings-design. De passer ikke inn hjemme hos meg i det hele tatt. Nå har Philips en PhotoFrame med front i ekte tre med en mørk espressofarge og fin marmorering. Den passer perfekt sammen med det enkle og rene bakdekslet. Den passer ikke bare inn i stuen, men den forskjønner ethvert rom!

Smart Power Pro

Smart Power Pro er en sensor som slår PhotoFrame av og på ved å registrere omgivelseslysforhold. Det reduserer energiforbruket med tanke på miljøet, og gjør at du sparer opptil en tredjedel av energikostnadene ved PhotoFrame. Det beste er at det skjer automatisk.



Spesifikasjoner

Bilde/skjerm

- Visningsvinkel: @ C/R > 10, 120° (H) / 110° (V)
- Levetid, ved 50 % lysstyrke: 20 000 t
- Sideforhold: 16:9
- Paneloppløsning: 800x480
- Lysstyrke: 250 cd/m²
- Kontrastforhold (typisk): 300:1

Tilkoblingsmuligheter

- USB: USB 2.0-vert, USB 2.0-slave

Lagringsmedium

- Minnekorttyper: Compact Flash type I, Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC), Multimediekort, xD-kort, Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo
- Innebygd minnekapasitet: 128 MB (for 510–1020 bilder, ca 26 MB brukes av systemet)
- USB: USB-flashstasjon

Anvendelighet

- Kortleser: Innebygd (3x)
- Bildeformat som støttes: JPEG-bilder, JPEG-filer på opptil 10 MB, Inntil 20 megapiksler
- Plassing: Liggende, Automatisk bilderetning, Stående
- Knapper og kontroller: Tre knapper, 4-veis navigasjonstast med enter
- Avspillingsmodus: Bla gjennom med full skjerm, Lysbildefremvisning, Bla gjennom med miniatyrbilder
- Albumbehandling: Lag, Slett, Rediger, Gi nytt navn
- Fotoredigering: Kopier, Slett, Snu, Zoom og beskjæring
- Bildeeffekter: Svart-hvitt, Rammer, Sepia, Strålende farge
- Lysbildefremvisning: Lag lysbildefremvisning, Slett lysbildefremvisning, Gi nytt navn til lysbildefremvisning
- Innstilling for lysbildefremvisning: Montasje (flere bilder), Vilkårslig, Sekvensiell, Overgangseffekt
- Skjermbakgrunn: Svart, Grå, Hvit, Automatisk tilpasning
- Oppsettsfunksjon: Pipetone av/på, Lysstyrkejustering, Aktiver/deaktiver klokkevisning, Påminnelse for begivenheter med

- snooze, Språk, Fotokilde, Angi klokkeslett og dato, Status, Auto av/på, Lysbildefremvisning
- Systemstatus: Fastvareversjon, Resterende minne
- Status for tilkoblede medier: Tilkoblede medier, Resterende minne
- Plug & Play-kompatibilitet: Mac OS X, Windows 2000/XP eller senere, Windows Vista
- Juridiske godkjenninger: BSMI, CCC, CE, C-Tick, FCC, GOST, PSB, Sveits, UL/cUL
- Andre praktiske funksjoner: Kompatibel med Kensington-lås
- Visningspråk på skjermen: Dansk, Nederlandsk, Engelsk, Fransk, Tysk, Italiensk, Russisk, Forenklet kinesisk, Spansk

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: AC/DC-adapter, Hurtigstartveiledning, USB-kabel, CD-ROM med programvare + håndbok, Stativ

Mål

- Mål for apparat med stativ (B x H x D): 284,6 x 195,1 x 35,4 mm
- Vekt: 0,718 kg
- Temperaturområde (drift): 0 °C til 40 °C
- Temperaturområde (lagring): -10–60 °C

Effekt

- Effektforbruk: System på 5,43 W
- Effektmodus som støttes: Strømdrevet

Ytre eske

- GTIN: 1 87 12581 41257 6
- Antall emballasjer: 2
- Bruttovekt: 4,3858 kg
- Yttereske (L x B x H): 36,1 x 26,3 x 25,4 cm
- Nettovekt: 2,2868 kg
- Taravekt: 2,099 kg

Mål, emballasje

- EAN: 87 12581 41257 9
- Antallet produkter som følger med: 1
- Emballasjetype: Kartong
- Emballasjemål (B x H x D): 34 x 24,2 x 10,9 cm
- Bruttovekt: 1,88 kg
- Nettovekt: 1,1434 kg
- Taravekt: 0,7366 kg



Utgivelsesdato
2009-12-18

Versjon: 2.1.5

12 NC: 8670 000 39046
EAN: 87 12581 41257 9

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com