



Philips
Estação de base para iPod/
iPhone

conector de 30 pinos
20 W



TCI360

Música excelente a partir do seu iPod/iPhone

A música a partir do iPod/iPhone tem um excelente som neste sistema de base da Philips. Basta colocar o seu iPod/iPhone na base, sem ter de o retirar da capa, e desfrutar do som que sai do altifalante Bass Reflex. Além disso, pode carregar o seu dispositivo enquanto este reproduz.

Enriqueça a sua experiência sonora

- Sistema de altifalantes de graves para graves poderosos e mais profundos
- Potência de saída total de 20 W RMS

Fácil de usar

- Coloque o seu iPod/iPhone na base, mesmo dentro da capa
- Sincronização automática do relógio com o iPod/iPhone, quando colocado na base
- Entrada de áudio para uma reprodução fácil de música portátil

PHILIPS

Destaques

Sistema de Altifalantes de Graves



O Sistema de Altifalantes de Graves proporciona uma experiência dos sons graves profunda a partir de um sistema de altifalantes compacto. Difere de um sistema de altifalantes convencional devido à adição de um tubo de graves alinhado acusticamente com o woofer para otimizar o desempenho das frequências baixas. O resultado são graves mais controlados e profundos, com menor distorção. O sistema funciona através da ressonância da massa de ar no tubo de graves para vibrar como um woofer convencional. Combinado com a resposta do woofer, o sistema expande todos os sons das baixas frequências para criar toda uma nova dimensão de graves profundos.

Potência de saída total de 20 W RMS



RMS refere-se ao valor quadrático médio, que é uma medida típica para a potência áudio, ou melhor, para a energia eléctrica transferida de

um amplificador áudio para um altifalante, que é medida em watts. A quantidade de energia eléctrica fornecida ao altifalante e a sua sensibilidade determinam a potência de som que é gerada. Essencialmente, os amplificadores são limitados pela energia eléctrica que eles podem amplificar e os altifalantes pela energia eléctrica que podem converter em energia sonora, sem distorcer o sinal de áudio. Quando mais elevada for a potência, melhor é a potência sonora emitida pelo altifalante.

Colocar o seu iPod/iPhone na base



Uma porta de ligação de mola com design inteligente permite uma ligação sem esforço do seu iPod ou iPhone, sem adaptadores especiais. Para além disso, funciona até quando as capas mais protectoras estão colocadas – basta ligar o iPhone ou iPod à base, exactamente no estado em que se encontra. Agora pode desfrutar da sua música sem quaisquer confusões.

Sincronização automática do relógio



Esta estação de base irá sincronizar automaticamente o relógio com o seu iPod/iPhone num espaço de alguns segundos, se este estiver ligado e colocado na base. Com esta funcionalidade cómoda, não necessita de acertar a hora manualmente.

Porta AUDIO-IN (3,5 mm)



Efectue uma ligação simples e desfrute de toda sua música de dispositivos portáteis e computadores. Basta ligar o seu dispositivo à porta AUDIO-IN (3,5 mm) no seu aparelho Philips. Com computadores, a ligação é normalmente estabelecida através da saída dos auscultadores. Depois de ligar, pode desfrutar da sua colecção de música completa directamente em altifalantes superiores. A Philips assegura sempre o melhor som.

Especificações

Compatibilidade com iPhone

- Concebido para: iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone 3G, iPhone

Compatível com iPod

- Concebido para: iPod touch de 4.ª geração, iPod touch de 3.ª geração, iPod touch de 2.ª geração, iPod touch de 1.ª geração, iPod classic, iPod nano de 6.ª geração, iPod nano de 5.ª geração, iPod nano de 4.ª geração, iPod nano de 3.ª geração, iPod nano de 2.ª geração, iPod nano de 1.ª geração, iPod mini

Reprodução de áudio

- Modo de reprodução no suporte: Carregar o iPhone, Carregar o iPod, Reproduzir e fazer pausa

Som

- Potência de saída (RMS): 20 W
- Sistema de som: Estéreo
- Controlo do volume: rotativo

Altifalantes

- Altifalantes incorporados: 2
- Altifalante Principal: Sistema de Altifalantes de Graves

Funcionalidades

- Relógio/Versão: Digital
- Tipo de Ecrã: LED
- Cor da retroiluminação: Âmbar

Conectividade

- Entrada de áudio (3,5 mm)

Alimentação

- Alimentação eléctrica
- Alimentação: 100-240 V, 50/60 Hz

Dimensões

- Dimensões do produto (LxPxA): 216 x 112 x 102 mm
- Peso: 0,68 kg
- Dimensões da embalagem (LxPxA): 321 x 155 x 172 mm
- Peso incl. embalagem: 1,16 kg

Acessórios

- Manual de início rápido
- Garantia: Folheto de garantia



Data de publicação
2016-10-21

Versão: 2.0.5

12 NC: 8670 000 92315
EAN: 87 12581 65189 3

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com