

Philips  
Sistema de audio para  
automóviles

- para iPhone y iPod
- USB
- CD

CEM3000



Disfruta de tu música sin interrupciones vayas donde vayas.

## Reproducción de música del iPhone o iPod

Disfruta a todo volumen de la música almacenada en tu iPhone, iPod, CD o dispositivo USB. El sistema de audio para automóviles Philips te ofrece una estética pantalla LCD a todo color con retroiluminación personalizable y MAX Sound para graves más potentes.

### Disfruta de la música digital en tu automóvil

- Reproduce y carga tu iPhone o iPod
- Disfruta de tu música MP3/WMA desde tus dispositivos USB portátiles
- Reproductor de CD y MP3 Link para la reproducción de música

### Rendimiento excelente en un diseño compacto

- MAX Sound para reforzar la potencia al instante
- El refuerzo dinámico de graves mejora electrónicamente los tonos graves
- Alta protección contra descargas eléctricas para disfrutar más de la música
- Ecuador paramétrico de 3 bandas con 8 presintonías
- Salida de audio para amplificadores adicionales
- Amplificadores de 50W x 4 incorporados para una excelente calidad de sonido

### Diseño que se adapta a tu automóvil

- Pantalla LCD de alto contraste con 32.000 iluminaciones de colores variables
- Haz búsquedas al instante y accede rápidamente a la información
- Panel frontal desmontable y con abertura hacia abajo para más seguridad antirrobo

# PHILIPS

# Destacados

## MAX Sound



La tecnología MAX Sound refuerza instantáneamente los graves, maximiza el rendimiento del volumen y crea así la experiencia acústica más impresionante que te puedas imaginar con sólo pulsar un botón. Su exclusivo sistema de circuitos electrónicos calibra el sonido y el ajuste de volumen existentes, refuerza los graves y sube el volumen al máximo sin distorsiones. Como resultado, el espectro acústico y el volumen se amplifican notablemente y se crea un potente refuerzo del audio que aporta vida a cualquier tipo de música.

## Refuerzo dinámico de graves DBB



Activa el refuerzo dinámico de graves (DBB) y las frecuencias más graves se mejorarán electrónicamente para lograr una

reproducción coherente del sonido, en especial cuando el volumen de los altavoces esté a un nivel bajo para que escuches graves impresionantes, siempre.

## Ecuador paramétrico de 3 bandas

Ecuador paramétrico de 3 bandas con 8 presintonías

## Pantalla LCD de 32.000 colores variables



Pantalla LCD de alto contraste con 32.000 iluminaciones de colores variables

## Búsqueda por carpeta o por canción



Con esta función puedes encontrar las pistas o álbumes que buscas más rápido porque te permite explorar las canciones y carpetas de

los dispositivos USB y SDHC. Con los botones especiales para carpetas y canciones, realiza búsquedas en sólo tres pasos: pulsa el botón, gira la perilla de control de volumen y pulsa para seleccionar. Es un proceso simple para explorar tu música de forma fácil y rápida sin desconcentrarte.

## USB directo para música en MP3/WMA




Sólo tienes que conectar el dispositivo en el puerto USB del sistema Hi-Fi de Philips. Tu música digital se reproducirá directamente desde el dispositivo. Ahora ya puedes compartir tus mejores momentos con familiares y amigos.

## Panel frontal desmontable



Panel frontal desmontable y con abertura hacia abajo para más seguridad antirrobo



# Especificaciones

## Pantalla

- Tipo: Pantalla LCD de alto contraste con 32.000 iluminaciones de color (11 caracteres)
- Teclas iluminadas: Blanco

## Reproducción de audio

- Soporte de reproducción: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA, WMA-CD, Unidad flash USB
- Formato de compresión: MP3, WMA
- Modos de reproducción del disco: Avance y retroceso rápido, Introsca, Búsqueda de álbum siguiente / anterior, Búsqueda de pista anterior / siguiente
- Compatible con etiquetas ID3: Título de canción, artista, álbum
- Codificación MP3: 32-320 kbps y velocidad de bits variable
- Modos USB Direct: Reproducir / Pausa, Anterior / Siguiente, Retroceso rápido / Avance rápido, Repetir, Modo aleatorio

## Sintonizador / recepción / transmisión

- Bandas del sintonizador: AM, FM estéreo
- Sintonización automática digital
- Optimizaciones del sintonizador: Búsqueda y almacenamiento automáticos
- Cantidad de presintonías: 18(FM), 12(AM)
- RDS: Nombre de emisora, Información de la emisora, Texto de radio, Tipo de programa, Noticias, Noticias y tráfico, Ajuste de reloj RDS

## Sonido

- Ecualizador: 3 bandas
- Ajustes del ecualizador: Clásicos, Jazz, Pop, Rock,

- Parejo, Óptimo, Tecno, Usuario definido
- Optimización del sonido: MAX Sound, Refuerzo dinámico de graves
- Potencia de salida (MÁX): 50Wx4 canales
- Potencia de salida (RMS): 24 W x 4 canales (4 ohmios, DAT 10%)

## Conectividad

- USB: Host USB 2.0
- MP3-Link: Para una reproducción de música MP3 portátil
- Salida del preamplificador: 2 pares RCA (I / D)
- Salida del preamplificador del subwoofer: Con control de ganancia

## Seguridad / antirrobo

- Panel frontal: Desmontable
- Apagado de la pantalla: 10/20 seg., seleccionable

## Accesorios

- Control remoto: Control remoto delgado con batería
- Manual del usuario: Portugués brasileño, Español
- Guía de inicio rápido: Inglés, chino tradicional, portugués (Brasil y Portugal) español

## Potencia

- Alimentación de energía: 12 V de CC

## Dimensiones

- Dimensiones del producto (An x Al x Pr): 188 x 58 x 190 mm
- Carcasa: Din 1



Fecha de publicación  
2013-05-10

Versión: 3.0.4

12 NC: 8670 000 65476  
EAN: 69 23410 70349 8

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o sus respectivos titulares.

[www.philips.com](http://www.philips.com)